

音声合成 **シグナルボイス**® メッセージライブラリ

# Message Library

**MPS3** **メッセージ** ご利用には、パトライトWebメンバー登録  
**無料ダウンロードサービス**

・メッセージライブラリ記載の日本語メッセージ・メロディ音・アラーム音の無料ダウンロード

## メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、録音料は無料となります。
- メッセージはすべて女性の声です。(男性アナウンサの場合は別途録音費用が必要となります。)
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪ はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- 2011年9月12日受注分より、新アナウンサにてご注文を承っております。お客様で特に指定がない場合は、新女性アナウンサのメッセージナンバーにて音声メッセージをご指定ください。

記号	メッセージ内容	
*無し	4秒	4秒まで
*付き	8秒	4.1秒～8.0秒

記号	メッセージ内容	
♪	4秒	ピンポン音を含めて4秒まで
*♪	8秒	ピンポン音を含めて4.1秒～8.0秒

## ご注文方法

- ライブラリの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、\*・♪記号のあるものはその記号も記入してください。メッセージ[No.]は旧アナウンサの指定がない限り、新アナウンサの[No.]を記入してください。
- チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
- チャンネル指示がない1メッセージのご注文は、1チャンネルに登録されます。
- お客様側で録音されたCD、MDをご支給されますと、無料でそのままコピー録音もいたします。  
【注意】・マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)  
・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。  
メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。  
・メッセージリストも添付してください。  
・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。
- 電子音報知器の弊社オリジナルチャイム音/メロディ音もメッセージとして無料で登録できます。

## ■特別なメッセージの場合(別途費用が必要)

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注にて録音制作いたします。(別途費用が必要です。)(機種によってはボイス工房(P.164参照)もご利用いただけます。)
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- ご注文は文書にてお願いいたします。2通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。メッセージの区切りで1言あける場合は、句読点をはっきり付けてください。  
ナナ イロガ  
【例】 7号、色替えを確認してください。
- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音見本とメッセージを記入した文書を一緒に送付後、ご指示下さい。  
【注意】 分割したメッセージを組み合わせると1つの文章をメッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。
- 新規の録音料金につきましては、アナウンサにより料金が異なります。

# 工場

# 工場

## あ

アークが異常です。	OS-00692	EK+00001
♪ アームが回転します。	C005-11	EK+00002
♪ アームが下降します。	KK-00729	EK+00003
♪ アッセンブリーライン異常です。	A001-08	EK+00011
♪ アッセンブリーライントラブルです。	A001-09	EK+00012
圧着機、異常です。	B003-99	EK+00013
♪ 厚み異常です。	A010-03	EK+00014
圧力異常です。	T-1648	EK+00015
♪ 圧力が異常です。	B003-11	EK+00016
♪ 圧力が上昇しました。	B011-01	EK+00017
♪ 圧力が低下しました。	B011-02	EK+00018
圧力注入異常です。点検してください。	B017-28	EK+00019
圧力調整をしてください。	HS-00108	EK+00020
♪ 油切れです。	B012-07	EK+00030
* 安全を確かめて、下降ボタンを押してください。	HS-00123	EK+00038
安全確認をしっかりとやりましょう。	Z031-03	EK+00039
♪ 安全確認時間です。	NA-00649	EK+00040
安全確認ボタンを押してください。	HS-00075	EK+00041
安全システムが異常です。	T-1384	EK+00042
♪ 安全装置を点検してください。	NA-04728	EK+00045
安全装置が作動しました。	W-4219	EK+00046
安全装置作動、確認してください。	OS-00115	EK+00047
安全装置作動中です。	NA-00121	EK+00048
♪ 安全装置の確認をしてください。	B048-02	EK+00049
安全停止です。	KK-00566	EK+00050
安全のためにヘルメットを着用しましょう。	E015-01	EK+00054
♪ 安全バーが動きます。	T-0808	EK+00055
安全ロック解除されました。	OS-01102	EK+00059
安全ロックされました。	OS-01101	EK+00060
♪ 移載を始めます。	B041-01	EK+00070
♪ 移載が終わりました。	B041-03	EK+00071
♪ 移載中です。	B041-02	EK+00072
異常。	B004-16	EK+00073
♪ 異常解除してください。	B003-52	EK+00074
♪ 異常箇所を点検してください。	B017-03	EK+00075
異常が解除されました。再開してください。	B003-101	EK+00076
♪ 異常が発生しました。	B003-53	EK+00077
異常が発生しました。点検してください。	NA-01453	EK+00078
異常高温です。点検してください。	KK-00690	EK+00079
異常通報を受信しました。至急確認してください。	F008-02	EK+00080
異常低温です。点検してください。	KK-00691	EK+00081
異常停止中。	FO-00363	EK+00082
異常停止です。	T-0329	EK+00083
♪ 異常です。	B003-01	EK+00084
異常です。係員来てください。	T-1466	EK+00085
異常です。係に連絡してください。	B032-01	EK+00086
異常です。金型内点検してください。	T-1047	EK+00087
異常です。点検してください。	W-3384	EK+00088
♪ 異常発生。	B003-51	EK+00089
♪ 異常発生、確認願います。	T-1210	EK+00090
* ♪ 異常発生しました。内容確認してください。	SK=00002	EK+00091
♪ 異常発生、ただちに外へ出てください。	T-1222	EK+00092
異常発生、担当者にすぐ連絡せよ。	B003-96	EK+00093
異常発生、内容確認してください。	W-3328	EK+00094
異常品です。	OS-00300	EK+00095
異常モニタを見てください。	W-2818	EK+00096
位置を直してください。	EK-00020	EK+00097
一時停止しました。	W-3946	EK+00098
異品です。	W-3392	EK+00105
異物検査スイッチを入れてください。	T-1459	EK+00106
入り口(グチ)異常です。	YH-00403	EK+00114
色替(イロガ)えを確認してください。	T-1055	EK+00115
色、切替(カ)えです。	T-0466	EK+00116
♪ 色付(ツ)け完了です。	B040-04	EK+00117
インク不足です。補充してください。	KK-00730	EK+00118
インサート供給異常です。	B089-01	EK+00119
インサート供給してください。	B089-02	EK+00120
印字装置を非常停止しました。	FO-00116	EK+00121
印字装置の自動運転を開始します。	FO-00114	EK+00122
印字装置の自動運転を停止します。	FO-00115	EK+00123
♪ 員数不足です。	A016-02	EK+00124
インプットミスです。動作しません。	B022-03	EK+00128
インプットミスです。もう一度確かめてください。	B022-04	EK+00129

## い

## え

♪ ウェイトオーバーです。	C009-02	EK+00133
♪ ウォッシャー液注入完了です。	T-1736	EK+00137
♪ 受け入れをお願いします。	T-1618	EK+00138
受け入れが停止中です。	NA-00943	EK+00139
受け入れ停止中です。	NA-00749	EK+00140
♪ 後ろライン停止しています。	OS-06058	EK+00143
♪ 淡(ウス)いです。注意してください。	B130-02	EK+00144
♪ 打ち込み異常です。	W-2214	EK+00146
打ち込み中です。	W-2213	EK+00147
打ち抜き機が異常です。	B003-23	EK+00148
打ち抜きトラブル。	T-0044	EK+00149
上型(ウワガタ)温度異常です。	TK-01059	EK+00150
上型交換中です。	TK-01945	EK+00151
♪ 運転を開始します。	A029-01	EK+00152
♪ 運転を停止します。	A024-01	EK+00153
♪ 運転開始します。	W-3173	EK+00154
運転してください。	T-1403	EK+00155
運転しました。	W-4122	EK+00156
運転します。	W-3496	EK+00157
運転します。注意してください。	W-4284	EK+00158
運転します。付近の人は注意してください。	NA-08801	EK+00159
運転終了。	OS-00184	EK+00160
運転終了しました。	T-0382	EK+00161
運転準備完了です。	W-1979	EK+00162
運転スタートボタンを押してください。	W-2782	EK+00163
♪ 運転中ご注意ください。	T-0850	EK+00164
♪ 運転ボタンを押してください。	B014-10	EK+00165
エアー圧異常です。	B008-10	EK+00166
エアー圧が下がりました。	W-2819	EK+00167
エアー圧低下。	W-4502	EK+00168
エアー圧力異常です。	B008-07	EK+00169
♪ エアー圧力が上がりました。	B008-01	EK+00170
♪ エアー圧力が下がりました。	B008-02	EK+00171
♪ エアー圧力が上昇しました。	B008-03	EK+00172
♪ エアー圧力が低下しました。	B008-04	EK+00173
エアーもれの確認をしてください。	W-3909	EK+00174
液があふれます。	YH-00401	EK+00176
液がありません。	YH-00402	EK+00177
液がもれています。	W-3944	EK+00178
液供給中です。	YH-00400	EK+00179
液の温度が異常です。	W-620	EK+00180
液面異常。	T-0936	EK+00181
液面が上がりました。	YH-00090	EK+00182
♪ 液面が下降しました。	B006-09	EK+00183
液面が下がりました。	YH-00089	EK+00184
♪ 液面が上昇しました。	B006-08	EK+00185
液面低下。	B006-21	EK+00186
液もれです。すぐ点検してください。	W-1566	EK+00187
♪ 液もれです。点検してください。	W-3875	EK+00188
液量が異常です。	TK-00714	EK+00189
エラーが発生しました。	HS-00077	EK+00193
♪ オイル圧力が異常です。	B012-02	EK+00211
♪ オイルを補給してください。	B012-09	EK+00212
♪ オイルが異常です。	B012-01	EK+00213
♪ オイルが不足しています。	B012-08	EK+00214
オイル切れです。補給してください。	B012-10	EK+00215
オイル交換の時間です。	OS-00475	EK+00216
オイル注入完了です。ガンを抜いてください。	T-1553	EK+00217
オイルポンプが故障です。	W-1948	EK+00218
オイル流出。	NA-00766	EK+00219
オイル量異常です。	W-3332	EK+00220
オイル量をチェックしてください。	W-3331	EK+00221
送り異常。	FO-00489	EK+00234
送り停止。	FO-00491	EK+00235
押出機(オンダキ)が移動します。ご注意ください。	OS-00278	EK+00242
押出機が停止しました。確認してください。	W-4669	EK+00243
押出機が止まりました。	T-1143	EK+00244
♪ 音不良です。	NA-01194	EK+00256
♪ 折り曲げ不足です。	A016-01	EK+00272
降ろしエラーです。	NA-00025	EK+00273
降ろし処理完了しました。	NA-00024	EK+00274
降ろしました。	NA-00023	EK+00275
♪ 温調装置が異常です。	B003-37	EK+00277
温度異常。	B005-09	EK+00278
♪ 温度、異常です。	B005-02	EK+00279
温度、異常です。点検してください。	W-1982	EK+00280

## お

## 工場あしお

工場

お

♪ 温度を確認してください。	B005-05	EK+00281
温度確認スイッチを押してください。	W-2501	EK+00282
♪ 温度が上がりました。	B005-03	EK+00283
♪ 温度が異常です。	B005-01	EK+00284
♪ 温度が下がりました。	B005-04	EK+00285
温度が上昇します。扉を閉めてください。	T-0001	EK+00286
♪ 温度計が異常です。	B003-35	EK+00287
温度時間設定ミスです。	W-6332	EK+00288
♪ 温度設定をしてください。	B005-06	EK+00289
温度設定ミスです。	W-4330	EK+00290
温度チャートを確認してください。OKです。	KK-00693	EK+00291

か

カートを定位置までセットしてください。	OS-00044	EK+00293
カート下降ボタンを押してください。	OS-00047	EK+00294
♪ カートが通ります。ご注意ください。	D034-13	EK+00295
カート上昇ボタンを押してください。	OS-00046	EK+00296
カートリッジを交換してください。	W-4106	EK+00297
カートを補充してください。	W-1848	EK+00298
カートを補充してください。	T-1494	EK+00299
カートの取り出しミスです。	TK-00791	EK+00300
カード異常です。	D016-05	EK+00301

回転灯のランプが切れています。交換してください。	B056-01	EK+00320
♪ カウンターが異常です。	B003-43	EK+00321
カウンターが入っていません。	YH-00220	EK+00322
♪ 加温完了です。	B040-03	EK+00323
確認ボタンを押してください。	OS-00875	EK+00333
♪ 攪拌(カクハン)異常です。	B003-21	EK+00334
♪ 攪拌が完了しました。	B040-08	EK+00335
攪拌機運転中です。ご注意ください。	T-0027	EK+00336
攪拌終了しました。	NA-00119	EK+00337

♪ 欠け発生です。	A011-01	EK+00338
♪ 加工が完了しました。	B040-02	EK+00339
加工機トラブル発生。点検してください。	B017-06	EK+00340
♪ 下降します。	C032-02	EK+00341
♪ 加工不良です。	A009-05	EK+00342
下降ボタンを押してください。	D011-42	EK+00343
♪ 荷重オーバーです。	C009-03	EK+00353
♪ カセットを交換してください。	W-3664	EK+00354
♪ 型が開いています。	B060-11	EK+00356

型の中へ手を入れると危険です。	NA-00529	EK+00357
カッター停止です。	KK-00597	EK+00358
カッター動作します。	OS-00338	EK+00359
♪ 過電流です。ご注意ください。	B094-01	EK+00360
♪ 過電流です。点検してください。	B017-24	EK+00361
金型(カナガタ)をはずしてください。	T-1061	EK+00362
金型温度異常。	B003-97	EK+00363
金型温度、調整中です。	T-1779	EK+00364
金型が固定されていません。	B031-01	EK+00365
金型交換終わりました。	W-3614	EK+00366

金型清掃してください。	W-3668	EK+00367
金型の交換が完了いたしました。	OS-00109	EK+00368
金型搬出完了しました。	OS-00425	EK+00369
金型搬出します。ご注意ください。	W-3417	EK+00370
金型搬入完了しました。	OS-00424	EK+00371
金型搬入します。ご注意ください。	W-3416	EK+00372
加熱異常です。	T-1646	EK+00373
♪ 加熱装置が不良です。	B003-58	EK+00374
* 可燃性ガスもれ発生、爆発の危険があります。すぐ、外へ逃げてください。	YH-00048	EK+00375
カバーを閉じてください。	W-4038	EK+00376

カバーがあいています。	YH-00409	EK+00377
カバーが閉まります。ご注意ください。	OS-00246	EK+00378
カバーが開きます。注意してください。	KK-00006	EK+00379
カバーが開きます。注意してください。	KK-00005	EK+00380
過負荷です。	B111-03	EK+00381
♪ 紙送りをお調べください。	B067-01	EK+00383
紙が切れました。	NA-00388	EK+00384
♪ 通い箱を、置いてください。	YH-00128	EK+00385
空パレットを供給してください。	TK-00467	EK+00386
空パレットを取り出してください。	KK-00014	EK+00387

完成品でワーク満ばいです。	NA-00039	EK+00390
♪ 乾燥機が異常です。	W-2983	EK+00391
乾燥機内を確認してください。	D057-03	EK+00392
乾燥機用送風機が故障です。	W-1941	EK+00393
乾燥工程異常です。	OS-01333	EK+00394

工場

乾燥コンベアー不良。	W-475	EK+00395
乾燥終了しました。	D057-01	EK+00396
乾燥設備が故障です。	W-1940	EK+00397
乾燥ラインが異常です。	W-2739	EK+00399
乾燥炉異常です。	W-1014	EK+00400
♪ 完了ボタンを押してください。	B014-13	EK+00405
外装ライン、異常です。	T-1610	EK+00407
外面塗装機の異常です。	W-1018	EK+00408
ガス圧が低下しました。	T-0539	EK+00409
♪ ガス圧力異常です。	TK-01303	EK+00410

ガス圧力が不足です。	B128-01	EK+00411
ガス異常。	K015-03	EK+00412
ガスが切れます。ボンベを交換してください。	OS-01565	EK+00413
ガスがもれています。	Z022-02	EK+00414
ガスがもれました。	Z022-01	EK+00415
♪ ガス検知機を点検してください。	B017-14	EK+00416
♪ ガス検知システム故障です。点検してください。	T-1138	EK+00417
ガス濃度異常。	W-2837	EK+00418
♪ ガス濃度異常です。	B003-24	EK+00419
ガスもれ箇所を調べてください。	W-3271	EK+00421
ガスもれ注意。	T-1757	EK+00422

♪ ガスもれです。換気をしてください。	W-3270	EK+00423
ガスもれです。換気してください。	W-3083	EK+00424
ガスもれ発生、点検してください。	B017-15	EK+00425
ガスもれ発生、避難してください。	TK-00395	EK+00426
ガソリンもれ発生。	E021-03	EK+00431

き

機械異常です。	TK-00140	EK+00439
* ♪ 機械運転中です。無断で立ち入らないでください。	NA-00178	EK+00440
* 機械を運転します。機械の近くに誰もいないことを確認してください。	NA-00588	EK+00441

♪ 機械を点検してください。	B017-16	EK+00442
機械が動きます。	T-0288	EK+00443
機械が回ります。	T-1492	EK+00444
機械系統が故障です。	W-4176	EK+00445
♪ 規格外です。	A008-07	EK+00446
* ♪ 危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。	K011-01	EK+00457
機種選択をしてください。	W-3330	EK+00462

機種の切り換えをしてください。	W-1033	EK+00463
♪ キズ発生です。	A011-02	EK+00464
♪ キズ不良です。	A011-03	EK+00465
起動完了しました。	T-0728	EK+00466
♪ 起動完了です。	B040-05	EK+00467
起動します。	A029-02	EK+00468
起動準備完了。	W-4354	EK+00469
キャリアが動きます。ご注意ください。	W-3414	EK+00472
キャリアが故障しました。点検してください。	W-3418	EK+00473
キャリアが走行中です。ご注意ください。	W-3415	EK+00474

キャリアトラブル発生。	W-2822	EK+00475
給水異常。	NA-00975	EK+00483
給水してください。	D047-02	EK+00484
♪ 給水設備故障です。	D047-01	EK+00485
給水バルブを確認してください。	OS-00330	EK+00486
吸着異常です。チェックしてください。	NA-00435	EK+00487
吸着異常発生しました。	T-1141	EK+00488
吸着不良です。点検してください。	B017-25	EK+00489
♪ 吸着ミスにより機械を停止します。	B120-02	EK+00490
♪ 急停止が作動しました。	B018-03	EK+00491

♪ 供給異常です。	NA-00522	EK+00496
供給異常です。チェックしてください。	NA-00434	EK+00497
供給数変更ありません。	TK-00474	EK+00498
供給数変更しました。	TK-00473	EK+00499
供給装置異常です。	OS-00713	EK+00500
供給装置作動中です。	OS-00720	EK+00501
♪ 供給トラブルです。	B004-07	EK+00502
強制排出中です。	TK-00918	EK+00503
キリが折れました。交換してください。	B062-03	EK+00509
♪ キリが摩耗しました。	B062-02	EK+00510

緊急事態です。手動ブレーキを引いてください。	T-1352	EK+00515
緊急事態です。直結ブレーキを引いてください。	T-1353	EK+00516
緊急停止。	B018-06	EK+00525
緊急停止が発生しました。	TK-00396	EK+00526
♪ 緊急停止しました。	B18-01	EK+00527
緊急停止中です。	W-1580	EK+00528

	メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ		メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ
工場	金属を検出しました。	TK-01258	EK+00529	工場	検問中です。停止してください。	Z010-01	EK+00625
	♪ 金属を検知しました。	W-1511	EK+00530		ゲートを開めてください。	NA-00903	EK+00626
	金属温度、低下しています。	W-1537	EK+00531		♪ ゲートが上がります。	A007-05	EK+00627
	逆転します。	OS-00745	EK+00532	* ♪ ゲートが動きます。ご注意ください。	W-1591	EK+00628	
工場	クーラー異常です。	YH-00424	EK+00533	ゲートが降りています。	A007-07	EK+00629	
	♪ クーリングタワーが異常です。	B003-42	EK+00534	♪ ゲートが下がります。	A007-06	EK+00630	
	♪ 空気圧が上昇しました。	B008-05	EK+00535	♪ ゲートが閉まります。	A007-02	EK+00631	
	♪ 空気圧が低下しました。	B008-06	EK+00536	* ♪ ゲートが閉まります。ご注意ください。	A007-04	EK+00632	
	空気圧低下。	W-2756	EK+00537	ゲートが開(ヒラ)いております。走行危険です。	A007-08	EK+00633	
	空調機異常です。点検してください。	FO-00092	EK+00538	♪ ゲートが開きます。	A007-01	EK+00634	
	♪ 組立完了しました。	A020-02	EK+00542	* ♪ ゲートが開きます。ご注意ください。	A007-03	EK+00635	
	組立作業終了です。	W-2064	EK+00543	ゲートから水がでます。急いで避難してください。	HS-00025	EK+00636	
	* ♪ 組付け異常です。チェックしてください。	T-0290	EK+00544	♪ 原液を点検してください。	TK-00834	EK+00638	
	♪ クラック発生です。	A011-04	EK+00545	現在の加工数を記入してください。	OS-00382	EK+00642	
工場	クランプ開始します。	W-1137	EK+00546	♪ 現在の時刻を記録してください。	A021-02	EK+00643	
	♪ クランプが異常です。	B003-04	EK+00547	♪ 原点に復帰します。	W-4196	EK+00644	
	クランプが開始します。ご注意ください。	OS-00898	EK+00548	♪ 原点に戻ります。ご注意ください。	OS-00218	EK+00645	
	クランプします。	T-0012	EK+00549	♪ 原点復帰してください。	B099-01	EK+00646	
	♪ クレーンが移動します。	C005-03	EK+00564	原点復帰スイッチを押してください。	W-3947	EK+00647	
	クレーンが移動します。ご注意ください。	C005-04	EK+00565	現場異常発生。	W-3343	EK+00648	
	♪ クレーンが動きます。	C005-02	EK+00566	* ♪ 現場では指呼(シコ)点検を励行しましょう。	B017-26	EK+00649	
	♪ クレーンが動きます。ご注意ください。	TK-01033	EK+00567	現場に行って確認してください。	TK-01341	EK+00650	
	♪ クレーンが起動します。	C005-01	EK+00568	現品表をはってください。	W-3941	EK+00651	
	♪ クレーンが下がってきます。	C005-05	EK+00569	♪ 原料オーバーです。	OS-00842	EK+00652	
工場	クレーンが走行中です。ご注意ください。	C005-06	EK+00570	原料を落としてください。	NA-00131	EK+00653	
	♪ クレーンが近づいてきます。ご注意ください。	OS-00417	EK+00571	原料を落とします。	NA-00129	EK+00654	
	♪ クレーンが近づきます。	TK-01539	EK+00572	♪ 原料を点検してください。	B017-19	EK+00655	
	クレーン作業中は入らないでください。	C005-07	EK+00573	原料を投入してください。	B047-16	EK+00656	
	* ♪ クレーン自動運転中です。	W-4309	EK+00574	原料が切れます。注意してください。	B047-12	EK+00657	
	運転範囲に入らないでください。	TK-01408	EK+00575	♪ 原料がつもりました。	B047-08	EK+00658	
	クレーン接近中。	W-2195	EK+00576	♪ 原料が無くなりました。	B047-14	EK+00659	
	クレーン走行します。ご注意ください。	C005-19	EK+00577	原料切れです。	T-1649	EK+00660	
	♪ クレーンつりに注意。	YH-01118	EK+00578	原料投入願います。	W-3662	EK+00661	
	クレーン動作中です。	C005-08	EK+00579	♪ 原料不足です。	B047-01	EK+00662	
工場	♪ クレーン負荷バランス異常です。	TK-01584	EK+00580	♪ 濃(コ)いです。注意してください。	B130-01	EK+00666	
	グリス拭き取ってください。	OS-00110	EK+00581	高圧電源異常です。	W-4333	EK+00667	
	グリス量をチェックしてください。	TK-01584	EK+00580	交換周期がきました。	T-1460	EK+00670	
	ケース異常。	KK-00695	EK+00582	交換中です。	HS-00046	EK+00671	
	ケースいっぱいになりました。	W-2125	EK+00583	♪ 工具を交換してください。	B042-01	EK+00672	
	ケースが落下しました。	TK-00349	EK+00584	工具はその日の内に必ず返却してください。	TK-00910	EK+00673	
	ケースの成形ミスです。	B060-14	EK+00585	工具は元の位置に返却ください。	TK-00909	EK+00674	
	ケースの取り出しミスです。	B060-13	EK+00586	工程終了しました。	KK-00619	EK+00682	
	ケースの不足です。	W-579	EK+00587	工程終了します。	KK-00618	EK+00683	
	* ♪ ケース不足です。補充してください。	W-3960	EK+00588	工程終了です。	W-1802	EK+00684	
工場	♪ 計器が異常です。	B003-36	EK+00589	高電圧が発生します。近づかないでください。	D021-07	EK+00685	
	警報が出ました。点検してください。	KK-00141	EK+00595	高電圧試験中です。立ち入らないでください。	YH-00182	EK+00686	
	♪ 警報が発生しました。	TK-00378	EK+00596	高電圧試験中です。近寄らないでください。	YH-00181	EK+00687	
	♪ 警報ボタンを押してください。	T-0722	EK+00597	♪ 高電圧充電中です。	D021-08	EK+00688	
	計量異常。	T-0768	EK+00599	♪ 高電圧通電中です。ご注意ください。	D021-06	EK+00689	
	♪ 計量異常です。	A010-08	EK+00600	高電圧通電中です。立ち入らないでください。	OS-00037	EK+00690	
	計量開始ボタンを押してください。	W-1442	EK+00601	高電圧範囲です。立入らないでください。	D021-05	EK+00691	
	計量が完了しました。	FO-00290	EK+00602	構内では指定速度を順守してください。	C021-01	EK+00693	
	計量完了です。	B040-07	EK+00603	♪ ここは酸欠区域です。	D022-01	EK+00696	
	計量器が異常です。	B003-29	EK+00604	* ♪ 故障が発生しました。点検してください。	B017-02	EK+00700	
工場	計量してください。	W-3050	EK+00605	♪ 故障です。	B033-01	EK+00701	
	計量タンクが満ちています。	W-1949	EK+00606	故障発生。	B127-01	EK+00702	
	計量できません。	W-4403	EK+00607	庫内温度が上昇しています。	W-1417	EK+00704	
	けずり機が異常です。	T-1556	EK+00608	庫内の電灯を消してください。	TK-00068	EK+00705	
	♪ 欠陥が発生しました。	TK-00322	EK+00610	* ♪ これより先、機械警備作動中。	TK-01052	EK+00722	
	結束(ケツソク)を非常停止しました。	結末-00119	EK+00611	立ち入りをご遠慮ください。	W-2065	EK+00727	
	結束の自動運転を開始します。	FO-00117	EK+00612	コンテナを供給してください。	YH-00221	EK+00728	
	結束の自動運転を停止します。	FO-00118	EK+00613	コンテナを交換してください。	T-0917	EK+00729	
	♪ 結束不良です。	W-1520	EK+00614	♪ コンテナを追加してください。	TK-00127	EK+00730	
	欠品確認してください。	NA-00540	EK+00615	コンテナを取り出してください。	W-2066	EK+00731	
工場	欠品です。	W-1103	EK+00616	コンテナが接近します。注意してください。	C025-01	EK+00732	
	♪ 検査完了しました。	A020-01	EK+00617	♪ コンテナが出ます。注意してください。	TK-00128	EK+00733	
	検査機異常です。	TK-01751	EK+00618	コンテナ供給部トラブルです。	W-2059	EK+00734	
	♪ 検査機を点検してください。	B017-13	EK+00619	コンテナ出し、開始してください。	W-1482	EK+00735	
	検査工程異常です。	OS-01336	EK+00620	コンテナトラブル発生。点検してください。	B017-09	EK+00736	
	♪ 検査終了しました。	W-3675	EK+00621	コンテナ排出部トラブルです。	W-2060	EK+00737	
	♪ 検品してください。	A019-01	EK+00622	♪ コンプレッサー圧力低下。	B085-01	EK+00742	
	検問中です。ご協力願います。	Z010-02	EK+00623	コンプレッサー異常です。点検してください。	OS-00507	EK+00743	
	検問中です。徐行してください。	Z010-03	EK+00624	コンプレッサーエア圧力が不足です。	B085-02	EK+00744	
				♪ コンプレッサーが異常です。	B003-31	EK+00745	
			コンプレッサー故障です。	FO-00075	EK+00746		

	メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ		メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ
工場	コンベア異常です。	W-1017	EK+00747	工場	材料が到着しました。	OS-00411	EK+00860
	コンベア異常です。点検してください。	OS-00895	EK+00748		材料がひっかかりました。位置を直してください。	B047-11	EK+00861
	コンベア移動中です。	A002-13	EK+00749		材料が不足しています。補給してください。	B047-04	EK+00862
	コンベアが異常です。	W-2197	EK+00750		材料供給装置異常です。	W-3001	EK+00863
	♪ コンベアが動きます。	A002-01	EK+00751		材料切れ。	B047-17	EK+00864
	♪ コンベアが動きます。注意してください。	A002-03	EK+00752		♪ 材料切れです。	B047-02	EK+00865
	♪ コンベアが起動します。	A002-10	EK+00753		材料切れです。材料を補給してください。	B047-03	EK+00866
	* ♪ コンベアが起動します。ご注意ください。	A002-02	EK+00754		材料詰まりが発生しました。	T-1147	EK+00867
	コンベアが停止しました。	W-4679	EK+00755		材料投入装置異常です。	W-3002	EK+00868
	♪ コンベアが止まります。	A002-04	EK+00756				
コンベア起動します。	W-2986	EK+00757	♪ シーンサー異常です。	B003-48	EK+00870		
コンベアの運転ボタンを押してください。	T-1285	EK+00758	シーンサーが異常です。	B003-66	EK+00871		
♪ コンベアの故障です。	YH-00191	EK+00759	シートを供給してください。	OS-00888	EK+00872		
コンベアは、自動停止します。	A002-12	EK+00760	♪ シートを強制排出します。	W-1527	EK+00873		
コンベア満ばいです。点検してください。	OS-00894	EK+00761	シートを準備してください。	OS-00041	EK+00874		
♪ コンベアライン異常です。	A002-08	EK+00762	シートがありません。	B098-02	EK+00875		
♪ コンベアラインが動きます。	A002-07	EK+00763	♪ シートが浮いています。	B098-01	EK+00876		
コンベアライン故障です。	FO-00019	EK+00764	シートが切れました。	W-4084	EK+00877		
			♪ シート供給機、異常です。	T-1612	EK+00878		
♪ コンベアライン起動します。	A002-06	EK+00765	シート到着。	YH-00061	EK+00879		
♪ コンベアライントラブルです。	A002-09	EK+00766	シート取り出しミス。	T-1421	EK+00880		
コンベアライン非常停止です。	T-1074	EK+00767	♪ シート排出不良です。	W-1513	EK+00881		
梱包異常です。	A010-07	EK+00768	シート排出不良です。点検してください。	NA-00137	EK+00882		
♪ 梱包箱を搬出してください。	NA-00947	EK+00769	♪ シートベルトを締めてください。	E016-01	EK+00883		
♪ 梱包箱を搬入してください。	NA-00945	EK+00770	シート補給してください。	NA-08811	EK+00884		
♪ 梱包箱が搬出されていません	NA-00948	EK+00771	シール不良です。	W-4161	EK+00885		
♪ 梱包箱が搬入されていません。	NA-00946	EK+00772					
誤操作です。	NA-01021	EK+00791	識別シールを確認してください。	T-1523	EK+00886		
			始業点検をしてください。	T-1600	EK+00888		
♪ サーマル異常です。点検してください。	OS-00286	EK+00797	始業点検してください。	W-3979	EK+00889		
サーマルを点検してください。	FO-00286	EK+00798	試験を開始します。	OS-00952	EK+00890		
サーマルを復帰させてください。	FO-00288	EK+00799	試験を終了しました。	OS-00960	EK+00891		
サイクル異常です。点検してください。	B017-12	EK+00800	試験を中止しました。	OS-00961	EK+00892		
サイクルオーバー。	W-476	EK+00801	♪ 試験終了しました。	B116-02	EK+00893		
サイクルオーバーです。点検してください。	W-2171	EK+00802	試験終了しました。	B116-04	EK+00894		
♪ サイクル時間オーバー。	K010-02	EK+00803	試験中です。ドアを開けないでください。	KK-00004	EK+00895		
♪ サイクルタイムオーバーです。	K010-01	EK+00804	* ♪ 資材不足です。すぐ補給してください。	TK-01041	EK+00896		
サイクル停止しました。	B118-03	EK+00805					
サイクル停止です。	W-1596	EK+00806	システム異常です。	W-4229	EK+00897		
			下型(シタガタ)温度異常です。	TK-01060	EK+00898		
再検査してください。	NA-00541	EK+00807	下型交換中です。	TK-01946	EK+00899		
作業遅れです。	W-30	EK+00818	♪ 温度異常です。	NA-00526	EK+00904		
♪ 作業を始めてください。	TK-00325	EK+00819	始動中です。	W-1659	EK+00907		
♪ 作業開始します。	B039-01	EK+00820	絞リロール異常です。	B003-87	EK+00912		
作業完了です。	T-0013	EK+00821	締付け確認してください。	B049-03	EK+00913		
♪ 作業がおこなわれています。	B039-03	EK+00822	♪ 締付け不良です。	A009-03	EK+00914		
♪ 作業が完了しました。	B040-01	EK+00823	♪ 射出圧異常。	B060-01	EK+00917		
♪ 作業が終了しました。	TK-01771	EK+00824	♪ 射出圧異常です。	B060-02	EK+00918		
作業コンベア過負荷停止です。	YH-00052	EK+00825					
作業者は安全な場所に移動してください。	YH-00094	EK+00826	シャッターを開めてください。	D007-04	EK+00921		
			* ♪ シャッターを閉じますので、確認してください。	W-1517	EK+00922		
♪ 作業へ連絡してください。	B032-02	EK+00827	♪ シャッターが上がっていません。ご注意ください。	NA-01191	EK+00923		
作業終了します。	T-1539	EK+00828	シャッターが閉まります。ご注意ください。	D007-03	EK+00924		
作業終了時間です。	B039-02	EK+00829	シャッターが昇降中です。ご注意ください。	TK-00070	EK+00925		
作業台が降ります。ご注意ください。	OS-00396	EK+00830	♪ シャッターが閉じます。	D007-02	EK+00926		
作業台がさがります。ご注意ください。	OS-00408	EK+00831	♪ シャッターが開きます。ご注意ください。	D007-01	EK+00927		
♪ 作業半径内に入らないでください。	C005-10	EK+00832	シャッター昇降中です。ご注意ください。	D007-05	EK+00928		
* ♪ 作業不良が起きました。コンベアが止まります。	A002-05	EK+00833	シャッタートラブル。	B004-11	EK+00929		
サブ組立ライン起動します。注意してください。	T-0774	EK+00835	シャッター開(ヒラ)いています。ご注意ください。	W-1500	EK+00930		
サブコンベア満ばいです。	KK-00591	EK+00836					
♪ サブラインが異常です。	A001-21	EK+00837	終業点検してください。	W-3980	EK+00940		
			集じん機異常。	NA-00980	EK+00941		
♪ 左右、足元にご注意ください。	T-1455	EK+00838	集じん機を運転します。ご注意ください。	B131-01	EK+00942		
左右を確認しましょう。	C022-01	EK+00839	♪ 集じん機が異常です。	B003-27	EK+00943		
左右の安全を確認してから渡りましょう。	W-3065	EK+00840	♪ 手動運転中です。	B015-03	EK+00952		
左右の安全を確認してください。	W-4102	EK+00841	♪ 手動操作に切り換えてください。	B015-02	EK+00953		
サンケツ発生避難してください。	T-1521	EK+00842	♪ 手動に切り換えてください。	B015-01	EK+00954		
♪ 酸素圧力が低下しました。	B009-01	EK+00847	♪ 省エネ停止中です。	JO21-01	EK+00955		
♪ 酸素、異常です。	B003-15	EK+00848	♪ 仕様違い発生です。	A013-01	EK+00960		
♪ サンプルを取ってください。	NA-00194	EK+00850					
♪ 材料位置が異常です。	B047-10	EK+00851	ショット数を確認してください。	T-0924	EK+00966		
♪ 材料を投入してください。	B047-05	EK+00852	ショット数完了です。	T-1651	EK+00967		
			♪ 所定の位置へセットしてください。	YH-00992	EK+00968		
♪ 材料を投入します。	NA-00936	EK+00853	処理が終了しました。	W-3942	EK+00969		
* ♪ 材料をホッパーに投入してください。	B060-05	EK+00854	シリコンを交換してください。	T-0480	EK+00970		
材料がありません。	B047-20	EK+00855	シリコンがありません。	T-0283	EK+00971		
材料がありません。チェックしてください。	TK-00122	EK+00856	シリコン封入口ボットが異常です。	T-0284	EK+00972		
材料が切れます。注意してください。	B047-13	EK+00857	シリンダー異常です。	W-2209	EK+00973		
材料が通過します。ご注意ください。	W-3064	EK+00858	シリンダーが交換されていません。	YH-00875	EK+00974		
♪ 材料がつまりました。	B047-07	EK+00859	シリンダー交換をおこないます。	YH-00878	EK+00975		
			シリンダー交換が完了しました。	YH-00881	EK+00976		

工場

シリンダー冷却水異常です。 シリンダ動作中。	W-4658 NA-00775	EK+00977 EK+00978
♪ 指令書を確認してください。	B093-01	EK+00979
♪ 真空圧力異常。	B003-50	EK+00980
真空異常。	T-1700	EK+00981
真空異常です。	T-1735	EK+00982
♪ 真空吸引不足です。	B083-01	EK+00983
真空度異常です。	YH-00186	EK+00984
真空ポンプ異常。	W-1586	EK+00985
真空ポンプ、異常です。	T-1297	EK+00986
真空ポンプ停止です。	KK-00603	EK+00987
♪ 真空用モータ異常です。	B003-45	EK+00988
振動を測定してください。	NA-00074	EK+00991
自家発電機異常です。	T-1154	EK+00996
♪ 時間がオーバーしました。	J012-01	EK+00997
時間設定ミスです。	W-4331	EK+00998
♪ 治具を交換してください。	FO-00457	EK+01002
自動運転。	B015-09	EK+01017
♪ 自動運転を開始します。	B001-03	EK+01018
自動運転が再開しました。	B015-08	EK+01019
自動運転が再開します。	OS-00198	EK+01020
自動運転が始まります。	NA-01180	EK+01021
♪ 自動運転します。	W-3982	EK+01022
♪ 自動運転中です。	B015-05	EK+01023
* ♪ 自動運転中です。	NA-00177	EK+01024
危険ですので立ち入らないでください。		
自動運転中です。立ち入らないでください。	D021-04	EK+01025
♪ 自動運転を開始します。	B001-02	EK+01026
♪ 自動機が異常です。	B003-02	EK+01027
自動機が止まりました。	OS-00164	EK+01028
♪ 自動機がトラブルです。	B004-01	EK+01029
自動機トラブル発生。点検してください。	B017-05	EK+01030
♪ 自動機の運転を開始します。	B001-01	EK+01031
♪ 自動検査中です。	W-1991	EK+01032
自動サイクル異常。	NA-00609	EK+01033
自動制御中です。	W-4171	EK+01034
自動倉庫内作業中です。	W-2714	EK+01035
自動チェンジ中です。入らないでください。	TK-00150	EK+01036
自動停止。	B015-10	EK+01037
自動停止しました。	B015-07	EK+01038
♪ 自動に切り換えてください。	B015-04	EK+01039
自動にしてください。	YH-00219	EK+01040
自動搬送できません。	NA-01464	EK+01041
♪ 自動搬送ラインが停止しました。	A001-14	EK+01042
自動包装装置異常です。点検してください。	FO-00671	EK+01043
ジャッキが下がっています。	W-2807	EK+01044
ジャッキ作業中です。下に入らないでください。	C005-13	EK+01045
♪ ジャッキポンプトラブルです。	B004-06	EK+01046
充填(ジュウテン)異常です。	TK-01487	EK+01048
充填開始します。	FO-00632	EK+01049
♪ 充填完了しました。	B060-04	EK+01050
♪ 充填完了です。	B040-06	EK+01051
充填機異常。	W-4292	EK+01052
充填機運転。	W-4296	EK+01053
充填機を運転してください。	W-4491	EK+01054
♪ 充填機が異常です。	B060-03	EK+01055
充填ポンプ異常。	FO-00484	EK+01056
充填量異常。	YH-04683	EK+01057
重油設備故障です。	HS-00099	EK+01058
♪ 重量異常です。	A010-09	EK+01059
♪ 重量オーバーです。	C009-01	EK+01060
♪ 重量オーバーです。出てください。	T-0040	EK+01061
♪ 重量不足です。	C008-01	EK+01062
受水槽減水。	W-3273	EK+01063
受水槽満水。	W-3272	EK+01064
受電設備異常。	W-1761	EK+01065
潤滑油異常です。点検してください。	NA-00040	EK+01066
♪ 潤滑ラインが異常です。	B003-72	EK+01067
循環水の圧力不良です。	OS-00926	EK+01068
準備完了しました。スタートボタンを押してください。	KK-00021	EK+01070
* 準備完了です。スタートボタンを押してください。	W-3351	EK+01071
準備が完了しました。	NA-01235	EK+01072
♪ 蒸気圧が上がりました。	B007-02	EK+01073
♪ 蒸気圧が異常です。	B007-01	EK+01074
♪ 蒸気圧が下がりました。	B007-03	EK+01075
♪ 蒸気圧力が下がりました。	B007-07	EK+01076

工場

す

蒸気圧力、低下です。	B007-08B	EK+01077
場内は徐行運転をお願いします。	TK-00848	EK+01082
除湿機異常です。	W-3003	EK+01084
♪ 水圧が上がりました。	B006-12	EK+01089
♪ 水圧が異常です。	B006-11	EK+01090
♪ 水圧が下がりました。	B006-13	EK+01091
♪ 水圧テスト中です。	B006-14	EK+01092
水位・異常。	W-4058	EK+01093
♪ 水位が異常です。	B006-16	EK+01094
♪ 水位が低下しました。	B006-15	EK+01095
水位が低下しました。水を補給してください。	W-2003	EK+01096
水位上限オーバーです。点検してください。	W-1983	EK+01097
水位満水(マンスイ)です。	B006-20	EK+01098
♪ 水温が上がっています。	B006-02	EK+01099
♪ 水温が異常です。	B006-01	EK+01100
♪ 水温が下降しました。	B006-04	EK+01101
♪ 水温が上昇しました。	B006-03	EK+01102
♪ 水洗工程異常です。	A010-01A	EK+01103
♪ 水素、異常です。	B003-16	EK+01104
水素ガスの圧力が低下しました。	W-3919	EK+01105
♪ 水素封入中です。	K001-02	EK+01106
♪ スイッチを入れてください。	B014-04	EK+01107
スイッチを押してください。	TK-00347	EK+01108
♪ スイッチを切ってください。	B014-06	EK+01109
♪ スイッチを点検してください。	B014-08	EK+01110
♪ 水平になります。ご注意ください。	OS-00321	EK+01111
♪ 水量を確認してください。	B006-05	EK+01112
水冷圧力低下です。	KK-00543	EK+01113
数値インプットミス。動作不能。	B022-01	EK+01114
♪ スクラップを処理してください。	B077-01	EK+01115
♪ スクラップを捨ててください。	NA-00116	EK+01116
スクラップ確認してください。	NA-00080	EK+01117
スクラップが満ばいです。	W-4128	EK+01118
スクラップコンベアが異常です。	NA-00312	EK+01119
♪ スクラップ満ばいです。	W-1514	EK+01120
スクリーンを見てください。	OS-00192	EK+01121
スタートします。注意してください。	A031-01	EK+01128
♪ スタートボタンを押してください。	A004-01	EK+01129
♪ スチーム圧が上がりました。	B007-05	EK+01132
♪ スチーム圧が異常です。	B007-04	EK+01133
♪ スチーム圧が下がりました。	B007-06	EK+01134
スチーム流量異常です。	W-383	EK+01135
ストック不足です。供給してください。	W-2172	EK+01140
ストップしてください。	T-1333	EK+01141
スパーク異常。	B003-105	EK+01142
スパーク、異常です。	TK-01445	EK+01143
♪ スパーク発生!	B054-01	EK+01144
すみやかにセッティングしてください。	W-4306	EK+01152
スリップを検出しました。	FO-00359	EK+01153
スリップ発生中。	HS-00095	EK+01154
寸法異常。	B023-02	EK+01155
♪ 寸法不良です。	B023-01	EK+01156
寸法補正をおこなってください。	TK-01577	EK+01157
頭上クレーン通過します。注意してください。	TK-02155	EK+01158
頭上高電圧通電中です。ご注意ください。	OS-01352	EK+01159
♪ 頭上にご注意ください。	D018-02	EK+01160
成形を開始します。	YH-00165	EK+01161
成形開始しました。	YH-01161	EK+01162
成形機異常。	B060-12	EK+01163
成形機異常です。	T-0901	EK+01164
成形機の扉が動きます。ご注意ください。	OS-00107	EK+01165
成形品を処理してください。	NA-01205	EK+01166
生産が終了しました。	NA-01484	EK+01167
生産終了。	A020-03	EK+01168
生産数確認してください。	T-1716	EK+01169
生産目標数達成しました。	B091-01	EK+01170
♪ 生産予定数を、終了しました。	TK-01225	EK+01171
♪ 正常です。	B071-01	EK+01172
♪ 静電気電圧異常です。	B003-08	EK+01174
精度不良です。確認してください。	HS-00158	EK+01175
♪ 製品異常です。	OS-01292	EK+01176
製品を供給してください。	KK-00538	EK+01177
製品を取ってください。	B090-02	EK+01178
製品を引き取ってください。	NA-00004	EK+01179

せ

工場  
こ  
せ

工場

♪ 製品が出ますのでご注意ください。	T-0784	EK+01180
製品が満ばいです。	W-4224	EK+01181
♪ 製品規格がかわります。	B092-03	EK+01182
製品検査をしてください。	YH-00134	EK+01183
♪ 製品サイズがかわります。	B092-04	EK+01184
製品高さ、異常です。	W-1418	EK+01185
製品できあがりました。	TK-00464	EK+01186
製品取出しが完了していません。	B090-01	EK+01187
製品排出ミスです。	T-0905	EK+01188
整流器異常です。	B003-85	EK+01191
整流器異常です。点検してください。	W-1968	EK+01192
♪ 整列機が異常です。	B003-40	EK+01193
♪ 積載オーバーです。	C009-04	EK+01194
積載完了しました。ありがとうございます。	W-3352	EK+01195
* 赤色灯(セキショクトウ)が回転したら ライン内立ち入り禁止です。	W-4315	EK+01196
セッケン水を塗布してください。	HS-00107	EK+01199
♪ セッケン水補給してください。	B113-01	EK+01200
♪ 切削油を補給してください。	B020-01	EK+01201
♪ 接着剤不足(フソク)です。確認ください。	K045-01	EK+01203
設定温度でセットをおこないます。	W-2748	EK+01204
* ♪ 設定温度になりました。成形を開始してください。	B060-06	EK+01205
設定値を越えました。	OS-00144	EK+01206
設定枚数になりました。	W-2823	EK+01207
設定メーター数になりました。	W-3674	EK+01208
セットしてください。	B109-01	EK+01209
セットやり直してください。	B109-05	EK+01210
セット忘れがあります。確認してください。	B109-04	EK+01211
セット忘れはありませんか。	B109-03	EK+01212
旋回します。ご注意ください。	C017-01	EK+01214
♪ 閃光数測定中です。	W-1992	EK+01215
センサー安全停止です。	KK-00582	EK+01216
センサー異常です。	B003-63	EK+01217
♪ 洗浄機異常です。	T-0028	EK+01219
洗浄終了しました。	W-1479	EK+01220
♪ センター異常です。	B003-19	EK+01221
♪ センター異物発生。	W-1470	EK+01222
絶縁試験中です。	T-1396	EK+01223
♪ 絶縁チェックしてください。	T-1022	EK+01224
絶縁不良です。	W-1989	EK+01225
♪ ゼロ異常です。	B003-62	EK+01226
ゼロセットしてください。	W-3048	EK+01227
全工程終了です。	W-1803	EK+01228
全自動運転を、開始します。	TK-01230	EK+01232
全数圧入不良です。点検してください。	W-2051	EK+01233
全ライン非常停止中。	OS-00285	EK+01244
全ロット完了です。	W-3056	EK+01245
走行ラインから退避してください。	W-4304	EK+01250
倉庫搬出異常です。	W-3166	EK+01251
操作スイッチを確認してください。	W-4107	EK+01252
操作できません。	T-1304	EK+01253
♪ 操作手順を確認してください。	B038-01	EK+01254
♪ 操作手順を守りましょう。	B038-02	EK+01255
操作不良。	NA-00611	EK+01256
操作方法が違います。	T-0481	EK+01257
装置異常。	B003-104	EK+01260
装置異常です。	T-0014	EK+01261
♪ 装置が動きます。注意してください。	B016-02	EK+01262
* ♪ 装置が動きます。付近の人は注意してください。	B016-01	EK+01263
♪ 槽内温度異常です。	B003-103	EK+01265
槽内温度異常です。すぐ点検してください。	B017-17	EK+01266
挿入工程異常です。	OS-01327	EK+01267
挿入コンペア異常です。	OS-01328	EK+01268
挿入してください。	B114-01	EK+01269
挿入変更してください。	T-0229	EK+01270
♪ 送風機が異常です。	B003-25	EK+01271
測定異常。	T-1374	EK+01272
♪ 測定が終わりました。	B024-01	EK+01273
♪ 測定してください。	A018-01	EK+01274
♪ 測定中です。しばらくお待ちください。	OS-01297	EK+01275
♪ 素材がありません。	OS-01738	EK+01277
素材切れです。	OS-01304	EK+01278
耐圧試験終了しました。	W-3074	EK+01287

工場

耐圧試験中。危険です。	NA-00981	EK+01288
♪ 耐圧試験中です。ご注意ください。	D021-09	EK+01289
* ♪ 耐圧試験中です。立入らないでください。	D021-10	EK+01290
♪ 耐圧チェックしてください。	T-1023	EK+01291
♪ 耐圧不良です。	W-1990	EK+01292
耐電圧試験中です。ご注意ください。	D021-12B	EK+01296
♪ タイプ切替えです。	FO-00085	EK+01298
♪ タイマー設定をしてください。	B026-01	EK+01300
♪ タイムオーバーです。	A021-01	EK+01301
只今運転中！ そのままでお待ちください。	TK-00895	EK+01307
只今、攪拌(カクハン)中です。	OS-00292	EK+01308
♪ 只今型組み替え作業中です。	NA-00527	EK+01311
只今から運転を開始します。	B101-01	EK+01312
♪ 只今から自動出庫処理をはじめます。	B101-02	EK+01314
* 只今から耐圧試験をおこないます。	D021-14	EK+01315
危険ですから立入らないでください。	T-1430	EK+01316
只今機械停止しています。早く処置してください。	W-4487	EK+01320
只今計量中です。しばらくお待ちください。	Z027-02	EK+01323
* 只今この入口は閉鎖中です。	OS-00244	EK+01324
迂回(ウカイ)してください。	C006-01	EK+01325
只今、作業中です。ご協力お願いします。	B116-01	EK+01326
* ♪ 只今作業中です。頭上にご確認ください。	C038-01	EK+01328
只今試験開始致します。	W-589	EK+01329
只今修理中、注意願います。	T-1274	EK+01331
只今終了停止しました。ご苦勞様でした。	NA-00164	EK+01332
只今使用できません。しばらくお待ちください。	OS-00293	EK+01335
只今治具(ジグ)交換中です。注意してください。	OS-01369	EK+01336
只今、洗浄中です。	TK-00130	EK+01337
只今測定中です。	D021-11	EK+01338
* ♪ 只今耐圧試験中です。ご注意ください。	FO-00008	EK+01339
只今、耐圧中です。	D021-12A	EK+01340
* ♪ 只今耐電圧試験中です。ご注意ください。	FO-00009	EK+01341
只今、通電中です。	T-1278	EK+01343
只今テスト中。	C007-01	EK+01344
* ♪ 只今点検中です。電源は絶対入れないでください。	TK-01042	EK+01353
* ♪ 只今より運転を開始します。	W-1428	EK+01355
* ♪ 只今より機械を運転します。危険ですので 近づかないでください。	D029-04	EK+01357
只今より5分間の休憩を致します。	B116-03	EK+01360
只今より試験開始します。	NA-00176	EK+01362
* ♪ 只今より品質チェックをおこないます。	A008-01	EK+01363
只今より品質チェックをおこなってください。	T-1702	EK+01365
只今ループ切替え中です。	B014-03	EK+01366
♪ 直ちに電源を切ってください。	T-1778	EK+01369
♪ タッチパネルを押してください。	OS-01214	EK+01370
棚が移動します。	NA-00978	EK+01373
タワー水位異常。	TK-02180	EK+01374
タンク圧異常。	W-2032	EK+01375
タンクが回転します。	B027-04	EK+01376
タンクが空になりました。	B027-05	EK+01377
♪ タンクが空になりました。補充してください。	B027-07	EK+01378
タンクが満たんです。	B027-08	EK+01379
♪ タンク循環ポンプ異常です。	TK-02175	EK+01380
♪ タンク洗浄開始。	TK-02165	EK+01381
タンク洗浄終了。	B003-46	EK+01382
タンク内真空値低下異常です。	B027-03	EK+01383
♪ タンク量を確認してください。	B027-02	EK+01384
♪ タンクレベルを確認してください。	B027-01	EK+01385
♪ タンクレベルが異常です。	OS-00234	EK+01386
♪ 炭酸ガスを放出します。すぐ退避してください。	W-4407	EK+01387
♪ 担当者に連絡してください。	A010-05	EK+01414
♪ 断線です。	NA-01087	EK+01415
♪ 段取(ダンド)り開始。	W-3650	EK+01416
♪ 段取り替えです。準備してください。	T-1490	EK+01417
♪ 段取りの方来ててください。	NA-01088	EK+01418
♪ 段取り終了。	T-1057	EK+01419
♪ 段取り終了ボタンを押してください。	B003-57	EK+01424
♪ 暖房装置が不良です。	D042-04	EK+01426
♪ チェーンが動きます。	D042-02	EK+01427
危険ですから触らないでください。	T-0166	EK+01428
♪ チェーンが動きますので離れてください。	D042-05	EK+01429
♪ チェーンコンペア故障です。	D042-06	EK+01430
チェーンに触ると危ないです。近づかないでください。		
♪ チェーンに触ると危ないです。離れてください。		

ち

そ

た

工場	メッセージ内容	旧アナウンス	新アナウンス	工場	メッセージ内容	旧アナウンス	新アナウンス
	チェックがOKであればスイッチを押してください。	NA-00148	EK+01431		電源が切れています。点検作業をしてください。	T-1388	EK+01550
♪	窒素圧力が低下しました。	B010-01	EK+01436		電源がダウンしています。	NA-01232	EK+01551
	窒素ガスを交換してください。	TK-00105	EK+01437		電源がはいっています。	B014-17	EK+01552
	窒素ガスを放出します。回避してください。	TK-01001	EK+01438		電磁弁が故障です。	OS-00945	EK+01554
	窒素ガスの圧力が低下しました。	W-3920	EK+01439		電線がからみました。	B103-01	EK+01558
♪	チップを研磨してください。	B080-01	EK+01440		電線がなくなりました。	KK-00262	EK+01559
♪	チップを交換してください。	W-3379	EK+01441	♪	伝票が送られました。	T-0923	EK+01560
♪	チップ清掃中です。	T-0545	EK+01442	♪	電流が異常です。	B003-09	EK+01561
	チップの研磨をしてください。	W-3464	EK+01443	♪	電力が異常です。	B003-10	EK+01562
	注意してください。	W-2809	EK+01445	♪	電力がオーバーしそうです。	W-2491	EK+01563
	注入開始。	T-0326	EK+01455		電力がオーバーしています。	W-2492	EK+01564
♪	注入完了。	T-1698	EK+01456	♪	電力設備異常です。	B003-60	EK+01565
	注入が終了しました。	T-1105	EK+01457				
	注入スタートします。	T-1104	EK+01458		凍結するおそれがあります。	T-1361	EK+01567
	貯槽の液量が異常です。	W-621	EK+01460		到着しました。	E036-01	EK+01568
				♪	投入側ワークありません。	T-0030	EK+01569
♪	ツールが異常です。	B003-06	EK+01461	♪	投入しないでください。	B047-06	EK+01570
	通電異常です。	KK-00261	EK+01470		投入します。	YH-00995	EK+01571
	通電異常で通電できません。	W-1353	EK+01471		投入終了です。	T-1050	EK+01572
	通電終了しました。	W-1352	EK+01472		投入準備完了	TK-02166	EK+01573
	通電中です。ご注意ください。	T-1393	EK+01473		投入部異常です。	TK-01794	EK+01574
	通用門を使用します。	W-2982	EK+01474		投入ライン異常。	W-1581	EK+01575
♪	つかみ異常です。	B003-71	EK+01475	♪	戸が開まります。	TK-01957	EK+01578
	次の色に変わりました。	NA-00128	EK+01477	♪	戸が開(ヒラ)きます。	TK-01956	EK+01579
	次の型を搬入してください。	T-1056	EK+01478	♪	塗装不良です。	A009-01	EK+01580
	次の方、スタートしてください。	J029-01	EK+01479				
♪	次のワークを入れてください。	B051-10	EK+01480		扉を確実に閉めてください。	D050-04	EK+01582
	次はサイズ替えになります。	OS-00592	EK+01481		扉を閉めてください。	TK-00323	EK+01583
	吊りエラーです。	NA-00564	EK+01489		扉をセットしてください。	T-0037	EK+01584
	吊り処理完了しました。	NA-00021	EK+01490		扉から離れてください。	NA-00124	EK+01585
					扉が開(ア)いています。危険です。	D050-03B	EK+01586
				♪	扉が開(ア)いています。閉めてください。	HS-00227	EK+01587
					扉が開(ア)いています。注意してください。	D050-02B	EK+01588
テ	テーブルが回転します。	NA-01442	EK+01491		扉が動きます。あぶないから離れてください。	T-1414	EK+01589
	テーブルが下降します。	TK-01694	EK+01492		扉が動きます。危険です。	NA-01037	EK+01590
♪	テーブルが後退します。	W-4195	EK+01493		扉が動きます。ご注意ください。	OS-00419	EK+01591
	テーブルが上昇します。	TK-01693	EK+01494		扉が動きますのでご注意ください。	OS-00921	EK+01592
♪	テーブルが前進します。	W-4194	EK+01495		扉が開閉します。ご注意ください。	TK-00399	EK+01593
	テーブルを交換してください。	OS-00889	EK+01496		扉が閉まっておりません。	W-502	EK+01594
	テーブルを供給してください。	W-1459	EK+01497	*	もう一度扉を確実に閉めてください。		
	テーブルがありません。	T-1535	EK+01498		扉が開(ヒラ)いています。注意してください。	D050-02A	EK+01603
♪	テーブルが無くなりました。交換願います。	B055-02	EK+01499		扉が開(ヒラ)きました。荷物を入れてください。	W-499	EK+01604
	テーブルはりつけ異常です。	TK-00538	EK+01500		扉が開(ヒラ)きます。	TK-01858	EK+01605
	テーブル引出し異常です。	W-1571	EK+01501		扉緊急開放スイッチが操作されました。	TK-01605	EK+01609
	定位置にコンテナがありません。	T-0918	EK+01503		止まりました。	T-1654	EK+01610
♪	停止してください。	W-4252	EK+01505		トラブル解除しました。	B004-15	EK+01616
	停止しました。	W-3497	EK+01507		トラブルが発生しています。	B004-08	EK+01617
	停止します。	W-3502	EK+01508	*	トラブルが発生しました。点検してください。	NA-01065	EK+01618
♪	停止ボタンを押してください。	B014-11	EK+01509		トラブルです。	B106-01	EK+01619
♪	停電です。	K003-02	EK+01512	♪	トラブルにより機械を停止します。	B120-01	EK+01620
	停電です。自動運転を開始します。	T-1092	EK+01513		トラブル発生。	B004-14	EK+01621
♪	適性温度にセットしてください。	B005-07	EK+01515	*	トラブル発生。すぐ処置してください。	TK-01039	EK+01622
	手作業をしてください。	YH-00218	EK+01516	♪	トラブル発生。点検してください。	B017-04	EK+01623
♪	テスト警報です。	KK-00776	EK+01517				
	手の位置に注意してください。	TK-01625	EK+01520	♪	トランクがあいています。	E026-01	EK+01624
	手袋をとってください。	NA-00420	EK+01521		トランス温度異常。	W-4335	EK+01625
	点検してください。	B017-31	EK+01522		トランス温度異常です。	T-0803	EK+01626
	点検整備中です。立ち入らないでください。	B017-20	EK+01523		トランス室、温度異常。	W-2167	EK+01627
	点検願います。	B017-27	EK+01524		取り出しミスです。	B060-16	EK+01628
♪	テンションをかけます。	B037-01	EK+01525		取り付け方向を確認してください。	T-1749	EK+01629
♪	テンションを戻します。	B037-02	EK+01526	♪	取り除いてください。	B072-01	EK+01630
	点灯しました。	T-0584	EK+01527		トルクオーバーです。	NA-00960	EK+01631
♪	点灯チェックしてください。	T-1024	EK+01528	♪	トルクチェックをおこなってください。	T-1366	EK+01632
♪	出来高(デキタカ)数量を記入してください。	TK-02104	EK+01534		トルクチェックを完了しました。	T-1367	EK+01633
	出口(デグチ)異常です。	KK-00524	EK+01535		トルクチェック不良です。	T-1469	EK+01634
	出口温度が異常です。	TK-01309	EK+01536		トルクの再確認をしてください。	B097-01	EK+01635
					トルク不足(ブソク)です。	NA-00959	EK+01636
	電圧印加します。注意してください。	T-1090	EK+01537				
♪	電圧が異常です。	B003-07	EK+01538	♪	トレーを供給してください。	NA-00011	EK+01637
	電気異常です。	NA-01022	EK+01539	♪	トレーを取り出してください。	NA-00012	EK+01638
♪	電気を消し忘れていました。	D025-02	EK+01540		トレーが不足しています。	TK-01802	EK+01639
	電気系統が異常です。	HS-00149	EK+01541		トレーセットしてください。	W-2187	EK+01640
	電気系統が故障です。	W-4175	EK+01542		トンネルが異常です。	W-2738	EK+01641
	電気室、温度異常。	W-2166	EK+01543		トンネル内火災、進入禁止。	T-0537	EK+01642
	電気製品売場です。	D011-40	EK+01544		ドア-異常です。	T-1647	EK+01643
♪	電気の消し忘れです。	D025-03	EK+01545	♪	ドアを開(ア)けてください。	W-3665	EK+01644
♪	電極異常です。	B003-47	EK+01546	♪	ドアを確実にロックしてください。	E014-04	EK+01645
♪	電極を交換してください。	W-3383	EK+01547	♪	ドアを閉めてください。	E014-02	EK+01646
♪	電源を入れてください。	B014-01	EK+01548	♪	ドアをロックしてください。	E014-03	EK+01647
♪	電源を切ってください。	B014-02	EK+01549	♪	ドアが開まります。	E001-02	EK+01648



工場

と

ドアが閉まります。ご注意ください。	E001-04	EK+01649
♪ ドアが開(ヒラ)いています。	J013-01	EK+01651
♪ ドアが開(ヒラ)きます。	E001-01	EK+01652
ドアが開(ヒラ)きます。ご注意ください。	E001-03	EK+01653
ドアの向こうに人がいます。ご注意ください。	FO-00093	EK+01654
ドアを完全にお閉めください。	TK-01316	EK+01655
ドアを閉めてご使用ください。	W-4642	EK+01656
ドアが動きます。ご注意ください。	FO-00325	EK+01657
♪ ドアの施錠を確認してください。	T-1562	EK+01658
ドアは完全にお閉めください。	T-0276	EK+01659
♪ 動作します。ご注意ください。	B124-01	EK+01661
♪ 導通不良です。	OS-01551	EK+01666
♪ 導通不良です。チェック願います。	A009-11	EK+01667
動力盤異常。	W-3281	EK+01669
* 毒性ガス洩れ発生近くの出口からすぐ外へ逃げてください。	YH-00049	EK+01672
♪ 度数が足りません。	T-0995	EK+01673
♪ 土足厳禁です。	D058-01	EK+01674
ドラムが回転します。	T-1139	EK+01675
ドラムが下降します。	TK-01241	EK+01676
ドラムが上昇します。	TK-01236	EK+01677
♪ ドラムが正転します。	TK-01240	EK+01678
ドラムが装着されました。	TK-01237	EK+01679
ドラムがはずれます。	TK-01242	EK+01680
ドラムが反転します。	TK-01238	EK+01681
ドラム切り替えます。	B053-01	EK+01682

な

内面塗装機の異常です。	W-1019	EK+01684
♪ 苗を補給してください。	B058-04	EK+01685
中型(ナカガタ)温度異常です。	TK-01061	EK+01686
♪ 中に人が入っています。助けてください。	T-1093	EK+01687
♪ 長さ異常です。	A010-10	EK+01688
♪ 長さオーバーです。	OS-00242	EK+01689
ナットが欠品しています。	YH-01106	EK+01690
ナットが不足しています。	YH-01104	EK+01691
ナット供給ミスです。	W-4357	EK+01692
ナット付けをおこなってください。	NA-00767	EK+01693
ナットランナー異常です。	NA-00007	EK+01694
並べ装置不良です。	NA-00010	EK+01696

に

荷受け工程が故障です。	W-1936	EK+01697
♪ 荷降ろし終了しました。	T-0922	EK+01698
♪ 荷降ろし開始してください。	T-0921	EK+01699
* 二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。室外に退避してください。	Z025-02	EK+01700
* 二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。外に退避してください。	W-2156	EK+01701
荷姿(ニスガタ)が違います。	W-3738	EK+01702
♪ 荷台が上がっています。危険です。	C011-02	EK+01703
荷台が上(アガ)っています。走行危険です。	TN+03780	

日用品売場です。	D011-38	EK+01705
荷物を取り出してください。	OS-00387	EK+01706
荷物が降ります。注意してください。	C012-01	EK+01707
荷物が、到着しました。	YH-00129	EK+01708
入荷作業を開始してください。	NA-00765	EK+01709
入庫終わりました。	OS-01219	EK+01710
入庫してください。	OS-01338	EK+01711
入庫終了しました。	OS-00299	EK+01712
入庫中です。バックしてください。	T-1161	EK+01713
♪ 入庫伝票を貼ってください。	W-4211	EK+01714
♪ 入庫表を貼ってください。	W-4097	EK+01715
入室禁止。	NA-00760	EK+01716
入力(ニューリヨク)してください。	J026-02	EK+01717

ぬ

♪ 抜き取り検査をおこなってください。	A008-08	EK+01718
塗りムラ異常。	W-469	EK+01719

ね

ネジを供給してください。	OS-00161	EK+01720
ネジ込み完了しました。	OS-00882	EK+01721
ネジ締め不良です。	OS-00163	EK+01722
♪ ネジの締め付けをしてください。	B035-01	EK+01723
ネジ戻し完了しました。	OS-00884	EK+01724
♪ 熱処理を開始します。	OS-00052	EK+01725
♪ 熱処理終了しました。	OS-00053	EK+01726
♪ 熱水タンク温度低下です。	B027-09	EK+01727

工場

の

は

ネットが下がります。	TK-00368	EK+01728
♪ 燃焼異常です。	OS-00054	EK+01729
燃焼空気の圧力が低下しました。	W-3915	EK+01730
燃焼室温度上限をオーバーしました。	W-3025	EK+01731
♪ 燃料切れです。	C014-01	EK+01732
ノーマーク発生点検してください。	W-4182	EK+01733
残りパレット数を確認してください。	TK-00465	EK+01734
ノズル温度異常、点検してください。	T-1464	EK+01735
のりを補給してください。	T-1313	EK+01738
♪ 廃液異常です。	TK-01421	EK+01739
排気がストップしました。	W-3943	EK+01740
排気処理ポンプ故障です。	FO-00079	EK+01741
配合異常。	W-2168	EK+01742
配合異常です。	W-4646	EK+01743
配合設備が異常です。	W-3250	EK+01744
配合タンクを点検してください。	B017-22	EK+01745
配合変更してください。	T-0231	EK+01746
排出中です。	T-0861	EK+01747
排出部異常です。	TK-01796	EK+01748
排出ライン異常。	W-1582	EK+01749
♪ 排水異常です。	B003-22	EK+01750
♪ 排水機が異常です。	B003-41	EK+01751
排水処理異常です。	B003-92	EK+01752
排水ポンプ故障。	W-3279	EK+01753
♪ 入らないでください。	J018-01	EK+01754
刃先に注意してください。	T-1400	EK+01758
はさみます。注意してください。	T-1776	EK+01759
♪ はじめてください。	B074-01	EK+01760
初物(ハツモノ)確認してください。	W-2158	EK+01764
刃物を交換してください。	TK-01434	EK+01765
払出し異常。	B003-98	EK+01766
♪ 払出し異常です。	B003-61	EK+01767
払出し終了しました。	FO-00650	EK+01768
ハロンガスを放出します。	Z016-01	EK+01769
* ハロンガスを放出します。危険ですから、室外に退避してください。	Z016-04	EK+01770
* ハロンガスを放出します。危険ですから、外に退避してください。	W-2154	EK+01771
ハロンガスを放出します。	Z016-03	EK+01772
すぐここから出てください。		
ハロンガスを放出します。すぐ退避してください。	Z016-02	EK+01773
ハロン消火設備が作動しました。	TK-01606	EK+01774
ハンガーが回転します。	YH-01107	EK+01775
ハンガーがさがります。ご注意ください。	YH-00379	EK+01776
搬出可能。	OS-01482	EK+01777
搬出します。	T-1343	EK+01778
* 搬送機動きます。離れてください。	YH-00211	EK+01779
♪ 搬送機が動きます。	C029-01	EK+01780
搬送機が下降します。	C029-03	EK+01781
搬送機が上昇します。	C029-02	EK+01782
搬送機が走行中です。注意してください。	W-3082	EK+01783
搬送コンベア、異常です。	A002-11	EK+01784
搬送設備異常です。	W-1015	EK+01790
搬送装置移動します。ご注意ください。	OS-00418	EK+01791
♪ 搬送ミスです。	A017-01	EK+01793
搬送ライン異常です。	T-1219	EK+01794
搬送ライン完了しました。	FO-00285	EK+01795
♪ 搬送ラインが故障しました。	A001-05	EK+01796
♪ 搬送ラインの運転を開始します。	A001-04	EK+01797
半田を補給してください。	W-1604	EK+01798
半田付け不良です。	W-3162	EK+01799
♪ 反転を開始します。	W-1138	EK+01800
反転しますのでご注意ください。	W-2191	EK+01801
♪ 搬入異常です。	B003-17	EK+01805
搬入可能。	OS-01481	EK+01806
搬入部異常です。	TK-01793	EK+01807
♪ 反応異常です。	B003-18	EK+01808
バーナーが異常です。	W-1942	EK+01811
バックギアを交換してください。	HS-00098	EK+01815
バンド送り異常です。	YH-00432	EK+01824
♪ バンドを交換してください。	OS-00121	EK+01825
パターン切り換え完了しました。	YH-01080	EK+01828
♪ パット補充してください。	OS-00668	EK+01829
♪ パネル異常。	NA-00391	EK+01831

工場

パネルが下降します。	FO-00364	EK+01832
パネルが作業中です。	FO-00365	EK+01833
パレット位置修正。	W-2203	EK+01834
パレットを確認してください。	T-0597	EK+01835
パレットを交換してください。	B082-07	EK+01836
パレットを正しくセットしてください。	B082-06	EK+01837
♪ パレットを取り出してください。	B082-01	EK+01838
♪ パレットを搬出します。	W-4197	EK+01839
パレットを補給してください。	KK-00013	EK+01840
パレット回収完了しました。	TK-00471	EK+01841
♪ パレットが出ます。	W-4313	EK+01842
パレットがなくなりました。補充願います。	T-0339	EK+01843
♪ パレットが不足しています。	B082-04	EK+01844
パレットが不足しています。補給してください。	B082-05	EK+01845
パレットが満ばいです。交換してください。	B082-03	EK+01846
♪ パレットが満ばいになりました。	B082-02	EK+01847
パレット供給を開始してください。	TK-00468	EK+01848
パレット供給を停止してください。	TK-00469	EK+01849
パレット交換致します。	HS-00045	EK+01850
パレット搬出してください。	TK-00477	EK+01851
♪ パレット、搬送します。	W-3174	EK+01852
♪ パレット不足です。	W-3179	EK+01853
♪ パワー不足です。	B045-01	EK+01854

工場

不正使用です。	T-0996	EK+01953
フタを補給してください。	W-4157	EK+01954
フタがかぶさりません。	W-4158	EK+01955
フタが閉まります。	TK-00374	EK+01956
フタが閉まります。注意してください。	OS-00221	EK+01957
フタが開きます。注意してください。	OS-00220	EK+01958
♪ フタを返してください。	W-3890	EK+01959
付着発生です。	A012-01	EK+01960
付着発生です。検品してください。	T-0477	EK+01961
フックが下がります。ご注意ください。	C005-16	EK+01962
不良が発生しました。	YH-00208	EK+01964
不良ケースが発生しました。	W-3252	EK+01965
不良シート確認。	W-3182	EK+01966
♪ 不良シュートに流してください。	NA-00584	EK+01967
不良です。	A008-05	EK+01968
♪ 不良排出異常です。	OS-01556	EK+01969
* 不良発生。すぐ処置してください。	TK-01040	EK+01970
* 不良発生です。ラインを止めてください。	YH-00365	EK+01971
不良品です。	A008-06	EK+01972
不良ワークです。赤箱(アカバコ)に入れてください。	W-3163	EK+01973
フレームが閉まります。ご注意ください。	KK-00706	EK+01974
フレームが開きます。ご注意ください。	KK-00707	EK+01975
♪ フロッピー異常点検してください。	OS-00586	EK+01976
♪ ブームを降ろしてください。	C005-18	EK+01977
ブームが上がっています。	C005-17	EK+01978
ブームが上がっています。収納されていません。	C005-14	EK+01979
ブームが上がっています。収納してください。	C005-15	EK+01980
ブームが上がります。	W-3973	EK+01981
ブームが下がります。	W-3974	EK+01982
ブームが縮みます。	W-3976	EK+01983
ブームが伸びます。	W-3975	EK+01984
ブームは下がりません。ブームを縮めてください。	W-3978	EK+01985
ブームは伸びません。ブームを上げてください。	W-3977	EK+01986
部品異常が発生しました。	B003-102	EK+01987
部品をセットしてください。	B109-02	EK+01988
部品をチェックしてください。	OS-00688	EK+01989
♪ 部品がありません。チェックしてください。	T-1008	EK+01990
部品が不足しています。	NA-00184	EK+01991
部品切れが発生しました。	NA-01233	EK+01992
ブレーカーが切れています。	B129-01	EK+01993
ブレーカーが切れました。	W-1732	EK+01994
ブレーカーが切れました。点検してください。	B017-10	EK+01995
ブレーキ異常です。	YH-00407	EK+01996
ブレーキ液充てん完了しました。	TK-00376	EK+01997
♪ ブレーキ液装置異常です。	TK-00062	EK+01998
♪ ブレーキを解除します。	W-4314	EK+01999
ブレーキを確認してください。	T-1456	EK+02000
ブレーキペダルをいっばいに踏み込んでください。	W-2115	EK+02001
分解異常。	W-449	EK+02002
分離機、異常。	W-1716	EK+02003
分離機高速運転中です。	HS-00104	EK+02004
分離機低速運転中です。	HS-00105	EK+02005
ブラコンを取ってください。	TK-00917	EK+02006
ブラコンを補充してください。	TK-00916	EK+02007
プラント装置異常です。	T-1110	EK+02008
プリンター異常点検してください。	OS-00585	EK+02009
♪ プレス異常です。	W-2208	EK+02010
プレス動きます。	T-0544	EK+02011
プレスが異常です。	T-1554	EK+02012
プレス工程異常です。	OS-01326	EK+02013
プレス自動運転異常です。	T-1120	EK+02014
♪ プレス段取り中です。	TK-00472	EK+02015

ひ

ヒーター異常です。	B003-54B	EK+01856
ヒーター温度異常です。	B003-59	EK+01857
ヒーター温度異常です。確認してください。	TK-00530	EK+01858
ヒーターが異常です。	B003-54	EK+01859
ヒーター断線。	B123-01	EK+01860
ヒーター断線です。	W-4663	EK+01861
♪ ヒーター電源を切ってください。	OS-00094	EK+01862
非常ボタンを押してください。	B014-14	EK+01880
必要なものをお取りください。	YH-00993	EK+01895
日付(ヒジ)け不良です。	W-4164	EK+01896
人がいないことを確認してください。	T-0742	EK+01897
人が来ます。ご注意ください。	NA-00009	EK+01898
表示を確認してください。	W-3749	EK+01906
♪ 表示完了しました。	NA-00576	EK+01907
表示器の異常です。	B003-44	EK+01908
標準作業を守ってください。	NA-00543	EK+01909
氷点下になりました。凍結に気をつけてください。	E032-01	EK+01910
♪ 表面を確認してください。	B006-19	EK+01911
♪ 表面検査不良です。	B003-93	EK+01912
品質確認をしてください。	NA-00181	EK+01913
♪ 品質確認をお願いします。	T-0020	EK+01914
品質チェックをおこなってください。	A008-02	EK+01915
品質チェックをお願いします。	A008-09	EK+01916
品質のチェックをしてください。	NA-00041	EK+01917
品種切替えです。確認してください。	T-1009	EK+01918
品番を変えてください。	B107-01	EK+01919
品番に誤りがあります。	T-1126	EK+01920
♪ 品目確認OKです。	TK-00564	EK+01921
♪ ピン折れです。	A015-01	EK+01922
ピンが折れました。	A015-02	EK+01923

ふ

フードをおろしてください。	W-1602	EK+01924
フードを閉じてください。	W-1241	EK+01925
フードを開いてください。	W-1243	EK+01926
♪ フードが下降します。	K040-01	EK+01927
♪ ファンが異常です。	B003-26	EK+01928
ファンが停止しています。	T-1389	EK+01929
ファン設備が故障です。	W-1947	EK+01930
フィーダーが動きます。ご注意ください。	OS-00427	EK+01931
♪ フィルター異常。	W-4063	EK+01932
フィルターを交換してください。	B028-01	EK+01933
♪ フィルターを清掃してください。	B028-02	EK+01934

フィルム異常です。	OS-01291	EK+01935
♪ フィルムが切れました。	OS-01750	EK+01936
フィルムが無くなりました。	B086-01	EK+01937
♪ フィルム切れです。	OS-00865	EK+01938
♪ フィルム終了です。	W-1502	EK+01939
フィルム切断です。	W-1503	EK+01940
♪ フィルム接着不良。	KK-00606	EK+01941
フェルト異常です。	T-0006	EK+01942
吹き付けロボットが前進します。	T-1149	EK+01948
♪ 吹き付けロボットがバックします。	T-1150	EK+01949
♪ 服装を点検してください。	D030-01	EK+01950
不合格です。	A008-04	EK+01951

へ

ヘアーネットを使用してください。	OS-00964	EK+02018
ヘッド圧力異常です。	W-4272	EK+02019
ヘッド高さ異常です。	T-0772	EK+02020
♪ 返却紙幣をお取りください。	OS-00349	EK+02025
♪ 返却ライン、満ばいです。	T-1609	EK+02026
別工程トラブルです。	A001-16	EK+02027
♪ ベルト張力、異常です。	W-1419	EK+02029
♪ ペーパーを補給してください。	B075-03	EK+02030
♪ ペーパーが詰まっています。	B075-01	EK+02031
ペーパーが無くなっています。	B075-02	EK+02032
ベレットがありません。	B060-15	EK+02033
ベレットが切れました。補給してください。	B060-09	EK+02034
ベレット切れです。	B060-07	EK+02035

工場  
と  
へ

工場  
ほ  
ま

ベレット切れ。補給してください。	B060-08	EK+02036
♪ 保安設備の電源を確認してください。	W-3373	EK+02037
♪ ホイストを準備してください。	W-3991	EK+02038
♪ ホイストを退避してください。	W-3992	EK+02039
ホイストが異常です。	W-3993	EK+02040
ホイストが下降します。	W-1475	EK+02041
ホイストが上昇します。	W-1474	EK+02042
ホイストが走行します。ご注意ください。	W-3255	EK+02043
ホイストが通過します。ご注意ください。	OS-01003	EK+02044
ホイスト作業中です。頭上にご注意ください。	YH-00410	EK+02045
ホイスト昇降中頭上にご注意ください。	YH-00161	EK+02046
ホイスト使用中です。ご注意ください。	TK-01451	EK+02047
方向転換します。	YH-00422	EK+02048
包装紙が切れました。	OS-00710	EK+02052
♪ 包装紙が減少しました。	OS-00709	EK+02053
包装機トラブルです。	B004-03	EK+02054
♪ 包装機トラブル発生。点検してください。	B017-08	EK+02055
補給してください。	B066-01	EK+02056
♪ 保守操作ができます。	W-4168	EK+02060
ホットメルト異常です。	B003-65	EK+02061
ホットメルトを供給してください。	T-1322	EK+02062
ホットメルトを補充してください。	T-1439	EK+02063
ホッパー液面低下です。	TK-00529	EK+02064
ホッパーが空になりました。	NA-00130A	EK+02065
ホッパーが空になります。	NA-00130B	EK+02066
ホッパーが閉まります。	TK-00874	EK+02067
ホッパーが開きます。	TK-00873	EK+02068
ホッパー内部を再確認してください。	OS-00908	EK+02069
ホッパーに原料を供給してください。	B060-10	EK+02070
ホッパーに原料が入っていません。	OS-00474	EK+02071
ホルダーを補給してください。	TK-00789	EK+02072
本日もご安全に!	D035-06	EK+02080
♪ 本体異常点検してください。	OS-00587	EK+02081
本体異常です。	W-1501	EK+02082
本体過負荷です。点検してください。	TK-00531	EK+02083
本(ホン)ラインにもどります。	W-2498	EK+02084
ボイラー圧力異常。	OS-01567	EK+02085
ボイラー異常。	W-2161	EK+02086
♪ ボイラー異常です。点検してください。	W-1967	EK+02087
ボイラーが異常です。	B003-34	EK+02088
ボイラー停止です。	B118-01	EK+02089
ボイラー電源異常。	W-3285	EK+02090
ボイラーの圧力が低下しています。	TK-00373	EK+02091
防塵のためエアシャワーを浴びてください。	D032-01	EK+02092
ボタンを押してください。	HS-00001	EK+02094
ボルトを入れてください。	NA-00966	EK+02096
ボルトが欠品しています。	YH-01105	EK+02097
ボルトが不足しています。	YH-01103	EK+02098
ボルト付けをおこなってください。	NA-00768	EK+02099
ポンペ、ガス無しです。	T-1296	EK+02100
ポンペ室ガスもれです。	OS-00133	EK+02101
ポンペを運転します。注意してください。	OS-00284	EK+02104
ポンペを点検してください。	NA-00157	EK+02105
ポンペ稼働中です。	W-3372	EK+02106
♪ ポンペ過負荷です。	B111-02	EK+02107
ポンペが異常です。	B003-33	EK+02108
♪ ポンペが停止しました。	FO-00610	EK+02109
♪ ポンペ停止。	T-0409	EK+02110
ポンペの圧力が異常です。	B003-73	EK+02111
マーク合わせ不良です。	B112-02	EK+02112
マーク異常です。	B003-69	EK+02113
マーク温度、高すぎです。	T-1509	EK+02114
マーク検出異常です。	T-0692	EK+02115
マーク検出不良。	W-3649	EK+02116
♪ マーク検出不良修正してください。	B112-01	EK+02117
♪ 枚数オーバーです。	B087-01	EK+02118
♪ 枚数不足です。	B087-02	EK+02119
* 前工程起動ボタン押してください。	A001-17	EK+02122
♪ 前ライン停止しています。	A001-18	EK+02125
♪ 巻取り異常です。	A010-04	EK+02126
♪ 巻取り完了しました。	YH-00166	EK+02127
巻取り部異常です。すぐ点検してください。	B017-29	EK+02128
巻取りホイストを退避してください。	TK-00463	EK+02129
巻取りボビンありません。	T-0837	EK+02130

工場  
み  
め  
も  
や  
ゆ

巻取り満量です。	T-0832	EK+02131
巻取りモーター異常です。	B003-79	EK+02132
マグネット異常です。	W-2207	EK+02133
増し締(ジ)め完了しました。	OS-00883	EK+02134
マシン異常停止です。	KK-00601	EK+02135
♪ マシン異常です。	W-4589	EK+02136
♪ マシンが異常です。	B003-05	EK+02137
♪ マシンが動きます。	B079-01	EK+02138
マシンが動きます。注意してください。	B079-02	EK+02139
マシンが走行中です。注意してください。	C024-02	EK+02140
マシンが近づきます。注意してください。	C024-01	EK+02141
マシントラブル発生点検してください。	NA-00038	EK+02142
まだ設定温度になっていません。	TK-01347	EK+02143
まだ適正温度になっていません。	B005-08	EK+02144
まもなく受入れ終了します。	FO-00557	EK+02146
まもなくクレーンが通過します。	W-4303	EK+02149
まもなく作業が終了します。	B105-01	EK+02150
まもなく終了停止します。	B105-02	EK+02155
* ♪ まもなく、生産予定数です。段取り替えの準備をしてください。	TK-01224	EK+02156
まもなくロットが終了します。	B105-03	EK+02164
* 満ばい! ケースを取りにきてください。	W-2192	EK+02167
♪ 満ばい、台車を取ってください。	TK-00400	EK+02168
満ばいです。	B027-06	EK+02169
♪ 満巻(マンマ)きです。	W-1542	EK+02170
♪ 満巻きになりました。	K039-01	EK+02171
満巻きになります。マーク合わせ不良です。	T-1099	EK+02172
未加工品です。	W-4339	EK+02173
ミキサー異常です。	NA-00120	EK+02174
ミキサーゲートが異常です。	B004-13	EK+02175
♪ 未検査品です。	OS-00298	EK+02190
♪ 水洗い工程異常です。	A010-01-B	EK+02191
水計量中です。	B115-01	EK+02192
♪ 水もれです。点検してください。	B017-18	EK+02193
水もれ発生!	B006-10	EK+02194
未登録品です。	T-1124	EK+02195
メイン組立ライン起動します。注意してください。	T-0773	EK+02211
メイン搬送が停止しています。	T-1412	EK+02212
メインラインが停止しました。	W-1615	EK+02213
メタンガスが発生しました。避難してください。	TK-01808	EK+02214
メッキ槽液面異常です。	B003-80	EK+02215
メッキ槽温度異常です。	B003-81	EK+02216
♪ メッキ不良です。	A009-02	EK+02217
モーター過負荷。	B111-04	EK+02218
モーターが過負荷です。	OS-00472	EK+02219
モーターが過熱しました。	YH-00427	EK+02220
♪ モーター故障です。	OS-00845	EK+02221
モーター停止です。	T-1645	EK+02222
もう一度カードを操作してください。	D059-03	EK+02223
♪ もう一度セットしてください。	T-1565	EK+02224
もう一度バーコードを読んでください。	T-1125	EK+02227
もうしばらくお待ちください。	FO-00515	EK+02228
♪ 申し訳ありません。	J007-01	EK+02229
もうすぐ作業終了します。	T-1589	EK+02231
♪ もうすぐ終了します。	W-3193	EK+02234
♪ もうすぐ自動停止します。	T-1769	EK+02235
もう少しです。	W-1884	EK+02236
目視検査をしてください。	W-3370	EK+02237
持ち込み券を入れてください。	TK-00420	EK+02238
持ち出し券を入れてください。	TK-00421	EK+02239
♪ 元の位置に復帰してください。	B044-01	EK+02240
漏れ検査してください。	NA-00901	EK+02241
漏れてますよ。	W-3700	EK+02242
夜間運転に入りました。	TK-00454	EK+02243
♪ 油圧が上がりました。	B012-04	EK+02246
♪ 油圧が異常です。	B012-03	EK+02247
♪ 油圧が下がりました。	B012-05	EK+02248
♪ 油圧の供給を始めます。	W-3069	EK+02249
油圧ポンプ異常です。	TK-01948	EK+02250

	メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ	メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ	
工場	油圧ポンプ運転異常です。	T-0756	EK+02251	リフトが作動中です。	C004-10	EK+02329	
	油圧ポンプ起動しました。	OS-01100	EK+02252	リフトが上昇します。	C004-02	EK+02330	
	油圧ポンプ故障。	HS-00032	EK+02253	リフトが出ます。注意してください。	NA-00659	EK+02331	
	♪ 夕礼の時間です。	W-3411	EK+02254	* リフトが到着致しました。扉を開けてください。	C004-08	EK+02332	
	油温異常。	HS-00035	EK+02255	リフトが到着、扉を開けてください。	C004-09	EK+02333	
	油温を測定してください。	NA-00075	EK+02256	リベットがありません。	OS-01004	EK+02334	
	油温が上昇しました。	W-4110	EK+02257	リベットが抜けています。確認してください。	T-1085	EK+02335	
	指先に注意してください。	T-1732	EK+02260	リベット欠品です。チェックしてください。	T-0471	EK+02336	
	指差(ユビサシ)確認を励行しましょう。	C023-02	EK+02261	リボンを交換してください。	B076-01	EK+02337	
	指差確認してください。	W-1823	EK+02262	リボン起動します。	T-1048	EK+02338	
	指差呼称を励行しましょう。	C023-01	EK+02263	利用券をお取りください。	TK-00416	EK+02343	
	指差呼称で安全確認をしてください。	C023-03	EK+02264	リンク異常です。	T-0577	EK+02344	
	♪ 油量を確認してください。	B012-06	EK+02265				
	9F	♪ 溶解工程異常発生。	NA-00335	EK+02266	冷却開始。	TK-02170	EK+02345
		溶解炉異常。	HS-00027	EK+02267	♪ 冷却機が起動します。	T-0280	EK+02346
		容器を交換してください。	W-3499	EK+02268	♪ 冷却系が異常です。	B003-38	EK+02347
		♪ 容器を取り出してください。	OS-00863	EK+02269	冷却工程異常です。	W-367	EK+02348
容器が少量です。補充してください。		TK-00526	EK+02270	冷却終了。	TK-02171	EK+02349	
容器不足(フック)。		W-4291	EK+02271	♪ 冷却水が低下しました。	B006-07	EK+02350	
熔接完了しました。		W-3590	EK+02272	冷却水の圧力が低下しました。	W-3916	EK+02351	
♪ 熔接不良です。		A009-04	EK+02273	冷却水ポンプ故障。	HS-00033	EK+02352	
♪ 熔接棒を交換してください。		B029-01	EK+02274	♪ 冷却水量を確認してください。	B006-06	EK+02353	
♪ 容量オーバーです。		B046-01	EK+02275	♪ 冷却装置が不良です。	B003-55	EK+02354	
♪ 予定加工数を完了しました。		B030-01	EK+02276	♪ 冷却ファントラブルです。	B004-05	EK+02355	
予定数完了しました。		HS-00152	EK+02277	♪ 冷却ポンプが異常です。	B003-32	EK+02356	
呼び出しがかかりました。		J028-01	EK+02278	冷蔵庫温度異常です。点検してください。	FO-00612	EK+02357	
呼び出しです。		W-1620	EK+02279				
呼び出しボタンを押してください。		TK-00893	EK+02280	冷暖房装置が異常です。	W-2150	EK+02358	
読み取り確認してください。		B049-02	EK+02281	冷凍機、異常。	W-1717	EK+02359	
♪ 読み取り不良です。		A009-06	EK+02282	冷凍機異常です。点検してください。	W-1996	EK+02360	
5F	ライトが消えています。	TK-13221	EK+02284	♪ 冷凍機が異常です。	B003-30	EK+02361	
	♪ ライトがついています。	E019-01	EK+02285	冷蔵庫温度異常です。点検してください。	FO-00613	EK+02362	
	♪ ライン異常。	NA-00390	EK+02286	冷蔵庫内トラブルです。	W-2035	EK+02363	
	♪ ライン動きます。	A001-02	EK+02287	冷蔵庫満ばいです。供給を終了してください。	W-2038	EK+02364	
	♪ ラインを点検してください。	A001-10	EK+02288	♪ 冷房装置が不良です。	B003-56	EK+02365	
	♪ ラインが異常です。	A001-07	EK+02289	レベル異常です。	T-0208	EK+02373	
	♪ ラインが動きます。注意してください。	A001-20	EK+02290	♪ レベルを確認してください。	B049-01	EK+02374	
	♪ ライン起動します。	A001-01	EK+02291	レベル出し完了しました。	OS-00885	EK+02375	
	♪ ライン事故停止。	A032-01	EK+02292	レベル低下しています。	W-2684	EK+02376	
	♪ ラインスタートします。	A001-03	EK+02293	連続不良です。	A009-08	EK+02377	
	ラインストップ。	OS-01484	EK+02294	連動運転起動します。	T-1319	EK+02378	
	♪ ライン設備故障です。	A001-06	EK+02295				
	ライン停止しました。	T-1519	EK+02296	ローターが下降します。	OS-00583	EK+02379	
	♪ ライン停止します。	A001-13	EK+02297	ローターが旋回します。	NA-00661	EK+02380	
	♪ ライントラブルです。	A001-12	EK+02298	ローラーが逆回転しています。	KK-00677	EK+02381	
	♪ ライン非常停止します。	A001-11	EK+02299	ローラーの回転が異常です。	B003-68	EK+02382	
				ロール回転不良です。	OS-00235	EK+02383	
♪ ラベル異常です。	A010-06	EK+02300	♪ ロールかしめ不良です。	K009-01	EK+02384		
ラベルを入れてください。	YH-00217	EK+02301	♪ ロールが回転しています。注意してください。	T-1620	EK+02385		
♪ ラベルを確認してください。	B036-01	EK+02302	漏水(ロウスイ)発生。	B006-22	EK+02386		
♪ ラベルを交換してください。	B036-02	EK+02303	漏電が発生しました。	OS-00712	EK+02387		
ラベル欠品。	W-1892	EK+02304	漏電です。	B094-03	EK+02388		
ラベル終了です。補充してください。	TK-01463	EK+02305	♪ 漏電です。ご注意ください。	B094-02	EK+02389		
ラベル不良です。	W-4162	EK+02306	漏電です。点検してください。	B017-11	EK+02390		
ランナー取り出しミスです。	T-0904	EK+02307	♪ 露点、異常です。	B003-14	EK+02391		
ランプがつくまで扉を開(ア)けてください。	W-1338	EK+02308					
ランプがつくまで扉を開けないでください。	W-1447	EK+02309	ロックを確認してください。	OS-00685	EK+02392		
ランプが点滅している方へお入りください。	T-1527	EK+02310	♪ ロック確認してください。	TK-01304	EK+02393		
ランプ切(ギ)れです。	T-1650	EK+02311	ロックスイッチを解除してください。	OS-00376	EK+02394		
♪ ランプの照度を確認ください。	Z009-02	EK+02312	ロックになりました。	T-0204	EK+02395		
ランプの点灯を確認してください。	Z009-01	EK+02313	ロック不良です。	W-4577	EK+02396		
			ロットエンドです。	OS-00297	EK+02397		
			ロット完了しました。	YH-00420	EK+02398		
			ロットが変更になります。	YH-00151	EK+02399		
			ロット切替え中です。	KK-00745	EK+02400		
			ロット変更です。	T-0465	EK+02401		
			炉の温度が、上昇しています。	OS-00971	EK+02402		
b	リークしています。	KK-00579	EK+02314	ロボット異常です。	HS-00040	EK+02403	
	リークチェック異常です。	TK-01406	EK+02315	♪ ロボットが異常です。	B003-03	EK+02404	
	リーク不良が発生しました。	YH-00124	EK+02316	♪ ロボットが動きます。	B002-03	EK+02405	
	♪ リード線長さが不良です。チェック願います。	A009-10	EK+02317	ロボットが動きます。注意してください。	W-3902	EK+02406	
	♪ リールを交換してください。	B078-01	EK+02318	ロボットが後退します。	B002-10	EK+02407	
	♪ リセットスイッチを入れてください。	B014-05	EK+02319	♪ ロボットがスタートします。	B002-02	EK+02408	
	リセットボタンを押してください。	T-1369	EK+02320	ロボットが前進します。	B002-09	EK+02409	
	リフターを上昇させてください。	HS-00089	EK+02321	ロボットが停止しました。チェックしてください。	T-1010	EK+02410	
	リフターが下降します。	T-0022	EK+02322	♪ ロボットが停止します。	B002-05	EK+02411	
	リフターが上昇します。	T-0021	EK+02323	♪ ロボットが止まります。	B002-04	EK+02412	
	リフター上昇中作業禁止です。	YH-00388	EK+02324	ロボット作動中です。ご注意ください。	TK-01857	EK+02413	
	♪ リフトが上がります。	C004-03	EK+02325	♪ ロボット走行中。	NA-01174	EK+02414	
	* ♪ リフトが動きます。ご注意ください。	C004-01	EK+02326				
	♪ リフトが下降します。	C004-04	EK+02327				
	♪ リフトが下がります。	C004-05	EK+02328				

工場  
ろ  
わ

Table with 3 columns: Message content, Old announcer, New announcer. Includes items like 'ロボットトラブル発生', 'ワーク位置を直してください', 'ワイヤーが切れました'.

車載交通  
か  
き  
く

Table with 3 columns: Message content, Old announcer, New announcer. Includes items like 'お車を前進させてください', 'お子様の手をつないでお乗りください', '下り列車が来ます'.

車載・交通

車載交通  
あ  
い  
う  
え  
お

Table with 3 columns: Message content, Old announcer, New announcer. Includes items like '赤信号です', '足もとにご注意ください', 'エンジンが異常です'.

け  
こ  
さ

Table with 3 columns: Message content, Old announcer, New announcer. Includes items like '軽油を給油します', '交差点に進入します', 'サイドブレーキをかけてください'.

	メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ	メッセージ内容	旧アナウンサ	新アナウンサ
直載交通	サイレンを鳴らしてください。	Z006-01	EK+00816	タワークレーンが動きます。作業半径に入らないでください。	FO-00625	EK+01372
	左折します。	C016-06	EK+00834	台車を供給します。	T-0023	EK+01389
	♪ 散水異常です。	HS-00013	EK+00844	台車をセットしてください。	TK-01349	EK+01390
	♪ 散水します。ご注意ください。	T-1220	EK+00845	台車を搬送します。	OS-01389	EK+01391
	散水車が通ります。ご注意ください。	Z024-03	EK+00846	台車を返却します。	OS-01390	EK+01392
				台車がありません。	T-0024	EK+01393
	市バスをご利用いただきありがとうございます。	E005-03	EK+00908	台車が移動します。注意してください。	C002-03	EK+01394
	車間距離をあけて、運転してください。	Z028-01	EK+00916	台車が移動中です。退避してください。	OS-00429	EK+01395
	車体が動きます。ご注意ください。	FO-00470	EK+00919	台車が動きます。ご注意ください。	C002-01	EK+01396
	♪ 車体が傾斜しています。	C026-01	EK+00920	台車が動きます。ご注意願います。	FO-00100	EK+01397
♪ 車内禁煙にご協力ください。	E008-02	EK+00931	台車が回転します。注意してください。	NA-00071	EK+01398	
♪ 車内は禁煙です。	E008-01	EK+00932	台車が後退します。	HS-00057	EK+01399	
車両を、前進してください。	TK-01767	EK+00933	台車が昇降します。	OS-01388	EK+01400	
車両を、停止してください。	TK-01766	EK+00934	台車が上下します。足元にご注意ください。	HS-00017	EK+01401	
♪ 車両が近づいています。	D034-07	EK+00935				
車両が通過するまで、しばらくお待ちください。	D034-11	EK+00936	台車が接近します。ご注意ください。	YH-00183	EK+01402	
車両が出入りしますので、通行にご注意ください。	D034-06	EK+00937	台車が走行中です。ご注意ください。	C002-02	EK+01403	
車両進入します。	W-3155	EK+00938	台車が停止しました。	OS-00002	EK+01404	
終点です。足元にご注意ください。	E030-03	EK+00944	♪ 台車が出ます。注意してください。	T-0919	EK+01405	
出庫終わりました。	OS-01220	EK+00949	台車が到着します。注意してください。	NA-00647	EK+01406	
出庫中です。停止ラインで停止してください。	T-1162	EK+00950	台車が満ばいです。	NA-00125	EK+01407	
出庫してください。	W-3747	EK+00951	台車数を設定してください。	TK-00189	EK+01408	
♪ 衝突防止が働きました。	TK-00379	EK+00962	台車走行中、ご注意ください。	T-0864	EK+01409	
消防車が通ります。道をあけてください。	Z039-01	EK+00963	台車の移動が完了しました。	OS-00428	EK+01410	
♪ 信号が変わりました。一時停止してください。	T-1522	EK+00989	台車の移動ができていません。	OS-00925	EK+01411	
進入します。ご注意ください。	FO-00099	EK+00992	台車の高さ異常です。	NA-00126	EK+01412	
事故処理中です。注意してください。	Z005-02	EK+01003	ダンプの荷台を降ろしてください。	C036-03	EK+01420	
事故処理中です。前をあけてください。	Z005-01	EK+01004	ダンプの荷台を水平にしてください。	C036-04	EK+01421	
事故で渋滞しています。ご注意ください。	D035-04	EK+01005	ダンプの荷台が上がっています。	C036-01	EK+01422	
事故です。緊急手配してください。	Z017-01	EK+01006	ダンプの荷台が傾いています。	C036-02	EK+01423	
事故のため渋滞しています。迂回してください。	Z005-03	EK+01007				
事故のため電車が遅れています。お急ぎのところ恐れいりますが、今しばらくお待ちください。	W-3400	EK+01008				
事故発生すぐ来てください。	NA-00206	EK+01009	注意して運転してください。	NA-00313	EK+01444	
渋滞中です。	TK-00350	EK+01047	駐車違反です。	Z044-01	EK+01446	
♪ 乗車位置へお進みください。	D053-01	EK+01078	駐車禁止です。すみやかに移動してください。	FO-00615	EK+01447	
♪ 乗車位置までお進みください。	D053-02	EK+01079	♪ 駐車券をお取りください。	D041-01	EK+01448	
♪ 徐行中です。	D037-01	EK+01083	駐車券を係員にお渡しください。	TK-00845	EK+01449	
除雪車が動きます。ご注意ください。	F009-01	EK+01085	駐車券、通行料金をお入れください。	OS-00214	EK+01450	
除雪車が作業中です。ご注意ください。	F009-04	EK+01086	駐車券は必ずお持ちください。	W-4220	EK+01451	
除雪車が走行中です。ご注意ください。	F009-03	EK+01087	駐車場入口につき駐車は遠慮してください。	D041-08	EK+01452	
除雪車が通ります。ご注意ください。	F009-02	EK+01088	* 駐車場から車がでてきますのでしばらくお待ちください。	D041-07	EK+01453	
			♪ 駐車はご遠慮ください。	D041-06	EK+01454	
♪ 少し後ろへ下がってください。	W-2510	EK+01122	♪ 通過可能です。安全運転でおねがいします。	NA-01192	EK+01462	
少しバックしてください。	NA-00535	EK+01123	通過中です。・待機してください。(は1秒間の空白)	T-1035	EK+01463	
スピードオーバーです。ご注意ください。	E024-01	EK+01145	♪ 通行券を無くさないでください。	D035-02	EK+01464	
スピードオーバーです。停車しなさい。	Z011-02	EK+01146	通行中です。ご注意ください。	KK-00539	EK+01465	
スピードの出しすぎ、無理な運転はやめましょう。	Z011-01	EK+01147	♪ 次、停車します。	E010-01	EK+01476	
			積み上げ満ばい。	W-3183	EK+01482	
♪ 前進してください。	D36-01	EK+01229	♪ 積み換えを始めます。	B041-04	EK+01483	
前進します。ご注意ください。	C018-01	EK+01230	♪ 積み換えが終わりました。	B041-06	EK+01484	
♪ 前進ボタンを押してください。	W-2784	EK+01231	♪ 積み換え中です。	B041-05	EK+01485	
			♪ 積み込み停止しました。	OS-01746	EK+01486	
走行します。	C028-02	EK+01246	♪ 積み込みます。ご注意ください。	OS-01496	EK+01487	
走行します。ご注意ください。	W-3968	EK+01247	詰め込みミスです。	TK-00786	EK+01488	
♪ 走行装置故障。	C028-01	EK+01248				
走行トラブル。	B004-09	EK+01249	♪ 定位置に車を止めてください。	D040-02	EK+01502	
♪ そこは車専用の道です。人は通れません。	T-1462	EK+01276	* 停止してサイドブレーキを引いてください。	T-1692	EK+01506	
			アンテナを降ろしてドアをロックしてください。			
			* 停車したら、サイドブレーキを引いてエンジンをストップしてください。	D040-07	EK+01510	
♪ ターンテーブル異常が発生しました。	TK-01978	EK+01281	♪ 停止ラインまで進んでください。	D035-01	EK+01511	
ターンテーブル回転中。	OS-00010	EK+01282	♪ 電車が到着しました。	T-1350	EK+01555	
ターンテーブル回転中です。ご注意ください。	T-0316	EK+01283	♪ 電車が発進します。	T-1351	EK+01556	
♪ ターンテーブルが回転します。	A003-02	EK+01284	♪ 電車接近中につき注意。	T-0010	EK+01557	
♪ ターンテーブルが回ります。	A003-01	EK+01285				
ターンテーブル旋回中です。	OS-01423	EK+01286	扉が開(ヒラ)きます。車を入れてください。	TK-01314	EK+01606	
高さオーバー危険です。衝突します。	YH-00116	EK+01302	扉が開(ヒラ)きます。車を庫外させてください。	TK-01318	EK+01607	
♪ 高さ制限オーバーです。	OS-00241	EK+01303	トラックが出入りします。ご注意ください。	OS-00503	EK+01611	
高さ制限オーバーで駐車できません。	W-3067	EK+01304	トラックが到着しました。	NA-00923	EK+01612	
* 只今車イスリフト作動中です。	TK-00147	EK+01318	トラック・スケールが違います。	W-3745	EK+01613	
大変ご迷惑をおかけします。			トラック・スケールに乗り直してください。	W-3748	EK+01614	
只今、交通安全週間実施中です。	Z012-01	EK+01321	トラック搬入中です。ご注意ください。	OS-00193	EK+01615	
只今交通規制中です。ご協力願います。	Z027-01	EK+01322	♪ ドアミラーをたたんでください。	T-0479	EK+01660	
只今、車両が通過中です。	TK-01069	EK+01327	道路作業中です。ご注意ください。	F013-01	EK+01670	
♪ 只今手動走行中です。	T-1708	EK+01330	道路点検中です。ご注意ください。	F012-01	EK+01671	
只今、渋滞中です。しばらくお待ちください。	FO-00094	EK+01333				
只今、除雪作業中です。前をあけてください。	F009-05	EK+01334	♪ 上り列車が来ます。	D046-02	EK+01736	
只今満車です。しばらくお待ちください。	D041-03	EK+01349	上り列車が到着します。ご注意ください。	T-1780	EK+01737	
* 只今満車です。第2駐車場をご利用ください。	D041-04	EK+01350				
只今満車で、停止ラインまでバックしてください。	T-1163	EK+01351	♪ 白線内に駐車してください。	D039-01	EK+01755	
* 只今より散水致します。付近の人は注意してください。	Z024-02	EK+01358	♪ 白線の内側でお待ちください。	D046-06	EK+01756	
只今より散水します。退避してください。	Z024-01	EK+01359	♪ 白線の内側へおさがりください。	D046-07	EK+01757	
* 只今リフトを呼び出しています。	TK-01044	EK+01364				
しばらくお待ちください。						

車載交通

は

♪ 発車いたします。	E004-01	EK+01761
♪ 発車してください。	D043-01	EK+01762
発車します。	E004-02	EK+01763
♪ 搬送車を回送中です。	D034-10	EK+01785
搬送車が動きます。ご注意ください。	C001-01	EK+01786
搬送車が接近します。ご注意ください。	C001-02	EK+01787
搬送車が走行中です。ご注意ください。	NA-01143	EK+01788
* ♪ 搬送車が通過します。停止してお待ちください。	W-3908	EK+01789
搬送台車異常です。	NA-00777	EK+01792
半ドアです。注意してください。	E014-01	EK+01802
ハンドルを切ります。ご注意ください。	TK-01500	EK+01803
♪ ハンドルが付いています。	D017-01	EK+01804
♪ バスが通ります。注意してください。	FO-00533	EK+01812
バスがまもなく出発します。	OS-01739	EK+01813
♪ バスの前を横断しないでください。	E013-01	EK+01814
バックしてください。	T-1329	EK+01816
バックします。	C019-02	EK+01817
バックします。ご注意ください。	C019-01	EK+01818
バッテリーカーが走行します。ご注意ください。	OS-00203	EK+01819
バッテリーカーが通過します。避避してください。	TK-00856	EK+01820
♪ バッテリー系統が異常です。	E022-01	EK+01821
♪ バッテリーの充電をしてください。	C013-01	EK+01822
バトカーが通ります。道をあけてください。	Z002-01	EK+01830
バンクです。	E028-01	EK+01855

ひ

左旋回注意。	T-1028	EK+01881
♪ 左旋回停止します。	T-1017	EK+01882
♪ 左前方に障害物あり。	TK-01593	EK+01883
♪ 左に回転します。	C034-01	EK+01884
左に屈折します。	C035-01	EK+01885
左に旋回します。	C033-01	EK+01886
左に曲がります。ご注意ください。	C016-02	EK+01887
左に寄ってください。	TK-00886	EK+01888
左に寄ります。ご注意ください。	C016-04	EK+01889
左へ移動します。ご注意ください。	OS-00195	EK+01890
左へ走行します。ご注意ください。	OS-00197	EK+01891
左へ曲がります。ご注意ください。	C016-08	EK+01892
左へ寄せてください。	OS-00272	EK+01893
左方向に障害物あり。	TK-00498	EK+01894
人が通行中です。ご注意ください。	NA-00030	EK+01899
* ♪ 標識が上がっています。走行しないでください。	C039-01	EK+01905

ふ

フォークリフトを後退してください。	OS-00369	EK+01943
フォークリフトを前進してください。	OS-00370	EK+01944
フォークリフトが来ます。ご注意ください。	TK-00561	EK+01945
♪ フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	C004-07	EK+01946
フォークリフト走行中です。	C004-06	EK+01947
踏み切りです。一旦停止してください。	NA-00191	EK+01963

へ

♪ ヘッドライトがついていません。	E017-02	EK+02021
ヘッドランプを点灯してください。	E017-01	EK+02022
ヘルメット、シートベルトをしましょう。	Z041-01	EK+02024
ベルが鳴ってから発車してください。	W-1050	EK+02028

ほ

歩行者が横断中です。しばらくお待ちください。	TK-01000	EK+02057
歩行者、自転車に注意しましょう。	Z040-01	EK+02058
歩行者にご注意ください。	W-3889	EK+02059
ボタンを押して駐車券をお取りください。	TK-01046	EK+02095
ポイントが切り換わります。ご注意ください。	W-2759	EK+02102
ポイント切り換え不良です。	W-2761	EK+02103

ま

* まもなく降り口です。足元に注意してお降りください。	HS-00101	EK+02147
* まもなく降り場です。足元にご注意ください。	W-4105	EK+02148
* まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。	E030-02	EK+02151
まもなく終点です。徐行してください。	T-1133	EK+02152
まもなく終点です。セーフティバーを上げてください。	C015-02	EK+02153
♪ まもなく停止します。	W-3079	EK+02157
♪ まもなく電車が到着します。	D046-01	EK+02158
♪ まもなく電車がまいります。	D046-08	EK+02159
♪ まもなく発車します。お乗りください。	W-1234	EK+02160
まもなく発車します。ご注意ください。	W-2190	EK+02161
♪ まもなくバスが到着します。	D045-01	EK+02162
まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	W-3621	EK+02163
満員です。後からお乗りの方は降りてください。	D011-10	EK+02165
♪ 真中にお乗りください。	C037-01	EK+02166

み

右旋回注意。	T-1027	EK+02176
♪ 右旋回停止します。	T-1016	EK+02177
♪ 右前方に障害物あり。	TK-01594	EK+02178
♪ 右に回転します。	C034-02	EK+02179
♪ 右に屈折します。	C035-02	EK+02180

車載交通

む

右に旋回します。	C033-02	EK+02181
右に曲がります。ご注意ください。	C016-01	EK+02182
右に寄ってください。	TK-00885	EK+02183
右に寄ります。ご注意ください。	C016-03	EK+02184
右へ移動します。ご注意ください。	OS-00194	EK+02185
右へ走行します。ご注意ください。	OS-00196	EK+02186
右へ曲がります。ご注意ください。	C016-07	EK+02187
右へ寄せてください。	OS-00268	EK+02188
右方向に障害物あり。	TK-00499	EK+02189
無人車異常。	TK-00476	EK+02196
無人車が動きます。ご注意ください。	C003-01	EK+02197
無人車が故障しました。点検してください。	C003-08	EK+02198
無人車が接近します。ご注意ください。	C003-03	EK+02199
無人車が接近します。通路をあけてください。	C003-04	EK+02200
無人車が走行中です。ご注意ください。	C003-02	EK+02201
♪ 無人車が通過中です。	D034-09	EK+02202
無人車が到着しました。	NA-00099	EK+02203
無人車が到着しました。材料を降ろしてください。	C003-05	EK+02204
無人車が到着しました。材料を積んでください。	C003-06	EK+02205
無人車が到着しました。荷物を降ろしてください。	NA-00100	EK+02206
無人車が通ります。通路をあけてください。	HS-01161	EK+02207
無人車の通行範囲に物を置かないでください。	C003-07	EK+02208
* 無人搬送車が走行中です。ご注意ください。	KK-00631	EK+02209
無人搬送車停止しました。	S-1630	EK+02210

も

もうすぐ降り場です。フードを開けてください。	W-1242	EK+02230
もうすぐ終点です。足元にご注意ください。	OS-00697	EK+02232
* ♪ もうすぐ終点です。セーフティバーを上げてください。	C015-01	EK+02233

や

♪ 矢印に沿って進んでください。	D020-01	EK+02244
♪ 矢印の方向へお進みください。	D038-01	EK+02245

ゆ

輸送が完了しました。	TK-01239	EK+02258
ゆっくり前進してください。	OS-00239	EK+02259

れ

列車が来ました。踏切から出てください。	W-1341	EK+02369
列車が来ました。踏切に入らないでください。	W-1340	EK+02370
列車が走行中です。ご注意ください。	D046-04	EK+02371
列車が通過します。ご注意ください。	D046-05	EK+02372

ろ

路面清掃中です。ご注意ください。	NA-00322	EK+02420
路面清掃中です。ご迷惑かけます。	F011-01	EK+02421

公共

公共

あ

上がります。ご注意ください。	OS-01412	EK+00005
空缶回収にご協力ありがとうございます。	NA-00940	EK+00006
開けてください。	W-1661	EK+00007
あと少しです。	W-3051	EK+00021
あなたが最後です。	YH-00069	EK+00022
あなたが最終退館者です。ご苦勞様でした。	D059-01	EK+00023
あなたが最初です。	YH-00068	EK+00024
* あなたが本日の最終退館者です。	T-1731	EK+00025
警戒設備をセットしてお帰りください。		
あなたは、監視されています	FO-00339	EK+00026
立ち入らないでください。		
危ないですからその場を離れてください。	OS-00280	EK+00027
危ないですから、チェーンに触らないでください。	D042-01	EK+00028
危ないので注意してください。	FO-00372	EK+00029
暗証番号で入力してください。	HS-00076	EK+00034

い

一般の方は離れてください。	W-3671	EK+00099
インターホンに出てください。	NA-00123	EK+00125
♪ インターホンの呼びボタンを押してください。	D008-02	EK+00126
♪ インターホン呼び出しです。	D008-01	EK+00127

う

♪ 上のスイッチを押してください。	FO-00303	EK+00135
受付の電話で担当までダイヤルしてください。	D010-01	EK+00141
後ろに行ってください。	TK-00884	EK+00142

え

エックス線照射します。	NA-00155	EK+00190
エックス線照射中、危険。	NA-00156	EK+00191
エックス線照射中です。立ち入らないでください。	NA-00008	EK+00192

お

OKです。	OS-00217	EK+00203
オーバータイムです。	W-1576	EK+00204
大きな音がします。ご注意ください。	W-2229	EK+00223
* お帰りの時には忘れずに	D055-01	EK+00227
終了ボタンを押してください。		
お気をつけてお帰りください。	T-1748	EK+00229
♪ 起きてください。	J002-01	EK+00230
奥へ寄せてください。	OS-00273	EK+00233

	メッセージ内容	旧アナウンス	新アナウンス	メッセージ内容	旧アナウンス	新アナウンス
公共	♪ お子様を通ります。	OS-00208	EK+00237	♪ 指定位置まで進んでください。	D038-02	EK+00906
	♪ お好みのスイッチを押してください。	D033-01	EK+00240	♪ しばらくお待ちください。	J006-02	EK+00909
	♪ お好みのボタンを押してください。	D033-05	EK+00241	閉めてください。	W-1759	EK+00915
	押ボタンを押してください。	NA-00591	EK+00246	周囲の方ご注意ください。	YH-00142	EK+00939
	押ボタン操作ができます。	W-4170	EK+00247	♪ 終了。	J016-02	EK+00945
	押し忘れです。もう一度押してください。	NA-00779	EK+00248	♪ 終了しました。	J016-03	EK+00946
	♪ お通りください。	T-0994	EK+00255	♪ 終了ボタンを押してください。	B014-12	EK+00948
	おとりください。ありがとうございます。	HS-00130	EK+00257	消灯しました。	T-0585	EK+00961
	♪ お入りください。	D003-01	EK+00258	♪ 時間です。	D029-01	EK+00999
	♪ お昼です。食事しましょう。	W-3409	EK+00262	♪ 時間ですよ! 起きてください。	J010-01	EK+01000
	♪ お風呂の水が溜まりました。	J014-01	EK+00263	磁気カードを必ずお取りください。	T-1707	EK+01001
	♪ お待たせいたしました。	J006-01	EK+00264	♪ 順序が違います。	A014-01	EK+01069
	* ♪ お待たせいたしました。	D048-01	EK+00265	♪ 上昇します。	C032-01	EK+01080
	足元に気をつけてお入りください。	NA-01189	EK+00268	♪ 上昇ボタンを押してください。	C032-03	EK+01081
おまわりさんはパトロール中です。	Z014-01	EK+00270	♪ 少し前へ出てください。	W-2509	EK+01124	
お休み前にガスの元栓を確かめてください。	Z014-01	EK+00270	スタートしてください。	W-3419	EK+01125	
♪ お湯が沸きました。	J015-01	EK+00271	スタートしました。	T-1066	EK+01126	
♪ 終わりました。	J016-01	EK+00276	スタートします。	T-0367	EK+01127	
			スタンプを押してください。	NA-00037	EK+01130	
カーテンをあけてください。	OS-00467	EK+00292	♪ スタンプの確認をしてください。	NA-00182	EK+01131	
カードエラーです。正しく操作してください。	YH-02631	EK+00302	♪ ステップが上がります。	TK-01371	EK+01136	
♪ 会議中です。	D028-01	EK+00314	♪ ステップが下がります。	TK-01370	EK+01137	
開始しました。	T-0520	EK+00315	♪ ステップが出ます。	E006-02	EK+01138	
開始します。	T-0268	EK+00316	♪ ステップには立たないでください。	E006-01	EK+01139	
回収箱が一杯です。	NA-00941	EK+00317	すみません、手を貸してください。	EK-00008	EK+01151	
回転します。注意してください。	OS-00137	EK+00318				
回転中です。カバーを開めてください。	T-0546	EK+00319	清掃作業中です。ご注意ください。	D026-01	EK+01173	
確認してください。	J026-03	EK+00331	赤色灯が点灯しているか確認してください。	Z008-01	EK+01197	
確認願います。	W-3172	EK+00332	接近中。注意。	W-3730	EK+01198	
花粉が多いので花粉症の方はマスクをしてください。	YH-01150	EK+00382	♪ 節水にご協力ください。	F004-01	EK+01202	
監督者の方、来てください。	FO-00474	EK+00401	セフティーバーを降ろしてください。	KK-00266	EK+01213	
管理者に連絡してください。	TK-01270	EK+00402	♪ 全長がプラスです。	K008-01	EK+01234	
完了しました。	T-0272	EK+00403	♪ 全長がマイナスです。	K008-02	EK+01235	
完了です。	W-1978	EK+00404				
♪ 外出中です。	D028-02	EK+00406	掃除をしましょう。	NA-00421	EK+01258	
画面にタッチしてください。	NA-01104	EK+00432	♪ 掃除の時間です。	W-3410	EK+01259	
画面の指示を見てください。	NA-01234	EK+00433	♪ 送電異常です。	B003-20	EK+01264	
♪ キーを収納してください。	T-1564	EK+00434	♪ ターンしてください。	D044-01	EK+01280	
♪ キーを取り出してください。	T-1563	EK+00435	待機してください。	TK-17222	EK+01293	
♪ 休憩時間です。	D029-02	EK+00482	♪ 待機中です。	W-1530	EK+01294	
急用です。すぐ来てください。	W-2775	EK+00495	退社時には戸締りを点検しましょう。	D027-01	EK+01295	
今日も一日ご安全に!	J020-02	EK+00506	大変ご苦労様でした。	J017-05	EK+01299	
♪ 今日も元気に体操しましょう。	W-3406	EK+00507	切ってください。	T-1276	EK+01305	
切り替わりました。	NA-00674	EK+00508	♪ 只今受け付けました。しばらくお待ちください。	T-1052	EK+01306	
♪ 禁煙です。	D023-01	EK+00511	* ♪ 只今からX線撮影をおこないます。	TK-01256	EK+01313	
♪ 禁煙になっております。	D023-04	EK+00512	危険ですから立ち入らないでください。			
			♪ 只今より禁煙タイムに入ります。	T-0849	EK+01356	
靴をぬいでおはいりください。	OS-01547	EK+00541	♪ タバコの火を消してください。	OS-00238	EK+01371	
クリアボタンを押して再度入力してください。	OS-01986	EK+00550	♪ ダムの水を放水します。	F007-01	EK+01413	
計算中です。	NA-01524	EK+00591	♪ 定員オーバーです。	D011-06	EK+01504	
計数機、異常です。	B003-100	EK+00592	手を洗いましょう。	J030-01	EK+01514	
計測不能です。	TK-00139	EK+00593	♪ 手すりをお持ちください。	E031-02	EK+01518	
* 血液が不足しています。献血をお願いします。	F003-01	EK+00609	♪ 手すりにおつかまりください。	E031-01	EK+01519	
原因を調査してください。	TK-01340	EK+00637	電話です。	YH-01086	EK+01566	
限界です。注意してください。	YH-00385	EK+00639				
			扉が開まります。	TK-01859	EK+01595	
コースをお選びください。	NA-00994	EK+00663	扉が開まります。ご注意ください。	TK-01317	EK+01596	
コース確認の上、スタートボタンを押してください。	NA-00995	EK+00664	扉が開まります。ご注意ください。	D050-01	EK+01597	
* 光化学スモッグが発生しています。	F002-01	EK+00669	扉が開まりますのでご注意ください。	T-1681	EK+01598	
注意してください。			扉が動作します。注意してください。	TK-01300	EK+01600	
♪ 行動半径内に立入らないでください。	C005-09	EK+00692	扉が開(ヒラ)いています。危険です。	D050-03A	EK+01601	
♪ 合格です。	A008-03	EK+00774	扉が開(ヒラ)いています。	K011-02	EK+01602	
♪ ご確認ください。	TK-01414	EK+00778	危険ですから閉めてください。			
♪ ご協力ください。	J005-01	EK+00783	扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。	FO-00101	EK+01608	
♪ ご苦労さまでした。	J017-04	EK+00784	扉が開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	K003-13	EK+01650	
♪ ご苦労さまでした。お気をつけてお帰りください。	J017-01	EK+00785	♪ どうぞお進みください。	W-4232	EK+01662	
♪ ご苦労さまでした。	J017-02	EK+00786	♪ どうぞお通りにください。	TK-00419	EK+01663	
♪ ご苦労さまでした。気をつけてお降りください。	J017-03	EK+00787	♪ どうぞ、ごゆっくりご覧ください。	D012-01	EK+01664	
* ♪ ご苦労様です。作業中ご注意ください。	W-4096	EK+00788	♪ どうぞ2階へおあがりください。	T-1433	EK+01665	
♪ ご注意ください。	YH-00141	EK+00792				
♪ ゴミを落としてください。	W-1337	EK+00793	ナースコールです。	TK-00353	EK+01683	
♪ ゴミは係員に渡し、近づかないでください。	F001-02	EK+00795				
			番号をお確かめの上、確認キーを押してください。	W-2216	EK+01823	
再スタートしてください。	W-1485	EK+00809	一人ずつお通りにください。	OS-00658	EK+01900	
下がります。ご注意ください。	OS-01413	EK+00817				
3時になりました。リラックス体操をしましょう。	HS-00026	EK+00843	部屋の空気が汚れています。換気をしてください。	YH-01149	EK+02023	
サンダルをそろえてください。	OS-00543	EK+00849				
			♪ 放射線管理区域内立入り禁止です。	K014-02	EK+02049	
至急来てください。	OS-00439	EK+00887				
下へ行きます。	OS-00523	EK+00901				
室内の温度を確認してください。	TK-13241	EK+00905				



公共 ほま より わ

Table with 3 columns: Message content, Old Announcer ID, New Announcer ID. Includes messages about radiation monitoring and coupons.

店舗

店舗 あ い う え お か き け こ

Table with 3 columns: Message content, Old Announcer ID, New Announcer ID. Includes messages about store operations, elevators, and lost items.

店舗 さ し す せ た ち つ て と ふ ほ ま れ

Table with 3 columns: Message content, Old Announcer ID, New Announcer ID. Includes messages about business hours, lost items, and safety notices.

防災・防犯安全 あ

Table with 3 columns: Message content, Old Announcer ID, New Announcer ID. Includes safety notices about fire drills and equipment.

か き け こ し す せ た

Table with 3 columns: Message content, Old Announcer, New Announcer. Includes messages about fire, earthquakes, and power outages.

と ひ ほ

Table with 3 columns: Message content, Old Announcer, New Announcer. Includes messages about equipment issues and safety.

IT

Table with 3 columns: IT message content, Old Announcer, New Announcer. Includes messages about computer and network problems.

挨拶

Table with 3 columns: Greeting message content, Old Announcer, New Announcer.

**数**

♪ 1号機。	B095-11	EK+02456
♪ 2号機。	B095-12	EK+02457
♪ 3号機。	B095-13	EK+02458
♪ 4号機。(ヨン)	B095-14	EK+02459
♪ 5号機。	B095-15	EK+02460
♪ 6号機。	B095-16	EK+02461
♪ 7号機。(ナナ)	B095-17	EK+02462
♪ 8号機。	B095-18	EK+02463
♪ 9号機。(キュウ)	B095-19	EK+02464
♪ 10号機。	B095-20	EK+02465
♪ 11号機。	B095-21	EK+02466
♪ 12号機。	B095-22	EK+02467
♪ 13号機。	B095-23	EK+02468
♪ 14号機。(ジュウヨン)	B095-24	EK+02469
♪ 15号機。	B095-25	EK+02470
♪ 16号機。	B095-26	EK+02471
♪ 17号機。(ジュウナナ)	B095-27	EK+02472
♪ 18号機。	B095-28	EK+02473
♪ 19号機。(ジュウキュウ)	B095-29	EK+02474
♪ 20号機。	B095-30	EK+02475
♪ 21号機。	B095-31	EK+02476
♪ 22号機。	B095-32	EK+02477
♪ 23号機。	B095-33	EK+02478
♪ 24号機。	B095-34	EK+02479
♪ 25号機。	B095-35	EK+02480
♪ 26号機。	B095-36	EK+02481
♪ 27号機。	B095-37	EK+02482
♪ 28号機。	B095-38	EK+02483
♪ 29号機。	B095-39	EK+02484
♪ 30号機。	B095-40	EK+02485
♪ 31号機。	B095-41	EK+02486
♪ 32号機。	B095-42	EK+02487
♪ 33号機。	B095-43	EK+02488
♪ 34号機。(サンジュウヨン)	B095-44	EK+02489
♪ 35号機。	B095-45	EK+02490
♪ 36号機。	B095-62	EK+02491
♪ 37号機。	B095-63	EK+02492
♪ 38号機。	B095-64	EK+02493
♪ 39号機。	B095-65	EK+02494
♪ 40号機。(ヨンジュウ)	B095-66	EK+02495
♪ 41号機。(ヨンジュウイチ)	B095-67	EK+02496
♪ 42号機。	B095-68	EK+02497
♪ 43号機。	B095-69	EK+02498
♪ 44号機。	B095-70	EK+02499
♪ 45号機。	B095-71	EK+02500
♪ 46号機。	B095-72	EK+02501
♪ 47号機。	B095-73	EK+02502
♪ 48号機。	B095-74	EK+02503
♪ 49号機。	B095-75	EK+02504
♪ 50号機。	B095-76	EK+02505
♪ 51号機。	B095-77	EK+02506
♪ 52号機。	B095-78	EK+02507
♪ 53号機。	B095-79	EK+02508
♪ 54号機。(ゴジュウヨン)	B095-80	EK+02509
♪ 55号機。	B095-81	EK+02510
♪ 56号機。	B095-82	EK+02511
♪ 57号機。	B095-83	EK+02512
♪ 58号機。	B095-84	EK+02513
♪ 59号機。	B095-85	EK+02514
♪ 60号機。	B095-86	EK+02515
61号機。	W-1850	EK+02516
62号機。	W-1851	EK+02517
63号機。	W-1852	EK+02518
64号機。	W-1853	EK+02519
65号機。	W-1854	EK+02520
66号機。	W-1855	EK+02521
67号機。	W-1856	EK+02522
68号機。	W-1857	EK+02523
69号機。	W-1858	EK+02524
70号機。(ナナジュウ)	W-1859	EK+02525
71号機。	W-1860	EK+02526
72号機。	W-1861	EK+02527
73号機。	W-1862	EK+02528

74号機。	W-1863	EK+02529
75号機。	W-1864	EK+02530
76号機。	W-1865	EK+02531
77号機。(ナナジュウナナ)	W-1866	EK+02532
78号機。	W-1867	EK+02533
79号機。	W-1868	EK+02534
80号機。	W-1869	EK+02535
♪ 1号機、異常です。	B095-01	EK+02536
♪ 2号機、異常です。	B095-02	EK+02537
♪ 3号機、異常です。	B095-03	EK+02538
♪ 4号機、異常です。(ヨン)	B095-04	EK+02539
♪ 5号機、異常です。	B095-05	EK+02540
♪ 6号機、異常です。	B095-06	EK+02541
♪ 7号機、異常です。(ナナ)	B095-07	EK+02542
♪ 8号機、異常です。	B095-08	EK+02543
♪ 9号機、異常です。(キュウ)	B095-09	EK+02544
♪ 10号機、異常です。	B095-10	EK+02545
1号機完了しました。	B095-47	EK+02546
2号機完了しました。	B095-48	EK+02547
3号機完了しました。	B095-49	EK+02548
4号機完了しました。	B095-50	EK+02549
5号機完了しました。	B095-51	EK+02550
1号機点検してください。	W-3286	EK+02551
2号機点検してください。	W-3287	EK+02552
3号機点検してください。	W-3288	EK+02553
4号機点検してください。	W-3289	EK+02554
5号機点検してください。	W-3290	EK+02555
6号機点検してください。	W-3291	EK+02556
7号機点検してください。	W-3292	EK+02557
8号機点検してください。	W-3293	EK+02558
9号機点検してください。	W-3294	EK+02559
10号機点検してください。	W-3295	EK+02560
♪ 1号ライン起動します。	A022-01	EK+02561
♪ 2号ライン起動します。	A022-02	EK+02562
♪ 3号ライン起動します。	A022-03	EK+02563
♪ 4号ライン起動します。	A022-04	EK+02564
♪ 5号ライン起動します。	A022-05	EK+02565
♪ 6号ライン起動します。	A022-06	EK+02566
♪ 7号ライン起動します。	A022-07	EK+02567
♪ 8号ライン起動します。	A022-08	EK+02568
♪ 9号ライン起動します。	A022-09	EK+02569
♪ 10号ライン起動します。	A022-10	EK+02570
♪ 1号ライン停止します。	A023-01	EK+02571
♪ 2号ライン停止します。	A023-02	EK+02572
♪ 3号ライン停止します。	A023-03	EK+02573
♪ 4号ライン停止します。	A023-04	EK+02574
♪ 5号ライン停止します。	A023-05	EK+02575
♪ 6号ライン停止します。	A023-06	EK+02576
♪ 7号ライン停止します。	A023-07	EK+02577
♪ 8号ライン停止します。	A023-08	EK+02578
♪ 9号ライン停止します。	A023-09	EK+02579
♪ 10号ライン停止します。	A023-10	EK+02580
1バン	W-2069	EK+02581
2バン	W-2070	EK+02582
3バン	W-2071	EK+02583
4バン	W-2072	EK+02584
5バン	W-2073	EK+02585
6バン	W-2074	EK+02586
7バン	W-2075	EK+02587
8バン	W-2076	EK+02588
9バン	W-2077	EK+02589
10バン	W-2078	EK+02590
11バン	W-2079	EK+02591
12バン	W-2080	EK+02592
13バン	W-2081	EK+02593
14バン	W-2082	EK+02594
15バン	W-2083	EK+02595
16バン	W-2084	EK+02596
17バン	W-2085	EK+02597
18バン	W-2086	EK+02598
19バン	W-2087	EK+02599
20バン	W-2088	EK+02600
21バン	W-2089	EK+02601
22バン	W-2090	EK+02602
23バン	W-2091	EK+02603

メッセージ内容	旧アナウンス	新アナウンス	メッセージ内容	旧アナウンス	新アナウンス
24バン	W-2092	EK+02604	99バン	YH-00507	EK+02679
25バン	W-2093	EK+02605	100バン	YH-00508	EK+02680
26バン	YH-00434	EK+02606			
27バン	YH-00435	EK+02607	♪ Aのエレベーターへどうぞ。	D011-07	EK+02681
28バン	YH-00436	EK+02608	♪ Bのエレベーターへどうぞ。	D011-08	EK+02682
29バン	YH-00437	EK+02609	♪ Cのエレベーターへどうぞ。	D011-09	EK+02683
30バン	YH-00438	EK+02610	Aライン動きます。注意してください。	YH-00083	EK+02684
31バン	YH-00439	EK+02611	Bライン動きます。注意してください。	YH-00084	EK+02685
32バン	YH-00440	EK+02612	Cライン動きます。注意してください。	YH-00085	EK+02686
33バン	YH-00441	EK+02613			
34バン	YH-00442	EK+02614	♪ Aラインで部品異常が発生しました。	OS-00965	EK+02687
35バン	YH-00443	EK+02615	♪ Bラインで部品異常が発生しました。	OS-00966	EK+02688
36バン	YH-00444	EK+02616	♪ Cラインで部品異常が発生しました。	OS-00967	EK+02689
37バン	YH-00445	EK+02617			
38バン	YH-00446	EK+02618	♪ 地下2階でございます。	D011-11	EK+02690
39バン	YH-00447	EK+02619	♪ 地下1階でございます。	D011-12	EK+02691
40バン	YH-00448	EK+02620			
41バン	YH-00449	EK+02621	♪ 1階でございます。	D011-13	EK+02692
42バン	YH-00450	EK+02622	♪ 2階でございます。	D011-14	EK+02693
43バン	YH-00451	EK+02623	♪ 3階でございます。	D011-15	EK+02694
44バン	YH-00452	EK+02624	♪ 4階でございます。	D011-16	EK+02695
45バン	YH-00453	EK+02625	♪ 5階でございます。	D011-17	EK+02696
46バン	YH-00454	EK+02626	♪ 6階でございます。	D011-18	EK+02697
47バン	YH-00455	EK+02627			
48バン	YH-00456	EK+02628	地下2階です。	D011-35	EK+02698
49バン	YH-00457	EK+02629	地下1階です。	D011-19	EK+02699
50バン	YH-00458	EK+02630	1階です。	D011-20	EK+02700
			中2階です。(チュウニカイ)	D011-44	EK+02701
			2階です。	D011-21	EK+02702
51バン	YH-00459	EK+02631	3階です。	D011-22	EK+02703
52バン	YH-00460	EK+02632	4階です。	D011-23	EK+02704
53バン	YH-00461	EK+02633	5階です。	D011-24	EK+02705
54バン	YH-00462	EK+02634	6階です。	D011-25	EK+02706
55バン	YH-00463	EK+02635	7階です。	D011-26	EK+02707
56バン	YH-00464	EK+02636			
57バン	YH-00465	EK+02637	8階です。	D011-27	EK+02708
58バン	YH-00466	EK+02638	9階です。	D011-28	EK+02709
59バン	YH-00467	EK+02639	10階です。	D011-29	EK+02710
60バン	YH-00468	EK+02640	11階です。	D011-30	EK+02711
			12階です。	D011-31	EK+02712
61バン	YH-00469	EK+02641	13階です。	D011-32	EK+02713
62バン	YH-00470	EK+02642	14階です。	D011-33	EK+02714
63バン	YH-00471	EK+02643	15階です。	D011-34	EK+02715
64バン	YH-00472	EK+02644			
65バン	YH-00473	EK+02645			
66バン	YH-00474	EK+02646			
67バン	YH-00475	EK+02647			
68バン	YH-00476	EK+02648			
69バン	YH-00477	EK+02649			
70バン	YH-00478	EK+02650			
71バン	YH-00479	EK+02651			
72バン	YH-00480	EK+02652			
73バン	YH-00481	EK+02653			
74バン	YH-00482	EK+02654			
75バン	TH-00483	EK+02655			
76バン	YH-00484	EK+02656			
77バン	YH-00485	EK+02657			
78バン	YH-00486	EK+02658			
79バン	YH-00487	EK+02659			
80バン	YH-00488	EK+02660			
81バン	YH-00489	EK+02661			
82バン	TH-00490	EK+02662			
83バン	YH-00491	EK+02663			
84バン	YH-00492	EK+02664			
85バン	YH-00493	EK+02665			
86バン	YH-00494	EK+02666			
87バン	YH-00495	EK+02667			
88バン	YH-00496	EK+02668			
89バン	YH-00497	EK+02669			
90バン	YH-00498	EK+02670			
91バン	YH-00499	EK+02671			
92バン	YH-00500	EK+02672			
93バン	YH-00501	EK+02673			
94バン	YH-00502	EK+02674			
95バン	YH-00503	EK+02675			
96バン	YH-00504	EK+02676			
97バン	YH-00505	EK+02677			
98バン	YH-00506	EK+02678			

数

■音色一覧

弊社の音製品に内蔵されている音色の一部は、MP3再生報知器へ登録・出荷することが可能です。下記記載の音色はEHV型・EHS型に内蔵されている音色です。他の弊社製品に登録されている音色をご希望の場合はお問合せください。同じ音色名でも音程、長さ、和音などが若干異なります。

ブープ	OYH00001	お知らせ開始チャイム3	OYH00023	オクラホマミキサー	OYH00058	おおブレネリ	OYH00081
ブルル	OYH00002	お知らせ終了チャイム1	OYH00024	フニクリ・フニクラ	OYH00060	カエルの合唱	OYH00082
カンカン	OYH00003	お知らせ終了チャイム2	OYH00025	故郷	OYH00061	コンドルは飛んでいく	OYH00083
バララ	OYH00004	エリーゼのために	OYH00026	BEAUTIFUL DREAMER	OYH00062	ハンガリー舞曲第5番	OYH00084
ピーポピーポ	OYH00005	乙女の祈り	OYH00027	楽しい休日	OYH00063	ウィリアム・テル序曲	OYH00085
ピポパピポパン	OYH00006	メヌエット	OYH00028	ピポポ	OYH00064	威風堂々	OYH00086
ピロロロ	OYH00007	アニーローリー	OYH00029	ピーム音	OYH00065	グリーンズリーヴス	OYH00087
ピビピン	OYH00008	ロンドン橋	OYH00030	ハーブ音	OYH00066	一週間	OYH00088
ブルル+カンカン	OYH00009	ホルディリディア	OYH00031	ピポピ×3	OYH00067	ムーンライト・セレナーデ	OYH00089
列車通過音	OYH00010	メリーさんの羊	OYH00032	警告音	OYH00068	我は海の子	OYH00090
ピンボン	OYH00011	草競馬	OYH00033	トゥルルル	OYH00069	ENTERTAINER	OYH00091
ピビビ...	OYH00012	かっこう	OYH00034	ピロロロ	OYH00070	AMAZING GRACE	OYH00092
予兆アラーム	OYH00013	村のかじや	OYH00035	ピリリ...	OYH00071	カノン	OYH00093
緊急アラーム	OYH00014	アビニヨンの橋の上で	OYH00036	ポポビビ	OYH00072	HAPPY BIRTHDAY	OYH00094
ゆるやかな警報音	OYH00015	アマリス	OYH00038	幸せなら手をたたこう	OYH00073	HIHO	OYH00095
トンチントンチン	OYH00016	モーツァルト40番	OYH00039	猫ぶんじゃった	OYH00074	線路は続くよどこまでも	OYH00096
ピポパポー	OYH00017	静かな湖畔	OYH00040	リパブリック賛歌	OYH00075	森のくまさん	OYH00097
ピロリロ	OYH00018	山の音楽家	OYH00041	クラリネットこわしちゃった	OYH00076	シューベルトの子守唄	OYH00098
ポー	OYH00019	禁じられた遊び	OYH00042	天国と地獄	OYH00077	黄色いリボン	OYH00099
ピーローン	OYH00020	大きな古時計	OYH00044	ラデツキー行進曲	OYH00078	テキサスの黄色いバラ	OYH00100
お知らせ開始チャイム1	OYH00021	アヴェ・マリア	OYH00045	クシコスボスト	OYH00079	アルプス一万尺	OYH00101
お知らせ開始チャイム2	OYH00022	おもちゃの兵隊の観兵式	OYH00057	踊ろう楽しいポーレチケ	OYH00080	聖者が街にやってくる	OYH00102
						ロンドンデリーの歌	OYH00103

■外国語

弊社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンスは録音の都度変更される可能性があります。  
※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

工場	日本語	材料切れです。材料を補給してください。	EK+00866	日本語	まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	EK+02163
	英語	This is out of material. Please supply more material.	EK-00155	英語	The train will be arriving soon. For your safety, please stand away from the train on the platform.	EK-00170
	北京語	材料不足,请及时补給。	EK-00180	北京語	列车即将进站,为了安全请站在站台内側。	EK-00195
	韓国語	재료가 없습니다. 재료를 공급해 주십시오.	EK-00205	韓国語	지금 열차가 들어옵니다. 안전선 밖으로 한 걸음 물러나 주시기 바랍니다.	EK-00220
	日本語	非常停止しました。点検してください。	EK+01873	日本語	このトイレは、男性用は右側、女性用は左側です。	EK+03003
	英語	An emergency stop occurred. Please make an inspection.	EK-00156	英語	The toilets on the right-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the left-hand side.	EK-00171
	北京語	机械紧急停止,请立刻检查。	EK-00181	北京語	右侧为男卫生间,左侧为女卫生间。	EK-00196
	韓国語	비상 정지되었습니다. 점검해 주십시오.	EK-00206	韓国語	이 화장실은 남성용은 오른쪽, 여성용은 왼쪽입니다.	EK-00221
	日本語	加工が完了しました。	EK+00339	日本語	このトイレは、男性用は左側、女性用は右側です。	EK+03004
	英語	The process is complete.	EK-00157	英語	The toilets on the left-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the right-hand side.	EK-00172
	北京語	加工完毕。	EK-00182	北京語	左侧为男卫生间,右侧为女卫生间。	EK-00197
	韓国語	가공이 완료되었습니다.	EK-00207	韓国語	이 화장실은 남성용은 왼쪽, 여성용은 오른쪽입니다.	EK-00222
	日本語	装置が動きます。注意してください。	EK+01262	日本語	こちらは、多目的トイレです。上(うえ)のボタンを押すとドアが開きます。	EK+02981
	英語	The equipment is in operation. Please beware!	EK-00158	英語	This is a multi-function toilet. Please press the top button to open the door.	EK-00097
	北京語	设备运转请注意。	EK-00183	北京語	这是多用途洗手间,请按上面的按钮,门会自动开启。	EK-00115
	韓国語	장치가 작동됩니다. 주의하십시오.	EK-00208	韓国語	여기는 다목적화장실입니다. 위쪽 버튼을 누르면 문이 자동으로 열립니다.	EK-00135
	日本語	酸素濃度低下,避難してください。	EK+02999	日本語	下のボタンを押して、ドアを開けてください。	EK+02987
	英語	The oxygen concentration is falling! Evacuate now to safety!	EK-00159	英語	Please press the bottom button to close the door.	EK-00103
	北京語	氧气浓度低,请立刻撤离。	EK-00184	北京語	请按下面的按钮,门会自动关闭。	EK-00121
	韓国語	산소 농도 저하, 대피하십시오.	EK-00209	韓国語	아래쪽 버튼을 누르면 문이 닫힙니다.	EK-00141
日本語	ガスもれ発生,避難してください。	EK+00426	日本語	ドアは施錠されました。	EK+02991	
英語	There is a gas leak, evacuate to safety now!	EK-00160	英語	The door has been locked.	EK-00107	
北京語	煤气泄漏,请立刻撤离。	EK-00185	北京語	门已上锁。	EK-00127	
韓国語	가스 누출 발생, 대피하십시오.	EK-00210	韓国語	문이 잠겼습니다.	EK-00147	
日本語	エラーが発生しました。係員を呼んでください。	EK+03000	日本語	長時間のご利用のため、係員が安全確認にまいります。	EK+02995	
英語	An error has occurred. Please call for a supervisor.	EK-00161	英語	Staff will conduct a safety inspection for extended use.	EK-00111	
北京語	发生故障,请马上联系管理员。	EK-00186	北京語	使用时间过长,马上会有专人前来查看。	EK-00131	
韓国語	에러가 발생했습니다. 직원을 불러 주십시오.	EK-00211	韓国語	장시간 이용하고계셔서 관리인이 안전을 확인하러 오겠습니다.	EK-00151	
日本語	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	EK+01946	日本語	非常通報をしました。係員が安全確認にまいります。	EK+02997	
英語	The forklift is in operation. The forklift is in operation.	EK-00162	英語	An emergency has been reported. Staff will conduct a safety inspection.	EK-00113	
北京語	叉车行驶中请注意安全。	EK-00187	北京語	警铃已响,马上会有专人前来查看。	EK-00133	
韓国語	포크리프트가 주행 중입니다. 주의하십시오.	EK-00212	韓国語	비상벨이 울렸습니다. 관리인이 올때까지 잠시만 기다려주십시오.	EK-00153	
日本語	火災が発生しました。直ちに屋外に退出をお願いします。	EK+03001	日本語	本日のご来店ありがとうございます。	EK+02076	
英語	There is a fire! Please go to the nearest outdoor exit immediately.	EK-00163	英語	Thank you for shopping here, today.	EK-00173	
北京語	发生火灾,请立刻到室外避难。	EK-00188	北京語	感谢您今天的惠顧。	EK-00198	
韓国語	화재가 발생했습니다. 즉시 야외로 대피하십시오.	EK-00213	韓国語	오늘도 방문해 주셔서 감사합니다.	EK-00223	
日本語	運転開始します。	EK+00154	日本語	大きな地震が発生しました。	EK+03005	
英語	This can now be operated.	EK-00164	英語	A major earthquake has just occurred.	EK-00174	
北京語	开始运转。	EK-00189	北京語	发生大地震了。	EK-00199	
韓国語	운행을 시작합니다.	EK-00214	韓国語	큰 지진이 발생했습니다.	EK-00224	
日本語	まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。	EK+02151	日本語	身の周りのもので落下物から頭をまもってください。	EK+03006	
英語	We are approaching the terminal, soon. Please watch your step when exiting.	EK-00165	英語	Surrounding objects may fall, so please protect your head from falling objects.	EK-00175	
北京語	终点站马上到了,下车时请注意脚下安全。	EK-00190	北京語	请保护好头部,不要被周围掉下的物品砸伤。	EK-00200	
韓国語	곧 종점입니다. 내려실때는 잊으실 물건이 없는지 확인해 주시기 바랍니다.	EK-00215	韓国語	주변 위에서 떨어지는 물건에 주의하십시오.	EK-00225	
日本語	扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01608	日本語	中に人が入っています。助けてください。	EK+01687	
英語	Please be careful, the door is opening.	EK-00166	英語	There is a person inside. Please help!	EK-00176	
北京語	车门马上开启,请注意。	EK-00191	北京語	里面有人,请马上营救。	EK-00201	
韓国語	문이 열립니다. 주의하십시오.	EK-00216	韓国語	안에 사람이 있습니다. 도와주십시오.	EK-00226	
日本語	まもなく、バスが発車(ハッシャ)します。	EK+03002	日本語	火災が発生しました。至急避難してください。	EK+03007	
英語	The bus is leaving soon!	EK-00167	英語	There is a fire! Immediately evacuate to safety now!	EK-00177	
北京語	巴士马上出发。	EK-00192	北京語	发生火灾,请立刻撤离。	EK-00202	
韓国語	곧 버스가 출발합니다.	EK-00217	韓国語	화재가 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00227	
日本語	車が出ます。ご注意ください。	EK+00557	日本語	地震が発生しました。至急避難してください。	EK+03008	
英語	A car is exiting. Please be careful!	EK-00168	英語	There is an earthquake! Immediately evacuate to safety now!	EK-00178	
北京語	车辆靠近,请注意。	EK-00193	北京語	发生地震,请立刻撤离。	EK-00203	
韓国語	차가 출근합니다. 주의하십시오.	EK-00218	韓国語	지진이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00228	
日本語	上り列車が到着します。ご注意ください。	EK+01737	日本語	津波が発生しました。至急避難してください。	EK+03009	
英語	A train is approaching. Please be careful!	EK-00169	英語	There is a tsunami! Immediately evacuate to safety now!	EK-00179	
北京語	上行列车到站,请注意安全。	EK-00194	北京語	发生海啸,请立刻撤离。	EK-00204	
韓国語	열차가 들어옵니다. 주의하십시오.	EK-00219	韓国語	해일이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00229	

車載・交通

公共・店舗・防災・防犯・安全