

薄型スピーカー 取扱説明書

[TYPE : SPB-2E]

このたびは、ハトライト製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。保守・点検や補修などをするときには、必ず本書を読み直してください。なお、ご不明な点は最終ページに記載の技術相談窓口へお問い合わせください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
 ■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

1. 安全のために必ずお守りいただきたいこと

- 警告**
 - 配線は、必ず接続製品の電源を切っておこなってください。また、配線は間違いないように注意してください。ショートなどにより、接続製品の内部回路が焼損し、火災の原因になります。
 - スピーカーの定格を守って使用してください。接続製品の内部回路が焼損し、火災の原因になります。
 - 工事を伴う設置は、必ず専門業者へ依頼してください。火災、落下などの恐れがあります。
- 注意**
 - 仕様をこえる振動が発生する場所や、車載用途では使用しないでください。スピーカーの落下によるけがや、破損の恐れがあります。

警告及び注意事項に反したお取扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての保証はできません。また本書に記載した内容以外での使用は避けてください。


- お願い** この表示の欄は、「本機を使用するにあたって、お願いがある事項を表示している」内容です。
- お知らせ** この表示の欄は、「本機を使用するにあたって、お知らせがある事項を表示している」内容です。

- お願い**
 - 強い電波や誘導ノイズのない環境で使用してください。スピーカーからノイズがでる恐れがあります。
 - 腐食性ガスのない環境で使用してください。故障の原因となります。
 - 各部品の取付けは、推奨トルク値にておこなってください。
 - フロントカバー、オリングや取付ねじなど、作業をおこなう際に取外す部品は、なくさないように注意してください。
 - 本製品を安全重視の保安目的で使用する場合には、必ず日常点検を実施し、万一の不具合・故障発生時に対応できるシステム設計をおこなってください。

2. 型式表示



3. 各部の名称



4. 製品取付け方法


パネル取付けと、壁面取付けが可能です。フロントカバーをあげた後、それぞれの手順に従い、取付けをおこなってください。

4-1. フロントカバー開閉

製品取付けをおこなう際は、以下の手順でフロントカバーの開閉をおこなってください。


- ① フロントカバーを反時計回り方向に45°回転させてください。
※取付面に、フロントカバーの回転スペースを確保してください。
- ② 壁面取付けする際は、フロントカバーを手前へ引き、フロントカバー・取付ねじ・Oリングを取り外してください。
(3各部の名称) フロントカバー取外し図参照
- ③ 作業終了後、①〜②で取り外した部品を逆の手順で取り付けてください。
フロントカバーは、「↑UP」上となるように取り付けてください。
(取付ねじ推奨締付けトルク:0.3N・m)

- 作業終了後、フロントカバーの開閉を防止したい場合は、下図右端のように、付属品M3X6タッピンねじを使用してください。
(開閉防止用ねじ推奨締付けトルク:0.3N・m)




4-2. パネル取付け

- ① 取付面(板厚1mm〜3.5mm)に、取付穴の加工をおこなってください。
(取付穴寸法図参照)
- ② フロントカバーを回転させ、取付ねじを緩めてください。
- ③ C部後面の取付金具(A)の状態になっていることを確認し、製品を取付面の前から挿入、前面を取付面に押さえつけながら取付ねじを締め付けてください。
(推奨締付けトルク:0.3N・m)
- ④ 製品が正常に取り付けられていることを確認し、フロントカバーを元の位置に合わせてください。



4-3. 壁面取付け

- ① 取付面(板厚1mm〜3.5mm)に、取付穴の加工をおこなってください。
(取付穴寸法図参照)
- ② フロントカバーを反時計回りに45°回転させ、手前へ引き出して取り外し、取付ねじおよびOリングを取り外してください。
- ③ フロントカバーを元の位置に合わせて、製品を取付面の前から挿入し、背面から取付ねじを締め付けてください。
(推奨締付けトルク:0.3N・m)
- ④ 製品が正常に取り付けられていることを確認してください。



- 警告**
 - 配線後に取付けをおこなう場合は、必ず接続製品の電源を切っておこなってください。ショートなどにより、接続製品の内部回路が焼損し、火災の原因になります。
 - 工事を伴う設置は、必ず専門業者へ依頼してください。落下などの恐れがあります。

注意

- 取付面は、製品の重さに対する十分な強度を確保してください。また、仕様をこえる振動が発生する場所や、車載用途には使用しないでください。製品の落下によるけがや、製品破損の恐れがあります。
- 取付ねじは必ず2つを推奨トルクで取り付けてください。製品の落下によるけがや、製品破損の恐れがあります。
- スピーカーリード線に負荷をかけないでください。ショートにより、回路が故障する恐れがあります。
- フロントカバーは45°以上まわさないでください。製品破損によるけがの恐れがあります。

お願い


- 製品は凹凸のない平面に取り付けてください。製品の防水・防塵性が低下します。
- 振動が発生する場所では、取付ねじの締付けの定期点検をおこなってください。
- 高所へ設置する場合は、補修しやすい足場のあつ場所を選んでください。
- 空気孔をふさがないように設置してください。
- 取付ねじに、ねじロック等を塗布した場合、製品が破損する場合があります。

お知らせ

- 取付面の材質・厚さや、製品の再生音量により、取付面が共振し、振動音(ビビリ音)が発生する場合があります。
取付面の補強などで対策をおこなうことができます。

5. 配線方法

接続製品のスピーカー出力極性とスピーカーリード線の極性をあわせて、配線してください。
接続方法の詳細については、各接続製品の取扱説明書をご確認ください。



警告

- 配線は、必ず接続製品の電源を切っておこなってください。また、配線は間違いないように注意してください。ショートなどにより、接続製品の内部回路が焼損し、火災の原因になります。
- スピーカーの定格を守って使用してください。接続製品の内部回路が焼損し、火災の原因になります。

お願い

- ノイズ対策のため、各配線はできるだけ短くし、シールド線を使用することをおすすめします。また、高圧圧線に沿わたり、誘導ノイズを受けやすい場所に配線すると、ノイズの影響を受け、正常に音が出ない恐れがあります。


6. 故障かなと思ったら

トラブル内容	確認事項
接続製品の電源電圧を確認してください。	
音が出ない	配線が正しいか確認してください。
音が小さい	接続製品のボリュームを確認してください。 接続製品のスピーカー出力のインピーダンスを確認してください。

- 正常に取付け、操作しても動作しない場合は、最終ページに記載の技術相談窓口へお問い合わせください。

7. 仕様

機種名	SPB-2E
定格入力	2W
公称インピーダンス	8Ω ± 15% (1200Hz 1V)
出力音圧レベル	87dB(W,1m) at 1200,1500,2000,2500Hz ※パネル取付け時
使用温度範囲	-10 ~ 50℃
保護等級	パネル取付け:IP54 (正面方向取付け、フロントのみ) 壁面取付け:IP20
耐振動	70.0 m/s ² (30 Hz 前後方向、左右方向、上下方向 各2h)
質量	83 g ± 10%



- 本書に記載した警告事項・注意事項に反したお取扱いにより発生した故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容につきましては、改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証書		型式:SPB-2E型	品名:薄型スピーカー
販売店	住所/店名		
お客様	フリカ お名前	種	お買い上げ日
	ご住所 〒		年
	電話番号	()	月 日
保証期間はお買い上げ日より年間です。			

保証の内容などにつきましては、下記製品保証規定をご確認ください。
■お客様へ
 保証期間内の修理の際は、お手数ですが欄内をご記入いただき、お買い求めの販売店、または弊社にご指示ください。
■販売店様
 欄内をご記入いただき、お客様へお渡ください。

製品保証規定 [Ver.21 (2018.07.27)]

この保証規定は、お客様がお買い上げた製品に関して、株式会社ハトライト(以下、「弊社」といいます)が保証期間内に発生したことを証明する内容に基づいて記述しています。

第1条(目的)
 1. 本規定は、弊社の製品(以下、「本製品」といいます)に関する保証責任について定めるものとします。
 2. お客様が本製品の使用を開始された時点で、お客様は本規定に同意して頂いたものとし、お客様と弊社との間で本規定の効力が発生するものとします。

第2条(保証対象および保証期間)
 1. 弊社は、本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 2. 弊社は、本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 3. お客様が本製品を使用するシステム、機材、装置等への本製品の適合性はお客様自身で確認いただくものとし、弊社はそれと本製品の適合性について一切の責任を負わないものとします。

第3条(保証内容)
 1. 本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 2. 弊社は、本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 3. お客様が本製品を使用するシステム、機材、装置等への本製品の適合性はお客様自身で確認いただくものとし、弊社はそれと本製品の適合性について一切の責任を負わないものとします。

第4条(保証内容)
 1. 本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 2. 弊社は、本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 3. お客様が本製品を使用するシステム、機材、装置等への本製品の適合性はお客様自身で確認いただくものとし、弊社はそれと本製品の適合性について一切の責任を負わないものとします。

第5条(ソフトウェアの取扱い)
 1. 本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 2. 弊社は、本製品が本製品を挿入された日から1年以内(以下、「保証期間」といいます)に、「不良」といいます)の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次に定める保証責任を負うものとします。
 3. お客様が本製品を使用するシステム、機材、装置等への本製品の適合性はお客様自身で確認いただくものとし、弊社はそれと本製品の適合性について一切の責任を負わないものとします。

第6条(その他)
 1. 本製品に関する製品仕様書・取扱説明書・カタログ等の記載内容は、事前に責任なく変更する場合があります。
 2. 本製品に関する弊社の責任は、本規定をもって全てとし、弊社はこれ以外に一切の責任を負わないものとします。
 3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効に効力を生ずるものとします。お客様または第三者が本製品を海外へ輸送する場合は、本規定の適用除外されるものとします。本製品に関する全ての責任は、輸出先に帰属するものとします。
 4. 弊社は、本仕様による故障・損傷等の事由を問わず、お客様に対して本書の再発行を行わないものとします。
 5. 本書は、本書に明示した条件に基づき保証を約束するものではありません。従って、本書によって弊社およびそれ以外の事業者の責任や、お客様等の法的権利を限るものではありません。

第7条(準拠法および管轄裁判所)
 本保証は、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定の履行および解釈に関して紛争が生じたときは、本取付方法説明書を第一の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上
 株式会社ハトライト

世界中に「安心・安全・音楽」をお届けする
株式会社ハトライト JZF
www.patlite.jp
 (受付)月～金 9:00～17:00 ●技術・修理相談窓口(無料):0120-497-090
 〒1-16-10 稲田-当休棟日を除く

※ご注文・価格・納期等は、販売店または各営業所様にお問い合わせください。