

## FUJITSU Software Systemwalker Centric Manager x ネットワーク制御信号灯(NHV6-3DP-RYG) ネットワーク制御信号灯(NHB4-3-RYG)

連携手順書

富士通株式会社



© 2022 Fujitsu Limited



ネットワーク制御信号灯(NHV6-3DP-RYG)の設定	2
ネットワーク制御信号灯(NHB4-3-RYG)の設定	8
FUJITSU Software Systemwalker Centric Managerの設定	4



ネットワーク制御信号灯(NHV6-3DP-RYG) ド欄に「patlite」と入力後、ログインしま	)を起動します。ログイン画面でユーザ名欄に「patlite」 、パスワー す。
PATLITE.	Display Language: 日本語   Japanese V
Networ NHV-DE	rk Signal Tower
ユーザー名 パスワード	patlite ©

#### Webセットアップツールの初期画面が表示されます。

PATLITE.		<sup>機器名称</sup> Network Signal Tower		MAC 7	<sup>к</sup> υλ	Firmware Version 1.00	<b>命</b> [
ホーム画面							
🔾 本体設定	~	■ 重要 ■ 本製品は、最新バージョンのファーム	ウェフ	アヘのアッ	ップデートの上、ご使用いけ	ただきますようお願い	します。(当社木
💼 コマンド受信設定	~	ームページにて、最新ファームウェア	を公開	していま	E3)		
❷ 監視設定	~	本体情報					
				機種	NHV-DP		
☆ 通知設定	~		動作	電源	24V DC		
○ クラウド設定	~		本楊	時刻	2022/11/8 9:33:28	時刻を調	<u>設定する</u>
<b>乳</b> 本体操作設定	~	カリマポタン		有功	CNIMDコマンに基	C/e Hales	an dh
				有効	TRAP受信機能	.18-00182	有効
(1) 音声登録		音量 +/- ボタン		有効	SNMP対応機器監	視機能	有効
			0	無効	SNMP通知機能		有効
各 管理	~	接点入力 2	0	無効	SSHコマンド受信	【機能 🛛 🔘	無効
		接点入力 3	Θ	無効	RSHコマンド受信	■機能 ◎	無効
		接点入力 4	0	無効	HTTPコマンド受	信機能 🛛 🔘	無効
		接点出力 1	Ø	無効	ソケット通信機能	E Ø	無効
		接点出力 2	0	無効	Azure接続	0	未接続
					AWS接続	0	未接続

(Fujitsu Restricted)



DHCPを利用する場合(設定反映のためネットワーク再起動が必要です)

"本体設定"の"ネットワーク設定"画面で、設定方法として「自動設定」を選択します。また、ホスト名に「「ここのです」を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

PATLITE.		機器名称 Mac Network Signal Tower 6	C アドレス	Firmware Version	@ ₽
本体設定 > ネットワーク設定					
<b>义</b> 本体設定				キャンセル	32
機能の有効化 ネットワーク設定		IPv4			
時刻設定		設定方法	5 〇手動設定	●自動設定	
▲平說走 -		IPアドレス	L [		
コマンド受信設定	~	サブネットマスク	7.		
😡 監視設定	~	デフォルトゲートウェイ	r - [		
		DNSサーバーアドレス	0.0.0.0		
🍄 通知設定	~				
クラウド設定		IPv6			
	· ·	設定方法	⑧ 手動設定	○自動設定	
<b>多</b> 本体操作設定	~	IPv6リンクローカルアドレス	Countries and	estimation raine	Ť
		IPアドレス	κ [		¥
ロジェーを開始		プレフィックス長	£ []		
2 管理	~	デフォルトゲートウェイ			
		DNSサーバーアドレス	د [		
		<b>#7</b> 5 <b>4</b>			
		*****			

固定IPを利用する場合(設定反映のためネットワーク再起動が必要です)

"本体設定"の"ネットワーク設定"画面で、設定方法として「手動設定」を選択しIPアドレスなど必要な情報を設定します。また、ホスト名に「Immediated」」を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

PATLITE.		機器名称 MAC ア Network Signal Tower のの	ドレス Firmware Version 企 I.00 C
本体設定 > ネットワーク設定			
🔾 本体設定	$\overline{\mathbf{v}}$		キャンセル 認定
機能の有効化 ネットワーク設定		IPv4	
時刻設定		設定方法	● 手動設定 ○ 自動設定
基本設定		IPアドレス	
💼 コマンド受信設定	~	サブネットマスク	[
🔗 監視設定	~	デフォルトゲートウェイ	
		DNSサーバーアドレス	0.0.0.0
☆ 通知設定	~		
		IPv6	
		設定方法	●手動設定 ○自動設定
8 本体操作設定	~	IPv6リンクローカルアドレス	(autert - theory started)
		IPアドレス	
リアを読		プレフィックス長	
名 管理	~	デフォルトゲートウェイ	
		DNSサーバーアドレス	
		ホスト名	
		ホスト名	



"コマンド受信設定"の"SNMP設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- SNMPコマンド受信
- SNMPコマンド受信機能: 「有効」を選択 ● SNMPバージョン設定
- バージョン選択:「v1/v2c」を選択
   v1/v2c
   SETコミュニティ名:「private」を入力 GETコミュニティ名:「public」を入力

PATLITE.		<sup>機器名称</sup> Network Signal Tower	MAC P	<b>パレス</b> 1915日の1915年1月	Firmware Version 1.00	@ [→
コマンド受信設定 > SNMP設定						
<b>《</b> 本体設定	~				キャンセル	37
ᡖ コマンド受信設定		SNMPコマンド受信				
ソケット運賃設定		SNMPコマンド	受信機能	無効 🔍 有効		
RSH / SSHコマンド受傷設定 SNMP設定		SNMPバージョン設定	「二、「読む」	(Rythize) Ox	3	
❷ 監視設定	~	1000	- Part			
☆ 通知設定	~	SET I	ニティ名	private		
		GETIZI	ニティ名	public		
△ クラウド設定	~					
<b>3</b> 本体操作設定	~					1
<b>d)</b> 音声登録						4
名 管理	~					
	0					

"通知設定"の"SNMP通知設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- SNMP通知共通設定
   SNMP通知機能:「有効」を選択
   送信回数:TRAPの送信回数を入力
   共通送信TRAPコミュニティ名:「public」を入力
- SNMP通知設定 通知先アドレス:「トラップ送信先のIPアドレス」を入力 種別:「v2c - Trap」を選択

PATLITE.		機器名称 Network Signal Tower	MAC P	パトレス 19105102:115-721	Firmware Version 1.00	@ [→
递知設定 > SNMP通知設定						
<b>义</b> 本体設定	~				キャンセル	22
🛃 コマンド受信設定	~	SNMP通知共通設定				
A statut		SNMF	通知機能	無効 🔍 有効		
	~		送信回数	1		
☆ 通知設定	$\overline{\mathbf{v}}$	v1/v2c	8			
SNMP通知設定		大地达181 RAP J ミュ	-714	public		
メール通知設定 HTTP運知設定						
		SNMP通知設定				
○ クラウド設定	~	SNMP通知送信先 1				
8 本体操作設定	~	通知先	アドレス			
			種別	v2c - Trap	-	
↓) 音声登録		SNMP通知送信先 2		<u> </u>		4
名 管理	~	通知先	アドレス			
			種別	v2c - Trap	•	
		SNMP通知送信先 3				

(Fujitsu Restricted)



"監視設定"の"TRAP受信設定・基本設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- TRAP受信基本設定
  - TRAP受信機能:「有効」を選択
- SNMPバージョン設定 バージョン選択:「v1/v2c」を選択
- v1/v2c 受信TRAPコミュニティ:「public」を入力

PATLITE		機器名称 Network Signal Tower	MAC 7	ドレス 910日(1775日5-172	Firmware Version 1.00	@ [→
監視設定 > TRAP受信設定 > 基本設定						
<b>义</b> 本体設定	~				キャンセル	372
▲ コマンド受信設定	~	TRAP受信基本設定				
❷ 監視設定		TRA	P受信機能	無効 🔍 有効		
Ping監視設定 · 個別設定		SNMPパージョン設定 バーシ	ジョン選択	<b>●v1/v2c</b> ○v3		
・グループ設定 TRAP受信設定		v1/v2c 受信TRAPコミ	ミュニティ	public		
●●●校定 ・受信設定 SNMP対応機器監視設定						
<ul> <li>基本設定</li> <li>条件合数検知設定</li> <li>- 変化検知設定</li> </ul>						
接点入力設定 · 状態変化検知設定 · 条件合致検知設定						¥
☆ 通知設定	~					



"監視設定"の"TRAP受信設定・受信設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- 受信TRAPグループ設定1
   クループ名称:任意のグループ名を入力
   TRAP通知元アドレス:TRAPの通知元IPアドレスを入力
- グループ1 TRAP受信時動作設定
   SNMP通知:「無効」を選択
   その他、TRAP受信時の動作を設定

"グループ1 - TRAP受信時動作設定"はページの一番下にあります。画面スクロールなどで表示・設定してください。

PATLITE.	機器名称 MAC 7 Notwork Signal Tower	アドレス Firmware Version G E・
監視設定 > TRAP受信設定 > 受信設定	Network Signal Tower	
<b>义</b> 本体設定 🗸		キャンセル 設定
<ul> <li>コマンド受信設定             </li> </ul>	TRAP受信設定	
🛛 EHRE	グループ設定	1 *
Ping監視設定		
· 個別設定	受信TRAPグループ設定1	
・グループ設定	グループ名称	CMGR APL ERROR
TRAP安信股还 每十10中		
- 新生物定	1-1	
SNMP对应接器整視設定	TRAP通知元アドレス	La (24,81,785)
・基本設定	TRAP番号	
・条件合致横知铅定		OID:
・変化検知設定	variable-bindings1	型: integer
接点入力設定		值:
<ul> <li>状態変化検知設定</li> </ul>		OID:
·条件合致検知設定	variable-bindings2	型: integer 🗸
☆ 通知設定 ∨		值:
	1-2	
<ul> <li>クラウド設定</li> </ul>	TRAP通知元アドレス	
	TRAP番号	
パ 本体操作設定 ~	10 T T (1000 00	
DATTITE	機器名称 MAC 7	FIFUX Firmware Version
	Network Signal Tower	1.00
監視設定 > TRAP受信設定 > 受信設定		
★本体設定     ✓	109-11-1	
🔓 コマンド受信設定 🗸 🗸	variable-bindings1	型: integer 💙 值:
<ul> <li></li></ul>	variable-bindings2	OID: · integer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ping監視設定		
・個別設定		
・グループ設定		
TRAP受信股定 早十%中	グループ1 - TRAP受信時動作設定	
、受信的字	赤	点灯 🗸
SNMP对応機器監視設定	莨	変化なし
・基本設定	绿	
・条件合致検知設定		
・変化検知設定	育	
接点入力設定	É	<u> 変化なし</u>
・状態変化検知設定	音声	ワンショット再生 0 回
* 来什否以便知設定		
⑦ 通知設定 ~	首声チャンネル	cno1: フサーバターン1
-	メール送信	無効 💷 有効
<ul> <li>クラウド設定</li> <li>マ</li> </ul>	SNMP通知	無効 💷 有効
R +######	HTTPコマンド送信	無効 💴 有効
	MOTTX#/#	無効 〇画 有効
d) 音声登録	接点出力 1	変化なし V
<mark>온</mark> 管理 ~~	接点出力 2	変化なし  *

(Fujitsu Restricted)



"本体操作設定"の"クリア動作設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- クリアボタン設定
- クリアボタン:「有効」を選択 ● クリアボタン押下時通知設定
- SNMP通知:「有効」を選択 段階クリア:「一括クリア」を選択

PATLITE.		機器名称 Network Signal Tower	MAC 7	パレス	2.12		Firmware 1.00	2 Version	ŵ	[→
本体操作設定 > クリア動作設定										
🗳 本体設定	~							キャンセル	32	
🔓 コマンド受信設定	~	クリアボタン設定				-				
❷ 監視設定	~	203	アボタン	無効	🤨 有药	5				
<b>ث</b> 通知設定	~	クリアボタン押下時通知設定								
0		×-	ール送信	無効	(3)有穷	动				
○ クラワト設定	~	SN	IMP通知	無効	🔍 有刻	动				
务 本体操作設定		HTTPコマン	ンド送信	無効	3 有穷	<b>b</b>				
クリア動作物ま		МС	QTT送信	無効	○● 有分	动				
テストボタン設定		段图	皆クリア	(e) - j;	ミクリア	02₽	受階クリア			
接点出力設定				赤	無効 🔍	有劾				1
信号灯操作				黄鱼	戦 🔍	有効				-
↓ 音声登録		信号炸	コクリア	緑井	職効 🧰	有効				
-				青魚	戦	有効				
	~			8 #	無効 🔍	有効				
		SNMPクリア時通知設定								
		×-	ール送信	無効	(1) 有穷	劝				
		SN	IMP通知	無効	(1) 有3	动				
		HTTPコマン	ンド送信	無効	(1) 有3	动				
		МС	QTT送信	無効	○ 有3	动				
		RSH/SSHクリア時通知設定								

### ネットワーク制御信号灯(NHB4-3-RYG)の設定



#### Webセットアップツールの初期画面が表示されます。

PATLITE.		機器名称 Network Signal <u>Tower</u>		MAC 7	アドレス 1910日に0254日の日	Firmware Version 1.00	ł	@ [→
ホーム画面								
🔍 本体設定	~	<ul> <li>重要</li> <li>■</li> <li>重要</li> <li>本製品は、最新バージョンのファー/</li> </ul>	ウェフ	へのアッ	ノブデートの上、ご使用いた?	だきますようお願い	します。	(当社木
- コマンド受信設定	~	ームページにて、最新ファームウェア	でを公開	してい	E9)			
❷ 監視設定	~	本体情報						
			1	幾種	NHB			
🍄 通知設定	~		動作	動源	24V DC			
○ クラウド設定	~		本機	時刻	2022/11/8 9:59:29	時刻を設	定する	
<b>多</b> 本体操作設定	~							1
		クリアホタン	•	有効	SNMPコマント受信	Refié 🔹	有効	
2 管理	~			有効	CNMD时广场段影響	6345 (0)	113 XJ	
				rana -	SNMP通知機能		有効	↑
					SSHコマンド受信機	能の	無効	
					RSHコマンド受信機	1£ 0	無効	+
					HTTPコマンド受信	免距 ()	無効	
					ソケット通信機能	0	無効	
					Azure接続	0	未接続	-
					AWS接続	0	未接続	

Fujitsu Restricted

FUITSU



DHCPを利用する場合(設定反映のためネットワーク再起動が必要です)

"本体設定"の"ネットワーク設定"画面で、設定方法として「自動設定」を選択します。また、ホスト名に 「「ころ」を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

PATLITE.		<sup>機器名称</sup> Network Signal Tower	MAC	アドレス 5950-5502-56-60	Firmware Version 1.00	@ [→
本体設定 > ネットワーク設定						
🔏 本体設定	$\overline{\mathbf{v}}$				キャンセル	設定
機能の有効化 ネットワーク設定		IPv4		_	_	
時刻設定		設定方	荡法	○手動設定 ⑧自日	動設定	
基本設定		IPアドレ	ス			
コマンド受信設定	~	サブネットマス	マク	[		
❷ 監視設定	~	デフォルトゲートウェ	:1			
		DNSサーバーアドレ	~~~	0.0.0.0		
☆ 通知設定	~					
○ クラウド設定	~	IPv6				
		設定方	访法	◎手動設定 ○自	肋設定	
<b>光</b> 本体操作設定	~	IPv6リンクローカルアドレ	ベ	dunne statie.	- 4,00 mm	(4)
오 빨만		IPアドレ	ス			
	~	プレフィックス	民長			
		デフォルトゲートウェ	:1			
		DNSサーバーアドレ	ス			
		<b>ホスト名</b> ホフト	2			
		//×1	11			

#### 固定IPを利用する場合(設定反映のためネットワーク再起動が必要です)

"本体設定"の"ネットワーク設定"画面で、設定方法として「手動設定」を選択しIPアドレスなど必要な情報を設定します。また、ホスト名に「Incontinue」」を入力し、「設定」ボタンをクリックします。

PATLITE.		機器名称 Network Signal Tower	MAC	アドレス 1912年-0714-001	Firmware Version 1.00	@ [→
本体設定 > ネットワーク設定						
<b>义</b> 本体設定					キャンセル	BE
機能の有効化 ネットワーク設定		IPv4				
時刻設定		设定方	5法	●手動設定 ○自動	設定	
基本設定		IPアドレ	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			1
📑 コマンド受信設定	~	サブネットマス	マク			
▲ 監視設定     ●	~	デフォルトゲートウェ	-1			
		DNSサーバーアドレ	ス	0.0.00		
☆ 通知設定	~					
○ クラウド設定	~	IPv6				
		設定方	苏法	◎手動設定 ○自動	設定	(2)
<b>多</b> 本体操作設定	~	IPv6リンクローカルアドレ	ス		Him des	
2. 管理		IPアドレ	ス			4
		プレフィックス	長			
		デフォルトゲートウェ	:1			
		DNSサーバーアドレ	ス			]
		ホスト名				
		<b>ホスト</b>	名	(Distance)		



"コマンド受信設定"の"SNMP設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- SNMPコマンド受信
- SNMPコマンド受信機能: 「有効」を選択 ● SNMPバージョン設定
- バージョン選択:「v1/v2c」を選択
   v1/v2c
   SETコミュニティ名:「private」を入力 GETコミュニティ名:「public」を入力

PATLITE.		機器名称 Network Signal Tower	MAC	: アドレス 1392-025-025-041-005	Firmware Version 1.00	ŵ	[→
コマンド受信設定 > SNMP設定							
💐 本体設定	~				キャンセル	2	T.
🔓 コマンド受信設定		SNMPコマンド受信					
ソケット通信設定		SNMPコマン	受信機能	無効 💶 有効			
RSH / SSHコマンド受信設定 SNMP設定		SNMPパージョン設定	0 N 18240				
❷ 監視設定	~	Л-,	が強い。	@V1/V2C 0/V3			
-		v1/v2c		$\frown$			
☆ 通知設定	~	SET D R	ユニティ名	private			]
		GET I S:	ユニティ名	public			]
○ クラウド設定	~						
<b>先</b> 本体操作設定	~						
る管理	~						4

"通知設定"の"SNMP通知設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- SNMP通知共通設定
   SNMP通知機能:「有効」を選択
   送信回数:TRAPの送信回数を入力
   共通送信TRAPコミュニティ名:「public」を入力
- SNMP通知設定 通知先アドレス:「トラップ送信先のIPアドレス」を入力 種別:「v2c - Trap」を選択

PATLITE.		機器名称 Network Signal Tower	MAC PEUX	Firmware Version	@ [→
通知設定 > SNMP通知設定					
🗳 本体設定	~			キャンセル	RE
🛃 コマンド受信設定	~	SNMP通知共通設定			
❷ 監視設定	~	SNMP通 送	知機能 無効 ● 有効 信回数 1		
☆ 通知設定		<b>v1/v2c</b> 共通送信TRAPコミュニ	ディ名 public		
メール通知設定			<u> </u>		
TTTP/EARDAE		SNMP通知設定			
○ クラウド設定	~	SNMP通知送信先 1		-	
<b>多</b> 本体操作設定	~	通知先ア	FUZ [[104 61 244]	1	
			種別 v2c - Trap ,	• J	
	~	SNMP通知送信先 2	1		4
		通知先ア	FU2		
			種別 v2c - Trap	~	
		SNMP诵知送信先 3			

(Fujitsu Restricted )



"監視設定"の"TRAP受信設定・基本設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- TRAP受信基本設定
- TRAP受信機能: 「有効」を選択 ● SNMPバージョン設定
- SNMPパーション設定 バージョン選択:「v1/v2c」を選択
   v1/v2c
- 受信TRAPコミュニティ:「public」を入力

PATLITE.		<sup>機器名称</sup> Network Signal Tower	MAC アドレス	Firmware Version	@ [→
監視設定 > TRAP受信設定 > 基本設定					
🔾 本体設定	~			キャンセル	32
- コマンド受信設定	~	TRAP受信基本設定			
		TRAP受信	言機能 無効 🔍 有効		
S SHARE	Ľ	SNMPバージョン設定			
Ping監視設定		∠=<>=?\	· 編択 ● v1/v2c ①1	13	
・個別設定		/	VALUE OF ALL OF		
・グループ設定		v1/v2c			
TRAP受信設定		受信TRAPコミュニ	=== 1 public		6
• 基本設定					
・受信設定					
SNMP対応機器監視設定					
・基本設定					
・条件合致検知設定					
・変化検知設定					0
☆ 通知設定	~				4



"監視設定"の"TRAP受信設定・受信設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- 受信TRAPグループ設定1
   クループ名称:任意のグループ名を入力
   TRAP通知元アドレス:TRAPの通知元IPアドレスを入力
- グループ1 TRAP受信時動作設定
   SNMP通知:「無効」を選択
   その他、TRAP受信時の動作を設定

"グループ1 - TRAP受信時動作設定"はページの一番下にあります。画面スクロールなどで表示・設定してください。

PATLITE.		<sup>機器名称</sup> Network Signal Tower	MAC 7	パドレス 1910年1月12日	ld act	Firmware \	Version	ŵ	[→
監視設定 > TRAP受信設定 > 受信設定									
🔾 本体設定	~						キャンセル	50	ž
🖁 コマンド受信設定	~	TRAP受信設定							
❷ 監視設定		グルー:	プ設定	1	*				
Ping監視設定 ・ (限別設定 ・ グループ設定 TEAD発信的性		受信TRAPグループ設定1 グルー:	プ名称	CMGR_A	PL_ERROR	1			]
<ul> <li>基本設定</li> <li>·受信設定</li> <li>SNMP対応機器監視設定</li> </ul>		<b>1-1</b> TRAP通知元ア	ドレス		241	ru			]
・基本設定		TRA	P番号						]
<ul> <li>・条件合致検知設定</li> <li>・変化検知設定</li> </ul>		variable-bind	lings1	oid: 型:[	integer				•
☆ 通知設定	~			值:[					¥.
A 575 5765		variable-bind	lings2	oiD: 型:	integer				~
○ クラワト設定	~			值:					
<b>多</b> 本体操作設定	~	1-2		10					65

PATLITE.		Maran Network Signal Tower	MAC	Pruz		1.00	命 [→
監視設定 > TRAP受信設定 > 受信設定			-				
🗳 本体設定	~			10 (		* <b>#</b> >/5	94 <b>39</b> 2
🍰 コマンド受信設定	~	<b>1-4</b> TRAP通知元アドレ	ス				
❷ 監視設定	~	TRAP	号				
Ping監視設定 ・個別設定 ・グループ設定 TRAP受信設定 ・基本設定 ・受信設定		variable-binding variable-binding	151 152	OID:[ 型:[ 値:[ OID:[ 型:[ 値:[	integer integer		~ 
SNMP对应機器監視設定 •基本設定 •条件合致検知設定 • 实化検知設定		グループ1 - TRAP受信時動作設定	赤	点灯	~	)	(†
🍄 通知設定	~		黄	「点滅パタ	->1 ◄		¥
○ クラウド設定	~		緑青	変化なし       変化なし	, v , v		
<b>光</b> 本体操作设定	~		白	変化なし	~		
名 管理	~	フナ メールは SNMP3	ゲー 送信 風知	停止 無効 無効 ())	▼ 有効 有効	J	
		HTTPITH MQTT	送信 送信	無効 🔾 🔊	有効 有効		

(Fujitsu Restricted)



"本体操作設定"の"クリア動作設定"画面で以下の設定を行い、「設定」ボタンをクリックします。

- クリアボタン設定
- クリアボタン:「有効」を選択 ● クリアボタン押下時通知設定
  - SNMP通知:「有効」を選択 段階クリア:「一括クリア」を選択

PATLITE.		機器名称 Network Signal Tower	MAC	PFUZ	1024	di kat	Firmware 1.00	Version	命 [→
本体操作設定 > クリア動作設定									
<b>《</b> 本体設定	~							キャンセル	BE
🔓 コマンド受信設定	~	クリアボタン設定							
❷ 監視設定	~	クリア	パボタン	無効	•	有効			
☆ 通知設定	~	クリアボタン押下時通知設定							
△ クラウド設定	~	X- SN	·ル送信 MP通知	無効 無効		有効 有効			
<b>多</b> 本体操作設定		HTTPIR	- ド送信	無効		有効			
クリア動作設定		MQ	TT送信	無効	CB	有効			
テストボタン設定		段降	ロリア		括クリ	7 (	2段階クリア		
信号灯操作				赤	無効	1 有	<b></b> 朝効		1
2 管理	~			黄	無効	1 7	动		4
-		信号灯	「クリア	緑	無効	• 有	动	2	
				青	無効	• 有	「効		
				<del>白</del>	無効	<b>C</b> 4	与効		
		SNMPクリア時通知設定							

## FUJITSU Software Systemwalker Centric Managerの設定 FUITSU

Systemwalker Centric Manager からネットワーク制御信号灯(NHV6-3DP-RYG/NHB4-3-RYG)に対して、イベ ントをSNMP トラップで転送します。また、イベントが通知されたネットワーク制御信号灯(NHV6-3DP-RYG/NHB4-3-RYG)に対し、クリアボタンが押されたタイミングで、ネットワーク制御信号灯(NHV6-3DP-RYG/NHB4-3-RYG)からSystemwalker Centric Managerへ、イベントのSNMP トラップを転送します。 ※ここではNHV6-3DP-RYGに対する設定例を示します。 Systemwalker Centric Managerの管理コンソール画面を表示し、機能選択を「編集」モードにします。



ノード(NHV6-3DP-RYG)のアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。





"基本情報"として、表示名や説明等を記載し(任意) OKボタンをクリックします。

西海山	an )	三子公司计主书口	-ت <i>ي</i> تر	* 1	7471
旧市和() Guetenwa	ø⊮ ∣ Iker Centri	a∓#⊡ig¥© ic Manager	Systemwa	]    ker Anerst	ion Manager
基本情報	ネット	フーク 1	ンタフェース	監視	ポリシー
				1	
表示名:	NHV6-3DF	P-RYG			
<b>党8月</b> :	パトライ	ト 「ネットワー	-ク表示灯]		
クラスダ名	:				
ベンダー名	: NoEntry				*
	.Et.				
インノ権別	一見:				
Device					
				ک <del>و</del> the	BilRe
				追加	育切除余
				追加	削除

"ネットワーク"では、ホスト名(IPアドレス)、コンピュータ名、Rコミュニティ名、Wコミュニティ名等を記載します。

また、有効なSNMPエージェントのバージョンに「SNMPv2C」を選択し、OKボタンをクリックします。

電源制御	限率者把命举	ビデオ	アイコン	
Systemwalker Cer	ntric Manager	Systemwalker	Operation Manage	ŗ
基本情報 ネッ	トワーク イ	ンタフェース	監視ポリシー	
ホスト名:				_
コンビュータ名:				
Rコミュニティ名:	private			
コミュニティ名:	public			
T DHCP				
IT RAS				
□ RAS □ INTERNET				
□ RAS □ INTERNET MIB2 SysDesc:				
〒 RAS 「 INTERNET MIB2 SysDesc: 有効なSNMPエージェ	ントのバージョン:	SNMPv2C		¥
〒 RAS 「 INTERNET MIB2 SysDesc: 有効なSNMPエージェ SNMPv3の設定:	 ントのバージョン:	SNMPv2C	詳細	-
□ RAS □ INTERNET MIB2 SysDesc: 有効なSNMPエージェ SNMPv3の設定:	ントのバージョン:	SNMPv2C	- □ □ □ 	*
〒 RAS 「 INTERNET MIB2 SysDesc: 有効なSNMPエージェ SNMPv3の設定:	  ントのバージョン:	SNMPv2C	唐羊永园。。。	¥
□ RAS □ INTERNET MIB2 SysDesc: 有効なSNMPエージェ SNMPv3の設定:	ントのバージョン:	SNMPv2C	==	*



電源制 Systemwa 本情報	御   alker Centric   ネットワー	詳細情報 Manager -ク インパ	ビデオ Svstemmelker 0; タフェース	アイコン peration Manager 監視ポリシー
表 業務 *	5 ホスト名	IPアドレス	サブネットマ	インタフェー.
				<u>}</u>

"インターフェース設定"で、「IPv4」を選択し、IPアドレス、サブネットマスク、ホスト名(IPアドレスでも可)を入力し、OKボタンをクリックします。

ネットワークアドレス・		
IPアドレス: サブネットマスク		
C IPv6		
IPアドレス: プレフィックス長		
ホスト名:	- IS HELP-RITE	
インタフェース名:		
▶ 代表インタフェース	こする	
☞ 業務インタフェース	こする	
	OK キャンセル	ヘルプ(H)

(Fujitsu Restricted)



Systemwalker Centric Manager の管理画面からイベントの自動アクション/SNMPトラップを設定します。 イベント発生時にSNMPトラップを発行するため、"イベント"メニューの"イベント定義/アクション定義"の"イベ ントの特定"でホスト名を選択した後、"通知/実行アクション"を選択します。

「ベントの特定 メッセージ」	監視アクション 通知/実行アクション	
メッセージを特定する条件を	設定します	
<ul><li>ハスト名の行足(3)</li><li>C 特定しない</li></ul>		
· #21-8	0100739	
C 89274		
○ 全ての他システム		
メッセージテキストの特定(	(T)	
エラー種別、ラベル、テキ	Fストに分割せずにメッセージを特定します。	
(● 行走しない		-
C メッセージ		
	·	
	2	
	<u>'</u>	
	,	詳細設定(D)

#### "詳細設定"を選択します。

ベントの特定	セージ監視アク	ション 通知/実	行アクション			
ー メールによる	通知を行う(M)	-			11	
アドレス:					<u>×</u>	
「 アプリケーシ	ョンを起動する(	P)				
起動ファイル: (パラメタを含む	<sub>3)</sub>				-	
「 音声による」	風知を行う(U)					
通知先:					T	
				r	詳細設定(D)	

(Fujitsu Restricted)

# FUĴĨTSU

"アクション定義(詳細)"で、「SNMPトラップを発行する」のチェックボックスを選択し、ホスト名を入力します。 また、「メッセージをトラップで送信する」のチェックボックスを選択しOKボタンをクリックします。

アクション定義(詳細)[1: Administrator]	×
メール         アプリケーション起動         音声通知         ショートメール           ポップアップ         イベントログ出力         リモートコマンド         SNMPトラップ	1
■ NMPトラップを発行する(I) 定義詳細(E) 一定表詳細(E)	
<ul> <li>○ 上位優先</li> <li>○ 常時実行</li> </ul>	
トラッフ送信先(S) コミュニティ名:	
市スト名:	
- メッセージ( <u>M</u> ) メッセージ:	
▼ 、ツゼージをトラツノ ()送信する(上)	
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ(H	)

