音声合成 シグナルボイス® メッセージライブラリ

Message Library

MP3 メッセージ 無料 ダウンロードサービス

ご利用には、**パトライト Web メンバー登録**

・メッセージライブラリ記載の日本語メッセージ・メロディ音・アラーム音の無料ダウンロード

メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、録音料は無料となります。
- メッセージはすべて女性の声です。(男性アナウンサの場合は別途録音費用が必要となります。)
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- メッセージライブラリーのメッセージNo.は、現在のアナウンサのNo.です。2011年9月12日以前に録音されたアナウンサの音声データが、ご必要の場合は旧アナウンサでご指定ください。

記号	メッセージ内容	
＊無し	4秒	4秒まで
＊付き	8秒	4.1秒～8.0秒

記号	メッセージ内容	
♪	4秒	ピンポン音を含めて4秒まで
＊♪	8秒	ピンポン音を含めて4.1秒～8.0秒

ご注文方法

- ライブラリの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、＊・♪記号のあるものはその記号も記入してください。メッセージNo.は旧アナウンサの指定がない限り、新アナウンサのNo.を記入してください。
- チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
- チャンネル指示がない1メッセージのご注文は、1チャンネルに登録されます。
- お客様側で録音されたCD、MDをご支給されますと、無料でそのままコピー録音もいたします。

  【注意】・マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)
  ・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。
  ・メッセージリストも添付してください。
  ・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。
- 電子音報知器の当社オリジナルチャイム音/メロディ音もメッセージとして無料で登録できます。

■特別なメッセージの場合（別途費用が必要）

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注にて録音制作いたします。(別途費用が必要です。)
  (機種によってはボイス工房（P.114参照）もご利用いただけます。)
- 外国語メッセージの録音もいたします。（別途録音費用が必要となります。）
- ご注文は文書にてお願いいたします。２通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。メッセージの区切りで１言あける場合は、句読点をはっきり付けてください。

  〔例〕 ７(ナナ)号、色替(イロガ)えを確認してください。

- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音見本とメッセージを記入した文書を一緒に送付後、ご指示下さい。
  【注意】分割したメッセージを組み合わせて1つの文章をメッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。
- 新規の録音料金につきましては、アナウンサにより料金が異なります。

工場

		メッセージ内容	No.
あ		アークが異常です。	EK+00001
	♪	アームが回転します。	EK+00002
	♪	アームが下降します。	EK+00003
	♪	アッセンブリーライン異常です。	EK+00011
	♪	アッセンブリーラインドラブルです。	EK+00012
		圧着機、異常です。	EK+00013
	♪	厚み異常です。	EK+00014
		圧力異常です。	EK+00015
	♪	圧力が異常です。	EK+00016
	♪	圧力が上昇しました。	EK+00017
	♪	圧力が低下しました。	EK+00018
		圧力注入異常です。点検してください。	EK+00019
		圧力調整をしてください。	EK+00020
	♪	油切れです。	EK+00030
	*	安全を確かめて、下降ボタンを押してください。	EK+00038
		安全確認をしっかりやりましょう。	EK+00039
	♪	安全確認時間です。	EK+00040
		安全確認ボタンを押してください。	EK+00041
		安全システムが異常です。	EK+00042
	♪	安全装置を点検してください。	EK+00045
		安全装置が作動しました。	EK+00046
		安全装置作動、確認してください。	EK+00047
		安全装置作動中です。	EK+00048
	♪	安全装置の確認をしてください。	EK+00049
		安全停止です。	EK+00050
		安全のためにヘルメットを着用しましょう。	EK+00054
	♪	安全バーが動きます。	EK+00055
		安全ロック解除されました。	EK+00059
		安全ロックされました。	EK+00060
い	♪	移載を始めます。	EK+00070
	♪	移載が終わりました。	EK+00071
	♪	移載中です。	EK+00072
		異常。	EK+00073
	♪	異常解除してください。	EK+00074
	♪	異常箇所を点検してください。	EK+00075
		異常が解除されました。再開してください。	EK+00076
	♪	異常が発生しました。	EK+00077
		異常が発生しました。点検してください。	EK+00078
		異常高温です。点検してください。	EK+00079
		異常通報を受信しました。至急確認してください。	EK+00080
		異常低温です。点検してください。	EK+00081
		異常停止中。	EK+00082
		異常停止です。	EK+00083
	♪	異常です。	EK+00084
		異常です。係員来てください。	EK+00085
		異常です。係に連絡してください。	EK+00086
		異常です。金型内点検してください。	EK+00087
		異常です。点検してください。	EK+00088
	♪	異常発生。	EK+00089
	♪	異常発生、確認願います。	EK+00090
	* ♪	異常発生しました。内容確認してください。	EK+00091
	♪	異常発生、ただちに外へ出てください。	EK+00092
		異常発生、担当者にすぐ連絡せよ。	EK+00093
		異常発生、内容確認してください。	EK+00094
		異常品です。	EK+00095
		異常モニタを見てください。	EK+00096
		位置を直してください。	EK+00097
		一時停止しました。	EK+00098
		異品です。	EK+00105
		異物検査スイッチを入れてください。	EK+00106
		入り口(グチ)異常です。	EK+00114
		色替(イロガ)えを確認してください。	EK+00115
		色、切替(カ)えです。	EK+00116
	♪	色付(ヅ)け完了です。	EK+00117
		インク不足です。補充してください。	EK+00118
		インサート供給異常です。	EK+00119
		インサート供給してください。	EK+00120
		印字装置を非常停止しました。	EK+00121
		印字装置の自動運転を開始します。	EK+00122
		印字装置の自動運転を停止します。	EK+00123
	♪	員数不足です。	EK+00124
		インプットミスです。動作しません。	EK+00128
		インプットミスです。もう一度確かめてください。	EK+00129
う	♪	ウェイトオーバーです。	EK+00133
	♪	ウォッシャー液注入完了です。	EK+00137
	♪	受け入れお願いします。	EK+00138
		受け入れが停止中です。	EK+00139
		受け入れ停止中です。	EK+00140
	♪	後ろライン停止しています。	EK+00143
	♪	淡(ウス)いです。注意してください。	EK+00144
	♪	打ち込み異常です。	EK+00146
		打ち込み中です。	EK+00147
		打ち抜き機が異常です。	EK+00148
		打ち抜きトラブル。	EK+00149
		上型(ウワガタ)温度異常です。	EK+00150
		上型交換中です。	EK+00151
	♪	運転を開始します。	EK+00152
	♪	運転を停止します。	EK+00153
	♪	運転開始します。	EK+00154
		運転してください。	EK+00155
		運転しました。	EK+00156
		運転します。	EK+00157
		運転します。注意してください。	EK+00158
		運転します。付近の人は注意してください。	EK+00159
		運転終了。	EK+00160
		運転終了しました。	EK+00161
		運転準備完了です。	EK+00162
		運転スタートボタンを押してください。	EK+00163
	♪	運転中ご注意ください。	EK+00164
	♪	運転ボタンを押してください。	EK+00165
え		エアー圧異常です。	EK+00166
		エアー圧が下がりました。	EK+00167
		エアー圧低下。	EK+00168
		エアー圧力異常です。	EK+00169
	♪	エアー圧力が上がりました。	EK+00170
	♪	エアー圧力が下がりました。	EK+00171
	♪	エアー圧力が上昇しました。	EK+00172
	♪	エアー圧力が低下しました。	EK+00173
		エアーもれの確認をしてください。	EK+00174
		液があふれます。	EK+00176
		液がありません。	EK+00177
		液がもれています。	EK+00178
		液供給中です。	EK+00179
		液の温度が異常です。	EK+00180
		液面異常。	EK+00181
		液面が上がりました。	EK+00182
	♪	液面が下降しました。	EK+00183
		液面が下がりました。	EK+00184
	♪	液面が上昇しました。	EK+00185
		液面低下。	EK+00186
		液もれです。すぐ点検してください。	EK+00187
	♪	液もれです。点検してください。	EK+00188
		液量が異常です。	EK+00189
		エラーが発生しました。	EK+00193
お	♪	オイル圧力が異常です。	EK+00211
	♪	オイルを補給してください。	EK+00212
	♪	オイルが異常です。	EK+00213
	♪	オイルが不足しています。	EK+00214
		オイル切れです。補給してください。	EK+00215
		オイル交換の時間です。	EK+00216
		オイル注入完了です。ガンを抜いてください。	EK+00217
		オイルポンプが故障です。	EK+00218
		オイル流出。	EK+00219
		オイル量異常です。	EK+00220
		オイル量をチェックしてください。	EK+00221
		送り異常。	EK+00234
		送り停止。	EK+00235
		押出機(オシダシキ)が移動します。ご注意ください。	EK+00242
		押出機が停止しました。確認してください。	EK+00243
		押出機が止まりました。	EK+00244
	♪	音不良です。	EK+00256
	♪	折り曲げ不足です。	EK+00272
		降ろしエラーです。	EK+00273
		降ろし処理完了しました。	EK+00274
		降ろしました。	EK+00275
	♪	温調装置が異常です。	EK+00277
		温度異常。	EK+00278
	♪	温度、異常です。	EK+00279
		温度、異常です。点検してください。	EK+00280
お	♪	温度を確認してください。	EK+00281
		温度確認スイッチを押してください。	EK+00282
	♪	温度が上がりました。	EK+00283
	♪	温度が異常です。	EK+00284
	♪	温度が下がりました。	EK+00285
		温度が上昇します。扉を閉めてください。	EK+00286
	♪	温度計が異常です。	EK+00287
		温度時間設定ミスです。	EK+00288
	♪	温度設定をしてください。	EK+00289
		温度設定ミスです。	EK+00290
		温度チャートを確認してください。OKです。	EK+00291
か		カートを定位置までセットしてください。	EK+00293
		カート下降ボタンを押してください。	EK+00294
	♪	カートが通ります。ご注意ください。	EK+00295
		カート上昇ボタンを押してください。	EK+00296
		カートリッジを交換してください。	EK+00297
		カートンを補給してください。	EK+00298
		カートンを補充してください。	EK+00299
		カートンの取り出しミスです。	EK+00300
		カード異常です。	EK+00301
		回転灯のランプが切れています。交換してください。	EK+00320
	♪	カウンターが異常です。	EK+00321
		カウンターが入っていません。	EK+00322
	♪	加温完了です。	EK+00323
		確認ボタンを押してください。	EK+00333
	♪	撹拌(カクハン)異常です。	EK+00334
	♪	撹拌が完了しました。	EK+00335
		撹拌機運転中です。ご注意ください。	EK+00336
		撹拌終了しました。	EK+00337
	♪	欠け発生です。	EK+00338
	♪	加工が完了しました。	EK+00339
		加工機トラブル発生。点検してください。	EK+00340
	♪	下降します。	EK+00341
	♪	加工不良です。	EK+00342
		下降ボタンを押してください。	EK+00343
	♪	荷重オーバーです。	EK+00353
	♪	カセットを交換してください。	EK+00354
	♪	型が開いています。	EK+00356
		型の中へ手を入れると危険です。	EK+00357
		カッター停止です。	EK+00358
		カッター動作します。	EK+00359
	♪	過電流です。ご注意ください。	EK+00360
	♪	過電流です。点検してください。	EK+00361
		金型(カナガタ)をはずしてください。	EK+00362
		金型温度異常。	EK+00363
		金型温度、調整中です。	EK+00364
		金型が固定されていません。	EK+00365
		金型交換終わりました。	EK+00366
		金型清掃してください。	EK+00367
		金型の交換が完了いたしました。	EK+00368
		金型搬出完了しました。	EK+00369
		金型搬出します。ご注意ください。	EK+00370
		金型搬入完了しました。	EK+00371
		金型搬入します。ご注意ください。	EK+00372
		加熱異常です。	EK+00373
	♪	加熱装置が不良です。	EK+00374
	*	可燃性ガスもれ発生、爆発の危険があります。すぐ、外へ逃げてください。	EK+00375
		カバーを閉じてください。	EK+00376
		カバーがあいています。	EK+00377
		カバーが閉まります。ご注意ください。	EK+00378
		カバーが閉まります。注意してください。	EK+00379
		カバーが開きます。注意してください。	EK+00380
		過負荷です。	EK+00381
	♪	紙送りをお調べください。	EK+00383
		紙が切れました。	EK+00384
	♪	通い箱を、置いてください。	EK+00385
		空パレットを供給してください。	EK+00386
		空パレットを取り出してください。	EK+00387
		完成品でワーク満ばいです。	EK+00390
	♪	乾燥機が異常です。	EK+00391
		乾燥機内を確認してください。	EK+00392
		乾燥機用送風機が故障です。	EK+00393
		乾燥工程異常です。	EK+00394

		メッセージ内容	No.
か		乾燥コンベアー不良。	EK+00395
		乾燥終了しました。	EK+00396
		乾燥設備が故障です。	EK+00397
		乾燥ラインが異常です。	EK+00399
		乾燥炉異常です。	EK+00400
	♪	完了ボタンを押してください。	EK+00405
		外装ライン、異常です。	EK+00407
		外面塗装機の異常です。	EK+00408
		ガス圧が低下しました。	EK+00409
	♪	ガス圧力異常です。	EK+00410
		ガス圧力が不足です。	EK+00411
		ガス異常。	EK+00412
		ガスが切れます。ボンベを交換してください。	EK+00413
		ガスがもれています。	EK+00414
		ガスがもれました。	EK+00415
	♪	ガス検知機を点検してください。	EK+00416
	♪	ガス検知システム故障です。点検してください。	EK+00417
		ガス濃度異常。	EK+00418
	♪	ガス濃度異常です。	EK+00419
		ガスもれ箇所を調べてください。	EK+00421
		ガスもれ注意。	EK+00422
	♪	ガスもれです。換気をしてください。	EK+00423
		ガスもれです。換気してください。	EK+00424
		ガスもれ発生、点検してください。	EK+00425
		ガスもれ発生、避難してください。	EK+00426
		ガソリンもれ発生。	EK+00431
き		機械異常です。	EK+00439
	＊ ♪	機械運転中です。無断で立ち入らないでください。	EK+00440
	＊	機械を運転します。機械の近くに誰もいないことを確認してください。	EK+00441
	♪	機械を点検してください。	EK+00442
		機械が動きます。	EK+00443
		機械が回ります。	EK+00444
		機械系統が故障です。	EK+00445
	♪	規格外です。	EK+00446
	＊ ♪	危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。	EK+00457
		機種選択をしてください。	EK+00462
		機種の切り換えをしてください。	EK+00463
	♪	キズ発生です。	EK+00464
	♪	キズ不良です。	EK+00465
		起動完了しました。	EK+00466
	♪	起動完了です。	EK+00467
		起動します。	EK+00468
		起動準備完了。	EK+00469
		キャリアが動きます。ご注意ください。	EK+00472
		キャリアが故障しました。点検してください。	EK+00473
		キャリアが走行中です。ご注意ください。	EK+00474
		キャリアトラブル発生。	EK+00475
		給水異常。	EK+00483
		給水してください。	EK+00484
	♪	給水設備故障です。	EK+00485
		給水バルブを確認してください。	EK+00486
		吸着異常です。チェックしてください。	EK+00487
		吸着異常発生しました。	EK+00488
		吸着不良です。点検してください。	EK+00489
	♪	吸着ミスにより機械を停止します。	EK+00490
	♪	急停止が作動しました。	EK+00491
	♪	供給異常です。	EK+00496
		供給異常です。チェックしてください。	EK+00497
		供給数変更ありません。	EK+00498
		供給数変更しました。	EK+00499
		供給装置異常です。	EK+00500
		供給装置作動中です。	EK+00501
	♪	供給トラブルです。	EK+00502
		強制排出中です。	EK+00503
		キリが折れました。交換してください。	EK+00509
	♪	キリが摩耗しました。	EK+00510
		緊急事態です。手動ブレーキを引いてください。	EK+00515
		緊急事態です。直結ブレーキを引いてください。	EK+00516
		緊急停止。	EK+00525
		緊急停止が発生しました。	EK+00526
	♪	緊急停止しました。	EK+00527
		緊急停止中です。	EK+00528
		金属を検出しました。	EK+00529
	♪	金属を検知しました。	EK+00530
		金属温度、低下しています。	EK+00531
		逆転します。	EK+00532
く		クーラー異常です。	EK+00533
	♪	クーリングタワーが異常です。	EK+00534
	♪	空気圧が上昇しました。	EK+00535
	♪	空気圧が低下しました。	EK+00536
		空気圧低下。	EK+00537
		空調機異常です。点検してください。	EK+00538
	♪	組立完了しました。	EK+00542
		組立作業終了です。	EK+00543
	＊ ♪	組付け異常です。チェックしてください。	EK+00544
	♪	クラック発生です。	EK+00545
		クランプ開始します。	EK+00546
	♪	クランプが異常です。	EK+00547
		クランプが開始します。ご注意ください。	EK+00548
		クランプします。	EK+00549
	♪	クレーンが移動します。	EK+00564
		クレーンが移動します。ご注意ください。	EK+00565
	♪	クレーンが動きます。	EK+00566
	♪	クレーンが動きます。ご注意ください。	EK+00567
	♪	クレーンが起動します。	EK+00568
	♪	クレーンが下がってきます。	EK+00569
		クレーンが走行中です。ご注意ください。	EK+00570
	♪	クレーンが近づいてきます。ご注意ください。	EK+00571
		クレーンが、近づきます。	EK+00572
		クレーン作業中は入らないでください。	EK+00573
	＊	クレーン自動運転中です。運転範囲に入らないでください。	EK+00574
		クレーン接近中。	EK+00575
		クレーン走行します。ご注意ください。	EK+00576
	♪	クレーンつりに注意。	EK+00577
		クレーン動作中です。	EK+00578
	♪	クレーン負荷バランス異常です。	EK+00579
		グリス拭き取ってください。	EK+00580
		グリス量をチェックしてください。	EK+00581
け		ケース異常。	EK+00582
		ケースいっぱいになりました。	EK+00583
		ケースが落下しました。	EK+00584
		ケースの成形ミスです。	EK+00585
		ケースの取り出しミスです。	EK+00586
		ケースの不足です。	EK+00587
	＊ ♪	ケース不足です。補充してください。	EK+00588
	♪	計器が異常です。	EK+00589
		警報が出ました。点検してください。	EK+00595
	♪	警報が発生しました。	EK+00596
	♪	警報ボタンを押してください。	EK+00597
		計量異常。	EK+00599
	♪	計量異常です。	EK+00600
		計量開始ボタンを押してください。	EK+00601
		計量が完了しました。	EK+00602
		計量完了です。	EK+00603
		計量器が異常です。	EK+00604
		計量してください。	EK+00605
		計量タンクが満ぱいです。	EK+00606
		計量できません。	EK+00607
		けずり機が異常です。	EK+00608
	♪	欠陥が発生しました。	EK+00610
		結束（ケッソク）を非常停止しました。	EK+00611
		結束の自動運転を開始します。	EK+00612
		結束の自動運転を停止します。	EK+00613
	♪	結束不良です。	EK+00614
		欠品確認してください。	EK+00615
		欠品です。	EK+00616
	♪	検査完了しました。	EK+00617
		検査機異常です。	EK+00618
	♪	検査機を点検してください。	EK+00619
		検査工程異常です。	EK+00620
	♪	検査終了しました。	EK+00621
	♪	検品してください。	EK+00622
		検問中です。ご協力願います。	EK+00623
		検問中です。徐行してください。	EK+00624
こ		検問中です。停止してください。	EK+00625
		ゲートを閉めてください。	EK+00626
	♪	ゲートが上がります。	EK+00627
	＊ ♪	ゲートが動きます。ご注意ください。	EK+00628
		ゲートが降りています。	EK+00629
	♪	ゲートが下がります。	EK+00630
	♪	ゲートが閉まります。	EK+00631
	＊ ♪	ゲートが閉まります。ご注意ください。	EK+00632
		ゲートが開（ヒラ）いております。走行危険です。	EK+00633
	♪	ゲートが開きます。	EK+00634
	＊ ♪	ゲートが開きます。ご注意ください。	EK+00635
		ゲートから水がでます。急いで避難してください。	EK+00636
	♪	原液を点検してください。	EK+00638
		現在の加工数を記入してください。	EK+00642
	♪	現在の時刻を記録してください。	EK+00643
	♪	原点に復帰します。	EK+00644
	♪	原点に戻ります。ご注意ください。	EK+00645
	♪	原点復帰してください。	EK+00646
		原点復帰スイッチを押してください。	EK+00647
		現場異常発生。	EK+00648
	＊ ♪	現場では指呼（シコ）点検を励行しましょう。	EK+00649
		現場に行って確認してください。	EK+00650
		現品表をはってください。	EK+00651
	♪	原料オーバーです。	EK+00652
		原料を落としてください。	EK+00653
		原料を落とします。	EK+00654
	♪	原料を点検してください。	EK+00655
		原料を投入してください。	EK+00656
		原料が切れます。注意してください。	EK+00657
	♪	原料がつまりました。	EK+00658
	♪	原料が無くなりました。	EK+00659
		原料切れです。	EK+00660
		原料投入願います。	EK+00661
	♪	原料不足です。	EK+00662
	♪	濃（コ）いです。注意してください。	EK+00666
		高圧電源異常です。	EK+00667
		交換周期がきました。	EK+00670
		交換中です。	EK+00671
	♪	工具を交換してください。	EK+00672
		工具はその日の内に必ず返却してください。	EK+00673
		工具は元の位置に返却ください。	EK+00674
		工程終了しました。	EK+00682
		工程終了します。	EK+00683
		工程終了です。	EK+00684
		高電圧が発生します。近づかないでください。	EK+00685
		高電圧試験中です。立ち入らないでください。	EK+00686
		高電圧試験中です。近寄らないでください。	EK+00687
	♪	高電圧充電中です。	EK+00688
	♪	高電圧通電中です。ご注意ください。	EK+00689
		高電圧通電中です。立ち入らないでください。	EK+00690
		高電圧範囲です。立入らないでください。	EK+00691
		構内では指定速度を順守してください。	EK+00693
	♪	ここは酸欠区域です。	EK+00696
	＊ ♪	故障が発生しました。点検してください。	EK+00700
	♪	故障です。	EK+00701
		故障発生。	EK+00702
		庫内温度が上昇しています。	EK+00704
		庫内の電灯を消してください。	EK+00705
	＊	これより先、機械警備作動中。立ち入りをご遠慮ください。	EK+00722
		コンテナを供給してください。	EK+00727
		コンテナを交換してください。	EK+00728
	♪	コンテナをセットしてください。	EK+00729
	♪	コンテナを追加してください。	EK+00730
		コンテナを取り出してください。	EK+00731
		コンテナが接近します。注意してください。	EK+00732
	♪	コンテナが出ます。注意してください。	EK+00733
		コンテナ供給部トラブルです。	EK+00734
		コンテナ出し、開始してください。	EK+00735
		コンテナトラブル発生。点検してください。	EK+00736
		コンテナ排出部トラブルです。	EK+00737
	♪	コンプレッサー圧力低下。	EK+00742
		コンプレッサー異常です。点検してください。	EK+00743
		コンプレッサーエアー圧力が不足です。	EK+00744
	♪	コンプレッサーが異常です。	EK+00745
		コンプレッサー故障です。	EK+00746

さ

		メッセージ内容	No.
		コンベア異常です。	EK+00747
		コンベア異常です。点検してください。	EK+00748
		コンベア移動中です。	EK+00749
		コンベアが異常です。	EK+00750
	♪	コンベアが動きます。	EK+00751
	♪	コンベアが動きます。注意してください。	EK+00752
	♪	コンベアが起動します。	EK+00753
*	♪	コンベアが起動します。ご注意ください。	EK+00754
		コンベアが停止しました。	EK+00755
	♪	コンベアが止まります。	EK+00756
		コンベア起動します。	EK+00757
		コンベアの運転ボタンを押してください。	EK+00758
	♪	コンベアの故障です。	EK+00759
		コンベアは、自動停止します。	EK+00760
		コンベア満ぱいです。点検してください。	EK+00761
	♪	コンベアライン異常です。	EK+00762
	♪	コンベアラインが動きます。	EK+00763
		コンベアライン故障です。	EK+00764
	♪	コンベアライン起動します。	EK+00765
	♪	コンベアライントラブルです。	EK+00766
		コンベアライン非常停止です。	EK+00767
		梱包異常です。	EK+00768
	♪	梱包箱を搬出してください。	EK+00769
	♪	梱包箱を搬入してください。	EK+00770
	♪	梱包箱が搬出されていません	EK+00771
	♪	梱包箱が搬入されていません。	EK+00772
		誤操作です。	EK+00791
	♪	サーマル異常です。点検してください。	EK+00797
		サーマルを点検してください。	EK+00798
		サーマルを復帰させてください。	EK+00799
		サイクル異常です。点検してください。	EK+00800
		サイクルオーバー。	EK+00801
		サイクルオーバーです。点検してください。	EK+00802
	♪	サイクル時間オーバー。	EK+00803
	♪	サイクルタイムオーバーです。	EK+00804
		サイクル停止しました。	EK+00805
		サイクル停止です。	EK+00806
		再検査してください。	EK+00807
		作業遅れです。	EK+00818
	♪	作業を始めてください。	EK+00819
	♪	作業開始します。	EK+00820
		作業完了です。	EK+00821
	♪	作業がおくれています。	EK+00822
	♪	作業が完了しました。	EK+00823
	♪	作業が終了しました。	EK+00824
		作業コンベア過負荷停止です。	EK+00825
		作業者は安全な場所に移動してください。	EK+00826
	♪	作業者へ連絡してください。	EK+00827
		作業終了します。	EK+00828
		作業終了時間です。	EK+00829
		作業台が降ります。ご注意ください。	EK+00830
		作業台がさがります。ご注意ください。	EK+00831
	♪	作業半径内に入らないでください。	EK+00832
*	♪	作業不良が起きました。コンベアが止まります。	EK+00833
		サブ組立ライン起動します。注意してください。	EK+00835
		サブコンベアー満ぱいです。	EK+00836
	♪	サブラインが異常です。	EK+00837
	♪	左右、足元にご注意ください。	EK+00838
		左右を確認しましょう。	EK+00839
		左右の安全を確認してから渡りましょう。	EK+00840
		左右の安全を確認してください。	EK+00841
		サンケツ発生避難してください。	EK+00842
	♪	酸素圧力が低下しました。	EK+00847
	♪	酸素、異常です。	EK+00848
	♪	サンプルを取ってください。	EK+00850
	♪	材料位置が異常です。	EK+00851
	♪	材料を投入してください。	EK+00852
	♪	材料を投入します。	EK+00853
*	♪	材料をホッパーに投入してください。	EK+00854
		材料がありません。	EK+00855
		材料がありません。チェックしてください。	EK+00856
		材料が切れます。注意してください。	EK+00857
		材料が通過します。ご注意ください。	EK+00858
	♪	材料がつまりました。	EK+00859

し

		メッセージ内容	No.
		材料が到着しました。	EK+00860
		材料がひっかかりました。位置を直してください。	EK+00861
		材料が不足しています。補給してください。	EK+00862
		材料供給装置異常です。	EK+00863
		材料切れ。	EK+00864
	♪	材料切れです。	EK+00865
		材料切れです。材料を補給してください。	EK+00866
		材料詰まりが発生しました。	EK+00867
		材料投入装置異常です。	EK+00868
	♪	シーケンサー異常です。	EK+00870
		シーケンサーが異常です。	EK+00871
		シートを供給してください。	EK+00872
	♪	シートを強制排出します。	EK+00873
		シートを準備してください。	EK+00874
		シートがありません。	EK+00875
	♪	シートが浮いています。	EK+00876
		シートが切れました。	EK+00877
	♪	シート供給機、異常です。	EK+00878
		シート到着。	EK+00879
		シート取り出しミス。	EK+00880
	♪	シート排出不良です。	EK+00881
		シート排出不良です。点検してください。	EK+00882
	♪	シートベルトを締めてください。	EK+00883
		シート補給してください。	EK+00884
		シール不良です。	EK+00885
		識別シールを確認してください。	EK+00886
		始業点検をしてください。	EK+00888
		始業点検してください。	EK+00889
		試験を開始します。	EK+00890
		試験を終了しました。	EK+00891
		試験を中止しました。	EK+00892
	♪	試験終りました。	EK+00893
		試験終了しました。	EK+00894
		試験中です。ドアを開けないでください。	EK+00895
*	♪	資材不足です。すぐ補給してください。	EK+00896
		システム異常です。	EK+00897
		下型(シタガタ)温度異常です。	EK+00898
		下型交換中です。	EK+00899
	♪	湿度異常です。	EK+00904
		始動中です。	EK+00907
		絞りロール異常です。	EK+00912
		締付け確認してください。	EK+00913
	♪	締付け不良です。	EK+00914
	♪	射出圧異常。	EK+00917
	♪	射出圧異常です。	EK+00918
		シャッターを閉めてください。	EK+00921
*	♪	シャッターを閉じますので、確認してください。	EK+00922
	♪	シャッターが上がっていません。ご注意ください。	EK+00923
		シャッターが閉まります。ご注意ください。	EK+00924
		シャッターが昇降中です。ご注意ください。	EK+00925
	♪	シャッターが閉じます。	EK+00926
	♪	シャッターが開きます。ご注意ください。	EK+00927
		シャッター昇降中です。ご注意ください。	EK+00928
		シャッタートラブル。	EK+00929
		シャッター開(ヒラ)いています。ご注意ください。	EK+00930
		終業点検してください。	EK+00940
		集じん機異常。	EK+00941
		集じん機を運転します。ご注意ください。	EK+00942
	♪	集じん機が異常です。	EK+00943
	♪	手動運転中です。	EK+00952
	♪	手動操作に切り換えてください。	EK+00953
	♪	手動に切り換えてください。	EK+00954
	♪	省エネ停止中です。	EK+00955
	♪	仕様違い発生です。	EK+00960
		ショット数を確認してください。	EK+00966
		ショット数完了です。	EK+00967
	♪	所定の位置へセットしてください。	EK+00968
		処理が終了しました。	EK+00969
		シリコンを交換してください。	EK+00970
		シリコンがありません。	EK+00971
		シリコン封入ロボットが異常です。	EK+00972
		シリンダー異常です。	EK+00973
		シリンダーが交換されていません。	EK+00974
		シリンダー交換をおこないます。	EK+00975
		シリンダー交換が完了しました。	EK+00976

		メッセージ内容	No.
		シリンダー冷却水異常です。	EK+00977
		シリンダ動作中。	EK+00978
	♪	指令書を確認してください。	EK+00979
	♪	真空圧力異常。	EK+00980
		真空異常。	EK+00981
		真空異常です。	EK+00982
	♪	真空吸引不足です。	EK+00983
		真空度異常です。	EK+00984
		真空ポンプ異常。	EK+00985
		真空ポンプ、異常です。	EK+00986
		真空ポンプ停止です。	EK+00987
	♪	真空用モータ異常です。	EK+00988
		振動を測定してください。	EK+00991
		自家発電機異常です。	EK+00996
	♪	時間がオーバーしました。	EK+00997
		時間設定ミスです。	EK+00998
	♪	治具を交換してください。	EK+01002
		自動運転。	EK+01017
	♪	自動運転を開始します。	EK+01018
		自動運転が再開しました。	EK+01019
		自動運転が再開します。	EK+01020
		自動運転が始まります。	EK+01021
	♪	自動運転します。	EK+01022
	♪	自動運転中です。	EK+01023
*	♪	自動運転中です。危険ですので立ち入らないでください。	EK+01024
		自動運転中です。立ち入らないでください。	EK+01025
	♪	自動機運転を開始します。	EK+01026
	♪	自動機が異常です。	EK+01027
		自動機が止まりました。	EK+01028
	♪	自動機がトラブルです。	EK+01029
		自動機トラブル発生。点検してください。	EK+01030
	♪	自動機の運転を開始します。	EK+01031
	♪	自動検査中です。	EK+01032
		自動サイクル異常。	EK+01033
		自動制御中です。	EK+01034
		自動倉庫内作業中です。	EK+01035
		自動チェンジ中です。入らないでください。	EK+01036
		自動停止。	EK+01037
		自動停止しました。	EK+01038
	♪	自動に切り換えてください。	EK+01039
		自動にしてください。	EK+01040
		自動搬送できません。	EK+01041
	♪	自動搬送ラインが停止しました。	EK+01042
		自動包装装置異常です。点検してください。	EK+01043
		ジャッキが下がっています。	EK+01044
		ジャッキ作業中です。下に入らないでください。	EK+01045
	♪	ジャッキポンプトラブルです。	EK+01046
		充填(ジュウテン)異常です。	EK+01048
		充填開始します。	EK+01049
	♪	充填完了しました。	EK+01050
	♪	充填完了です。	EK+01051
		充填機異常。	EK+01052
		充填機運転。	EK+01053
		充填機を運転してください。	EK+01054
	♪	充填機が異常です。	EK+01055
		充填ポンプ異常。	EK+01056
		充填量異常。	EK+01057
		重油設備故障です。	EK+01058
	♪	重量異常です。	EK+01059
	♪	重量オーバーです。	EK+01060
	♪	重量オーバーです。出てください。	EK+01061
	♪	重量不足です。	EK+01062
		受水槽減水。	EK+01063
		受水槽満水。	EK+01064
		受電設備異常。	EK+01065
		潤滑油異常です。点検してください。	EK+01066
	♪	潤滑ラインが異常です。	EK+01067
		循環水の圧力不良です。	EK+01068
		準備完了しました。スタートボタンを押してください。	EK+01070
*		準備完了です。スタートボタンを押してください。	EK+01071
		準備が完了しました。	EK+01072
	♪	蒸気圧が上がりました。	EK+01073
	♪	蒸気圧が異常です。	EK+01074
	♪	蒸気圧が下がりました。	EK+01075
	♪	蒸気圧力が下がりました。	EK+01076

	メッセージ内容	No.
し	蒸気圧力、低下です。	EK＋01077
	場内は徐行運転をお願いします。	EK＋01082
	除湿機異常です。	EK＋01084
す	♪ 水圧が上がりました。	EK＋01089
	♪ 水圧が異常です。	EK＋01090
	♪ 水圧が下がりました。	EK＋01091
	♪ 水圧テスト中です。	EK＋01092
	水位・異常。	EK＋01093
	♪ 水位が異常です。	EK＋01094
	♪ 水位が低下しました。	EK＋01095
	水位が低下しました。水を補給してください。	EK＋01096
	水位上限オーバーです。点検してください。	EK＋01097
	水位満水（マンスイ）です。	EK＋01098
	♪ 水温が上がっています。	EK＋01099
	♪ 水温が異常です。	EK＋01100
	♪ 水温が下降しました。	EK＋01101
	♪ 水温が上昇しました。	EK＋01102
	♪ 水洗工程異常です。	EK＋01103
	♪ 水素、異常です。	EK＋01104
	水素ガスの圧力が低下しました。	EK＋01105
	♪ 水素封入中です。	EK＋01106
	♪ スイッチを入れてください。	EK＋01107
	スイッチを押してください。	EK＋01108
	♪ スイッチを切ってください。	EK＋01109
	♪ スイッチを点検してください。	EK＋01110
	♪ 水平になります。ご注意ください。	EK＋01111
	♪ 水量を確認してください。	EK＋01112
	水冷圧力低下です。	EK＋01113
	数値インプットミス。動作不能。	EK＋01114
	♪ スクラップを処理してください。	EK＋01115
	♪ スクラップを捨ててください。	EK＋01116
	スクラップ確認してください。	EK＋01117
	スクラップが満ぱいです。	EK＋01118
	スクラップコンベアーが異常です。	EK＋01119
	♪ スクラップ満ぱいです。	EK＋01120
	スクリーンを見てください。	EK＋01121
	スタートします。注意してください。	EK＋01128
	♪ スタートボタンを押してください。	EK＋01129
	♪ スチーム圧が上がりました。	EK＋01132
	♪ スチーム圧が異常です。	EK＋01133
	♪ スチーム圧が下がりました。	EK＋01134
	スチーム流量異常です。	EK＋01135
	ストック不足です。供給してください。	EK＋01140
	ストップしてください。	EK＋01141
	スパーク異常。	EK＋01142
	スパーク、異常です。	EK＋01143
	♪ スパーク発生!	EK＋01144
	すみやかにセッティングしてください。	EK＋01152
	スリップを検出しました。	EK＋01153
	スリップ発生中。	EK＋01154
	寸法異常。	EK＋01155
	♪ 寸法不良です。	EK＋01156
	寸法補正をおこなってください。	EK＋01157
	頭上クレーン通過します。注意してください。	EK＋01158
	頭上高電圧通電中です。ご注意ください。	EK＋01159
	♪ 頭上にご注意ください。	EK＋01160
せ	成形を開始します。	EK＋01161
	成形開始しました。	EK＋01162
	成形機異常。	EK＋01163
	成形機異常です。	EK＋01164
	成形機の扉が動きます。ご注意ください。	EK＋01165
	成形品を処理してください。	EK＋01166
	生産が終了しました。	EK＋01167
	生産終了。	EK＋01168
	生産数確認してください。	EK＋01169
	生産目標数達成しました。	EK＋01170
	♪ 生産予定数を、終了しました。	EK＋01171
	♪ 正常です。	EK＋01172
	♪ 静電気電圧異常です。	EK＋01174
	精度不良です。確認してください。	EK＋01175
	♪ 製品異常です。	EK＋01176
	製品を供給してください。	EK＋01177
	製品を取ってください。	EK＋01178
	製品を引き取ってください。	EK＋01179

	メッセージ内容	No.
せ	♪ 製品が出ますのでご注意ください。	EK＋01180
	製品が満ぱいです。	EK＋01181
	♪ 製品規格がかわります。	EK＋01182
	製品検査をしてください。	EK＋01183
	♪ 製品サイズがかわります。	EK＋01184
	製品高さ、異常です。	EK＋01185
	製品できあがりました。	EK＋01186
	製品取出しが完了していません。	EK＋01187
	製品排出ミスです。	EK＋01188
	整流器異常です。	EK＋01191
	整流器異常です。点検してください。	EK＋01192
	♪ 整列機が異常です。	EK＋01193
	♪ 積載オーバーです。	EK＋01194
	積載完了しました。ありがとうございました。	EK＋01195
	＊ 赤色灯（セキショクトウ）が回転したらライン内立入り禁止です。	EK＋01196
	セッケン水を塗布してください。	EK＋01199
	♪ セッケン水補給してください。	EK＋01200
	♪ 切削油を補給してください。	EK＋01201
	♪ 接着剤不足（フソク）です。確認ください。	EK＋01203
	設定温度でセットをおこないます。	EK＋01204
	＊ ♪ 設定温度になりました。成形を開始してください。	EK＋01205
	設定値を越えました。	EK＋01206
	設定枚数になりました。	EK＋01207
	設定メーター数になりました。	EK＋01208
	セットしてください。	EK＋01209
	セットやり直してください。	EK＋01210
	セット忘れがあります。確認してください。	EK＋01211
	セット忘れはありませんか。	EK＋01212
	旋回します。ご注意ください。	EK＋01214
	♪ 閃光数測定中です。	EK＋01215
	センサー安全停止です。	EK＋01216
	センサー異常です。	EK＋01217
	♪ 洗浄機異常です。	EK＋01219
	洗浄終了しました。	EK＋01220
	♪ センター異常です。	EK＋01221
	♪ センター異物発生。	EK＋01222
	絶縁試験中です。	EK＋01223
	♪ 絶縁チェックしてください。	EK＋01224
	絶縁不良です。	EK＋01225
	♪ ゼロ異常です。	EK＋01226
	ゼロセットしてください。	EK＋01227
	全工程終了です。	EK＋01228
	全自動運転を、開始します。	EK＋01232
	全数圧入不良です。点検してください。	EK＋01233
	全ライン非常停止中。	EK＋01244
	全ロット完了です。	EK＋01245
そ	走行ラインから退避してください。	EK＋01250
	倉庫搬出異常です。	EK＋01251
	操作スイッチを確認してください。	EK＋01252
	操作できません。	EK＋01253
	♪ 操作手順を確認してください。	EK＋01254
	♪ 操作手順を守りましょう。	EK＋01255
	操作不良。	EK＋01256
	操作方法が違います。	EK＋01257
	装置異常。	EK＋01260
	装置異常です。	EK＋01261
	♪ 装置が動きます。注意してください。	EK＋01262
	＊ ♪ 装置が動きます。付近の人は注意してください。	EK＋01263
	♪ 槽内温度異常です。	EK＋01265
	槽内温度異常です。すぐ点検してください。	EK＋01266
	挿入工程異常です。	EK＋01267
	挿入コンベア異常です。	EK＋01268
	挿入してください。	EK＋01269
	挿入変更してください。	EK＋01270
	♪ 送風機が異常です。	EK＋01271
	測定異常。	EK＋01272
	♪ 測定が終わりました。	EK＋01273
	♪ 測定してください。	EK＋01274
	測定中です。しばらくお待ちください。	EK＋01275
	♪ 素材がありません。	EK＋01277
	素材切れです。	EK＋01278
た	耐圧試験終了しました。	EK＋01287

	メッセージ内容	No.
	耐圧試験中。危険です。	EK＋01288
	♪ 耐圧試験中です。ご注意ください。	EK＋01289
	＊ ♪ 耐圧試験中です。立入らないでください。	EK＋01290
	♪ 耐圧チェックしてください。	EK＋01291
	♪ 耐圧不良です。	EK＋01292
	耐電圧試験中です。ご注意ください。	EK＋01296
	♪ タイプ切替えです。	EK＋01298
	♪ タイマー設定をしてください。	EK＋01300
	♪ タイムオーバーです。	EK＋01301
	只今運転中! そのままでお待ちください。	EK＋01307
	只今、撹拌（カクハン）中です。	EK＋01308
	♪ 只今型組み替え作業中です。	EK＋01311
	只今から運転を開始します。	EK＋01312
	♪ 只今から自動出庫処理をはじめます。	EK＋01314
	＊ 只今から耐圧試験をおこないます。危険ですから立入らないでください。	EK＋01315
	只今機械停止しています。早く処置してください。	EK＋01316
	只今計量中です。しばらくお待ちください。	EK＋01320
	＊ 只今この入口は閉鎖中です。迂回（ウカイ）してください。	EK＋01323
	只今、作業中です。ご協力お願いします。	EK＋01324
	＊ ♪ 只今作業中です。頭上にご注意ください。	EK＋01325
	只今試験開始致します。	EK＋01326
	只今修理中、注意願います。	EK＋01328
	只今終了停止しました。ご苦労様でした。	EK＋01329
	只今使用できません。しばらくお待ちください。	EK＋01331
	只今治具（ジグ）交換中です。注意してください。	EK＋01332
	只今、洗浄中です。	EK＋01335
	只今測定中です。	EK＋01336
	只今耐圧試験中です。	EK＋01337
	＊ ♪ 只今耐圧試験中です。ご注意ください。	EK＋01338
	只今、耐圧中です。	EK＋01339
	＊ ♪ 只今耐電圧試験中です。ご注意ください。	EK＋01340
	只今、通電中です。	EK＋01341
	只今テスト中。	EK＋01343
	＊ ♪ 只今点検中です。電源は絶対入れないでください。	EK＋01344
	＊ ♪ 只今より運転を開始します。	EK＋01353
	＊ 只今より機械を運転します。危険ですので近づかないでください。	EK＋01355
	只今より5分間の休憩を致します。	EK＋01357
	只今より試験開始します。	EK＋01360
	＊ ♪ 只今より品質チェックをおこないます。	EK＋01362
	只今より品質チェックをおこなってください。	EK＋01363
	只今ループ切替え中です。	EK＋01365
	♪ 直ちに電源を切ってください。	EK＋01366
	♪ タッチパネルを押してください。	EK＋01369
	棚が移動します。	EK＋01370
	タワー水位異常。	EK＋01373
	タンク圧異常。	EK＋01374
	タンクが回転します。	EK＋01375
	タンクが空になりました。	EK＋01376
	♪ タンクが空になりました。補充してください。	EK＋01377
	タンクが満たんです。	EK＋01378
	♪ タンク循環ポンプ異常です。	EK＋01379
	♪ タンク洗浄開始。	EK＋01380
	タンク洗浄終了。	EK＋01381
	タンク内真空値低下異常です。	EK＋01382
	♪ タンク量を確認してください。	EK＋01383
	♪ タンクレベルを確認してください。	EK＋01384
	♪ タンクレベルが異常です。	EK＋01385
	♪ 炭酸ガスを放出します。すぐ退避してください。	EK＋01386
	担当者に連絡してください。	EK＋01387
	♪ 断線です。	EK＋01414
	段取（ダンド）り開始。	EK＋01415
	♪ 段取り替えです。準備してください。	EK＋01416
	段取者の方来てください。	EK＋01417
	段取り終了。	EK＋01418
	段取り終了ボタンを押してください。	EK＋01419
	♪ 暖房装置が不良です。	EK＋01424
ち	♪ チェーンが動きます。危ないですから触らないでください。	EK＋01426
	チェーンが動きますので離れてください。	EK＋01427
	♪ チェーンコンベアー故障です。	EK＋01428
	チェーンに触ると危ないです。近づかないでください。	EK＋01429
	チェーンに触ると危ないです。離れてください。	EK＋01430

ち

	メッセージ内容	No.
	ﾁｪｯｸがOKであればｽｲｯﾁを押してください。	EK＋01431
♪	窒素圧力が低下しました。	EK＋01436
	窒素ガスを交換してください。	EK＋01437
	窒素ガスを放出します。退避してください。	EK＋01438
	窒素ガスの圧力が低下しました。	EK＋01439
♪	チップを研磨してください。	EK＋01440
♪	チップを交換してください。	EK＋01441
♪	チップ清掃中です。	EK＋01442
	チップの研磨をしてください。	EK＋01443
	注意してください。	EK＋01445
	注入開始。	EK＋01455
♪	注入完了。	EK＋01456
	注入が終了しました。	EK＋01457
	注入スタートします。	EK＋01458
	貯槽の液量が異常です。	EK＋01460

つ

♪	ツールが異常です。	EK＋01461
	通電異常です。	EK＋01470
	通電異常で通電できません。	EK＋01471
	通電終了しました。	EK＋01472
	通電中です。ご注意ください。	EK＋01473
	通用門を使用します。	EK＋01474
♪	つかみ異常です。	EK＋01475
	次の色に変わりました。	EK＋01477
	次の型を搬入してください。	EK＋01478
	次の方、スタートしてください。	EK＋01479
♪	次のワークを入れてください。	EK＋01480
	次はサイズ替えになります。	EK＋01481
	吊りエラーです。	EK＋01489
	吊り処理完了しました。	EK＋01490

て

	テーブルが回転します。	EK＋01491
	テーブルが下降します。	EK＋01492
♪	テーブルが後退します。	EK＋01493
	テーブルが上昇します。	EK＋01494
♪	テーブルが前進します。	EK＋01495
	テープを交換してください。	EK＋01496
	テープを供給してください。	EK＋01497
	テープがありません。	EK＋01498
♪	テープが無くなりました。交換願います。	EK＋01499
	テープはりつけ異常です。	EK＋01500
	テープ引出し異常です。	EK＋01501
	定位置にコンテナがありません。	EK＋01503
♪	停止してください。	EK＋01505
	停止しました。	EK＋01507
	停止します。	EK＋01508
♪	停止ボタンを押してください。	EK＋01509
♪	停電です。	EK＋01512
	停電です。自動運転を開始します。	EK＋01513
♪	適性温度にセットしてください。	EK＋01515
	手作業をしてください。	EK＋01516
♪	テスト警報です。	EK＋01517
	手の位置に注意してください。	EK＋01520
	手袋をとってください。	EK＋01521
	点検してください。	EK＋01522
	点検整備中です。立ち入らないでください。	EK＋01523
	点検願います。	EK＋01524
♪	テンションをかけます。	EK＋01525
♪	テンションを戻します。	EK＋01526
	点灯しました。	EK＋01527
♪	点灯チェックしてください。	EK＋01528
♪	出来高(デキダカ)数量を記入してください。	EK＋01534
	出口(デグチ)異常です。	EK＋01535
	出口温度が異常です。	EK＋01536
	電圧印加します。注意してください。	EK＋01537
♪	電圧が異常です。	EK＋01538
	電気異常です。	EK＋01539
♪	電気を消し忘れています。	EK＋01540
	電気系統が異常です。	EK＋01541
	電気系統が故障です。	EK＋01542
	電気室、温度異常。	EK＋01543
	電気製品売場です。	EK＋01544
♪	電気の消し忘れです。	EK＋01545
♪	電極異常です。	EK＋01546
♪	電極を交換してください。	EK＋01547
♪	電源を入れてください。	EK＋01548
♪	電源を切ってください。	EK＋01549

と

	電源が切れています。点検作業をしてください。	EK＋01550
	電源がダウンしています。	EK＋01551
	電源がはいっています。	EK＋01552
	電磁弁が故障です。	EK＋01554
	電線がからみました。	EK＋01558
	電線がなくなりました。	EK＋01559
♪	伝票が送られました。	EK＋01560
♪	電流が異常です。	EK＋01561
♪	電力が異常です。	EK＋01562
	電力がオーバーしそうです。	EK＋01563
	電力がオーバーしています。	EK＋01564
♪	電力設備異常です。	EK＋01565
	凍結するおそれがあります。	EK＋01567
	到着しました。	EK＋01568
♪	投入側ワークありません。	EK＋01569
♪	投入しないでください。	EK＋01570
	投入します。	EK＋01571
	投入終了です。	EK＋01572
	投入準備完了。	EK＋01573
	投入部異常です。	EK＋01574
	投入ライン異常。	EK＋01575
♪	戸が閉まります。	EK＋01578
♪	戸が開(ヒラ)きます。	EK＋01579
♪	塗装不良です。	EK＋01580
	扉を確実に閉めてください。	EK＋01582
	扉を閉めてください。	EK＋01583
	扉をセットしてください。	EK＋01584
	扉から離れてください。	EK＋01585
	扉が開(ｱ)いています。危険です。	EK＋01586
♪	扉が開(ｱ)いています。閉めてください。	EK＋01587
	扉が開(ｱ)いています。注意してください。	EK＋01588
	扉が動きます。あぶないから離れてください。	EK＋01589
	扉が動きます。危険です。	EK＋01590
	扉が動きます。ご注意ください。	EK＋01591
	扉が動きますのでご注意ください。	EK＋01592
	扉が開閉します、ご注意ください。	EK＋01593
*	扉が閉まっておりません。もう一度扉を確実にお閉めください。	EK＋01594
	扉が開(ヒラ)いています。注意してください。	EK＋01603
	扉が開(ヒラ)きました。荷物を入れてください。	EK＋01604
	扉が開(ヒラ)きます。	EK＋01605
	扉緊急開放ｽｲｯﾁが操作されました。	EK＋01609
	止まりました。	EK＋01610
	トラブル解除しました。	EK＋01616
	トラブルが発生しています。	EK＋01617
* ♪	ﾄﾗﾌﾞﾙが発生しました。点検してください。	EK＋01618
	トラブルです。	EK＋01619
♪	トラブルにより機械を停止します。	EK＋01620
	トラブル発生。	EK＋01621
* ♪	トラブル発生。すぐ処置してください。	EK＋01622
♪	トラブル発生。点検してください。	EK＋01623
♪	トランクがあいています。	EK＋01624
	トランス温度異常。	EK＋01625
	トランス温度異常です。	EK＋01626
	トランス室、温度異常。	EK＋01627
	取り出しミスです。	EK＋01628
	取り付け方向を確認してください。	EK＋01629
♪	取り除いてください。	EK＋01630
	トルクオーバーです。	EK＋01631
♪	トルクチェックをおこなってください。	EK＋01632
	トルクチェックを完了しました。	EK＋01633
	トルクチェック不良です。	EK＋01634
	トルクの再確認をしてください。	EK＋01635
	トルク不足(ブソク)です。	EK＋01636
♪	トレーを供給してください。	EK＋01637
♪	トレーを取り出してください。	EK＋01638
	トレーが不足しています。	EK＋01639
	トレーセットしてください。	EK＋01640
	トンネルが異常です。	EK＋01641
	トンネル内火災、進入禁止。	EK＋01642
	ドアー異常です。	EK＋01643
♪	ドアーを開(ア)けてください。	EK＋01644
♪	ドアーを確実にロックしてください。	EK＋01645
♪	ドアーを閉めてください。	EK＋01646
♪	ドアーをロックしてください。	EK＋01647
♪	ドアーが閉まります。	EK＋01648
	ドアーが閉まります。ご注意ください。	EK＋01649
♪	ドアーが開(ヒラ)いています。	EK＋01651
♪	ドアーが開(ヒラ)きます。	EK＋01652
	ドアーが開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK＋01653
	ドアーの向こうに人がいます。ご注意ください。	EK＋01654
	ドアを完全にお閉めください。	EK＋01655
	ドアを閉めてご使用ください。	EK＋01656
	ドアが動きます。ご注意ください。	EK＋01657
♪	ドアの施錠を確認してください。	EK＋01658
	ドアは完全にお閉めください。	EK＋01659
♪	動作します。ご注意ください。	EK＋01661
♪	導通不良です。	EK＋01666
♪	導通不良です。チェック願います。	EK＋01667
	動力盤異常。	EK＋01669
*	毒性ガス洩れ発生近くの出口からすぐ外へ逃げてください。	EK＋01672
♪	度数が足りません。	EK＋01673
♪	土足厳禁です。	EK＋01674
	ドラムが回転します。	EK＋01675
	ドラムが下降します。	EK＋01676
	ドラムが上昇します。	EK＋01677
♪	ドラムが正転します。	EK＋01678
	ドラムが装着されました。	EK＋01679
	ドラムがはずれます。	EK＋01680
	ドラムが反転します。	EK＋01681
	ドラム切り替えです。	EK＋01682

な

	内面塗装機の異常です。	EK＋01684
♪	苗を補給してください。	EK＋01685
	中型(ナカガタ)温度異常です。	EK＋01686
♪	中に人が入っています。助けてください。	EK＋01687
♪	長さ異常です。	EK＋01688
♪	長さオーバーです。	EK＋01689
	ナットが欠品しています。	EK＋01690
	ナットが不足しています。	EK＋01691
	ナット供給ミスです。	EK＋01692
	ナット付けをおこなってください。	EK＋01693
	ナットランナー異常です。	EK＋01694
	並べ装置不良です。	EK＋01696

に

	荷受け工程が故障です。	EK＋01697
♪	荷降ろし終りました。	EK＋01698
♪	荷降ろし開始してください。	EK＋01699
*	二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。室外に退避してください。	EK＋01700
*	二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。外に退避してください。	EK＋01701
	荷姿(ニスガタ)が違います。	EK＋01702
♪	荷台が上っています。危険です。	EK＋01703
	荷台が上(ｱｶﾞ)っています。走行危険です。	TN＋03780
	日用品売場です。	EK＋01705
	荷物を取り出してください。	EK＋01706
	荷物が降ります。注意してください。	EK＋01707
	荷物が、到着しました。	EK＋01708
	入荷作業を開始してください。	EK＋01709
	入庫終わりました。	EK＋01710
	入庫してください。	EK＋01711
	入庫終了しました。	EK＋01712
	入庫中です。バックしてください。	EK＋01713
♪	入庫伝票を貼ってください。	EK＋01714
♪	入庫表を貼ってください。	EK＋01715
	入室禁止。	EK＋01716
	入力(ニュウリョク)してください。	EK＋01717

ぬ

♪	抜き取り検査をおこなってください。	EK＋01718
	塗りムラ異常。	EK＋01719

ね

	ネジを供給してください。	EK＋01720
	ネジ込み完了しました。	EK＋01721
	ネジ締め不良です。	EK＋01722
♪	ネジの締め付けをしてください。	EK＋01723
	ネジ戻し完了しました。	EK＋01724
♪	熱処理を開始します。	EK＋01725
♪	熱処理終了しました。	EK＋01726
♪	熱水タンク温度低下です。	EK＋01727

		メッセージ内容	No.
ね		ネットが下がります。	EK＋01728
	♪	燃焼異常です。	EK＋01729
		燃焼空気の圧力が低下しました。	EK＋01730
		燃焼室温度上限をオーバーしました。	EK＋01731
	♪	燃料切れです。	EK＋01732
の		ノーマーク発生点検してください。	EK＋01733
		残りパレット数を確認してください。	EK＋01734
		ノズル温度異常、点検してください。	EK＋01735
		のりを補給してください。	EK＋01738
は	♪	廃液異常です。	EK＋01739
		排気がストップしました。	EK＋01740
		排気処理ポンプ故障です。	EK＋01741
		配合異常。	EK＋01742
		配合異常です。	EK＋01743
		配合設備が異常です。	EK＋01744
		配合タンクを点検してください。	EK＋01745
		配合変更してください。	EK＋01746
		排出中です。	EK＋01747
		排出部異常です。	EK＋01748
		排出ライン異常。	EK＋01749
	♪	排水異常です。	EK＋01750
	♪	排水機が異常です。	EK＋01751
		排水処理異常です。	EK＋01752
		排水ポンプ故障。	EK＋01753
	♪	入らないでください。	EK＋01754
		刃先に注意してください。	EK＋01758
		はさみます。注意してください。	EK＋01759
	♪	はじめてください。	EK＋01760
		初物（ハツモノ）確認してください。	EK＋01764
		刃物を交換してください。	EK＋01765
		払出し異常。	EK＋01766
	♪	払出し異常です。	EK＋01767
		払出し終了しました。	EK＋01768
		ハロンガスを放出します。	EK＋01769
	＊	ハロンガスを放出します。危険ですから、室外に退避してください。	EK＋01770
	＊	ハロンガスを放出します。危険ですから、外に退避してください。	EK＋01771
		ハロンガスを放出します。すぐここから出てください。	EK＋01772
		ハロンガスを放出します。すぐ退避してください。	EK＋01773
		ハロン消火設備が作動しました。	EK＋01774
		ハンガーが回転します。	EK＋01775
		ハンガーがさがります。ご注意ください。	EK＋01776
		搬出可能。	EK＋01777
		搬出します。	EK＋01778
	＊ ♪	搬送機動きます。離れてください。	EK＋01779
	♪	搬送機が動きます。	EK＋01780
		搬送機が下降します。	EK＋01781
		搬送機が上昇します。	EK＋01782
		搬送機が走行中です。注意してください。	EK＋01783
		搬送コンベア、異常です。	EK＋01784
		搬送設備異常です。	EK＋01790
		搬送装置移動します。ご注意ください。	EK＋01791
	♪	搬送ミスです。	EK＋01793
		搬送ライン異常です。	EK＋01794
		搬送ライン完了しました。	EK＋01795
	♪	搬送ラインが故障しました。	EK＋01796
	♪	搬送ラインの運転を開始します。	EK＋01797
		半田を補給してください。	EK＋01798
		半田付け不良です。	EK＋01799
	♪	反転を開始します。	EK＋01800
		反転しますのでご注意ください。	EK＋01801
	♪	搬入異常です。	EK＋01805
		搬入可能。	EK＋01806
		搬入部異常です。	EK＋01807
	♪	反応異常です。	EK＋01808
		バーナーが異常です。	EK＋01811
		バッキングを交換してください。	EK＋01815
		バンド送り異常です。	EK＋01824
	♪	バンドを交換してください。	EK＋01825
		パターン切り換え完了しました。	EK＋01828
	♪	バット補充してください。	EK＋01829
	♪	パネル異常。	EK＋01831
		パネルが下降します。	EK＋01832
		パネルが作業中です。	EK＋01833
		パレット位置修正。	EK＋01834
		パレットを確認してください。	EK＋01835
		パレットを交換してください。	EK＋01836
		パレットを正しくセットしてください。	EK＋01837
	♪	パレットを取り出してください。	EK＋01838
	♪	パレットを搬出します。	EK＋01839
		パレットを補給してください。	EK＋01840
		パレット回収完了しました。	EK＋01841
	♪	パレットが出ます。	EK＋01842
		パレットがなくなりました。補充願います。	EK＋01843
	♪	パレットが不足しています。	EK＋01844
		パレットが不足しています。補給してください。	EK＋01845
		パレットが満ぱいです。交換してください。	EK＋01846
	♪	パレットが満ぱいになりました。	EK＋01847
		パレット供給を開始してください。	EK＋01848
		パレット供給を停止してください。	EK＋01849
		パレット交換致します。	EK＋01850
		パレット搬出してください。	EK＋01851
	♪	パレット、搬送します。	EK＋01852
	♪	パレット不足です。	EK＋01853
	♪	パワー不足です。	EK＋01854
ひ		ヒーター異常です。	EK＋01856
		ヒーター温度異常です。	EK＋01857
		ヒーター温度異常です。確認してください。	EK＋01858
		ヒーターが異常です	EK＋01859
		ヒーター断線。	EK＋01860
		ヒーター断線です。	EK＋01861
	♪	ヒーター電源を切ってください。	EK＋01862
		非常ボタンを押してください。	EK＋01880
		必要なものをお取りください。	EK＋01895
		日付（ヒヅ）け不良です。	EK＋01896
		人がいないことを確認してください。	EK＋01897
		人が来ます。ご注意ください。	EK＋01898
		表示を確認してください。	EK＋01906
	♪	表示完了しました。	EK＋01907
		表示器の異常です。	EK＋01908
		標準作業を守ってください。	EK＋01909
		氷点下になりました。凍結に気をつけてください。	EK＋01910
	♪	表面を確認してください。	EK＋01911
	♪	表面検査不良です。	EK＋01912
		品質確認をしてください。	EK＋01913
	♪	品質確認お願いします。	EK＋01914
		品質チェックをおこなってください。	EK＋01915
		品質チェックをお願いします。	EK＋01916
		品質のチェックをしてください。	EK＋01917
		品種切替えです。確認してください。	EK＋01918
		品番を変えてください。	EK＋01919
		品番に誤りがあります。	EK＋01920
	♪	品目確認OKです。	EK＋01921
	♪	ピン折れです。	EK＋01922
		ピンが折れました。	EK＋01923
ふ		フードをおろしてください。	EK＋01924
		フードを閉じてください。	EK＋01925
		フードを開いてください。	EK＋01926
	♪	フードが下降します。	EK＋01927
	♪	ファンが異常です。	EK＋01928
		ファンが停止しています。	EK＋01929
		ファン設備が故障です。	EK＋01930
		フィーダーが動きます。ご注意ください。	EK＋01931
	♪	フィルター異常。	EK＋01932
		フィルターを交換してください。	EK＋01933
	♪	フィルターを清掃してください。	EK＋01934
		フィルム異常です。	EK＋01935
	♪	フィルムが切れました。	EK＋01936
		フィルムが無くなりました。	EK＋01937
	♪	フイルム切れです。	EK＋01938
	♪	フィルム終了です。	EK＋01939
		フィルム切断です。	EK＋01940
	♪	フイルム接着不良。	EK＋01941
		フエルト異常です。	EK＋01942
		吹き付けロボットが前進します。	EK＋01948
	♪	吹き付けロボットがバックします。	EK＋01949
	♪	服装を点検してください。	EK＋01950
		不合格です。	EK＋01951
		不正使用です。	EK＋01953
		フタを補給してください。	EK＋01954
		フタがかぶさりません。	EK＋01955
		フタが閉まります。	EK＋01956
		フタが閉まります。注意してください。	EK＋01957
		フタが開きます。注意してください。	EK＋01958
	♪	フダを返してください。	EK＋01959
		付着発生です。	EK＋01960
		付着発生です。検品してください。	EK＋01961
		フックが下がります。ご注意ください。	EK＋01962
		不良が発生しました。	EK＋01964
		不良ケースが発生しました。	EK＋01965
		不良シート確認。	EK＋01966
	♪	不良シュートに流してください。	EK＋01967
		不良です。	EK＋01968
	♪	不良排出異常です。	EK＋01969
＊	♪	不良発生。すぐ処置してください。	EK＋01970
＊	♪	不良発生です。ラインを止めてください。	EK＋01971
		不良品です。	EK＋01972
		不良ワークです。赤箱（アカバコ）に入れてください。	EK＋01973
		フレームが閉まります。ご注意ください。	EK＋01974
		フレームが開きます。ご注意ください。	EK＋01975
	♪	フロッピー異常点検してください。	EK＋01976
	♪	ブームを降ろしてください。	EK＋01977
		ブームが上がっています。	EK＋01978
		ブームが上がっています。収納されていません。	EK＋01979
		ブームが上がっています。収納してください。	EK＋01980
		ブームが上がります。	EK＋01981
		ブームが下がります。	EK＋01982
		ブームが縮みます。	EK＋01983
		ブームが伸びます。	EK＋01984
		ブームは下がりません。ブームを縮めてください。	EK＋01985
		ブームは伸びません。ブームを上げてください。	EK＋01986
		部品異常が発生しました。	EK＋01987
		部品をセットしてください。	EK＋01988
		部品をチェックしてください。	EK＋01989
	♪	部品がありません。チェックしてください。	EK＋01990
		部品が不足しています。	EK＋01991
		部品切れが発生しました。	EK＋01992
		ブレーカーが切れています。	EK＋01993
		ブレーカーが切れました。	EK＋01994
		ブレーカーが切れました。点検してください。	EK＋01995
		ブレーキ異常です。	EK＋01996
		ブレーキ液充てん完了しました。	EK＋01997
	♪	ブレーキ液装置異常です。	EK＋01998
	♪	ブレーキを解除します。	EK＋01999
		ブレーキを確認してください。	EK＋02000
		ブレーキペダルをいっぱいに踏み込んでください。	EK＋02001
		分解異常。	EK＋02002
		分離機、異常。	EK＋02003
		分離機高速運転中です。	EK＋02004
		分離機低速運転中です。	EK＋02005
		プラコンを取ってください。	EK＋02006
		プラコンを補充してください。	EK＋02007
		プラント装置異常です。	EK＋02008
		プリンター異常点検してください。	EK＋02009
	♪	プレス異常です。	EK＋02010
		プレス動きます。	EK＋02011
		プレスが異常です。	EK＋02012
		プレス工程異常です。	EK＋02013
		プレス自動運転異常です。	EK＋02014
	♪	プレス段取り中です。	EK＋02015
へ		ヘアーネットを使用してください。	EK＋02018
		ヘッド圧力異常です。	EK＋02019
		ヘッド高さ異常です。	EK＋02020
	♪	返却紙幣をお取りください。	EK＋02025
	♪	返却ライン、満ぱいです。	EK＋02026
		別工程トラブルです。	EK＋02027
	♪	ベルト張力、異常です。	EK＋02029
	♪	ペーパーを補給してください。	EK＋02030
	♪	ペーパーが詰まっています。	EK＋02031
		ペーパーが無くなっています。	EK＋02032
		ペレットがありません。	EK＋02033
		ペレットが切れました。補給してください。	EK＋02034
		ペレット切れです。	EK＋02035

			No.
		ペレット切れ。補給してください。	EK＋02036
ほ			
	♪	保安設備の電源を確認してください。	EK＋02037
	♪	ホイストを準備してください。	EK＋02038
	♪	ホイストを退避してください。	EK＋02039
		ホイストが異常です。	EK＋02040
		ホイストが下降します。	EK＋02041
		ホイストが上昇します。	EK＋02042
		ホイストが走行します。ご注意ください。	EK＋02043
		ホイストが通過します。ご注意ください。	EK＋02044
		ホイスト作業中です。頭上にご注意ください。	EK＋02045
		ホイスト昇降中頭上にご注意ください。	EK＋02046
		ホイスト使用中です。ご注意ください。	EK＋02047
		方向転換します。	EK＋02048
		包装紙が切れました。	EK＋02052
	♪	包装紙が減少しました。	EK＋02053
		包装機トラブルです。	EK＋02054
	♪	包装機トラブル発生。点検してください。	EK＋02055
		補給してください。	EK＋02056
	♪	保守操作ができます。	EK＋02060
		ホットメルト異常です。	EK＋02061
		ホットメルトを供給してください。	EK＋02062
		ホットメルトを補充してください。	EK＋02063
		ホッパー液面低下です。	EK＋02064
		ホッパーが空になりました。	EK＋02065
		ホッパーが空になります。	EK＋02066
		ホッパーが閉まります。	EK＋02067
		ホッパーが開きます。	EK＋02068
		ホッパー内部を再確認してください。	EK＋02069
		ホッパーに原料を供給してください。	EK＋02070
		ホッパーに原料が入っていません。	EK＋02071
		ホルダーを補給してください。	EK＋02072
		本日もご安全に!	EK＋02080
	♪	本体異常点検してください。	EK＋02081
		本体異常です。	EK＋02082
		本体過負荷です。点検してください。	EK＋02083
		本(ホン)ラインにもどります。	EK＋02084
		ボイラー圧力異常。	EK＋02085
		ボイラー異常。	EK＋02086
	♪	ボイラー異常です。点検してください。	EK＋02087
		ボイラーが異常です。	EK＋02088
		ボイラー停止です。	EK＋02089
		ボイラー電源異常。	EK＋02090
		ボイラーの圧力が低下しています。	EK＋02091
		防塵のためエアシャワーを浴びてください。	EK＋02092
		ボタンを押してください。	EK＋02094
		ボルトを入れてください。	EK＋02096
		ボルトが欠品しています。	EK＋02097
		ボルトが不足しています。	EK＋02098
		ボルト付けをおこなってください。	EK＋02099
		ボンベ、ガス無しです。	EK＋02100
		ボンベ室ガスもれです。	EK＋02101
		ポンプを運転します。注意してください。	EK＋02104
		ポンプを点検してください。	EK＋02105
		ポンプ稼働中です。	EK＋02106
	♪	ポンプ過負荷です。	EK＋02107
		ポンプが異常です。	EK＋02108
	♪	ポンプが停止しました。	EK＋02109
	♪	ポンプ停止。	EK＋02110
		ポンプの圧力が異常です。	EK＋02111
ま			
		マーク合わせ不良です。	EK＋02112
		マーク異常です。	EK＋02113
		マーク温度、高すぎです。	EK＋02114
		マーク検出異常です。	EK＋02115
		マーク検出不良。	EK＋02116
	♪	マーク検出不良修正してください。	EK＋02117
	♪	枚数オーバーです。	EK＋02118
	♪	枚数不足です。	EK＋02119
	*	前工程起動ボタン押してください。	EK＋02122
	♪	前ライン停止しています。	EK＋02125
	♪	巻取り異常です。	EK＋02126
	♪	巻取り完了しました。	EK＋02127
		巻取り部異常です。すぐ点検してください。	EK＋02128
		巻取りホイストを退避してください。	EK＋02129
		巻取りボビンありません。	EK＋02130
		巻取り満量です。	EK＋02131
		巻取りモーター異常です。	EK＋02132
		マグネット異常です。	EK＋02133
		増し締(ジ)め完了しました。	EK＋02134
		マシン異常停止です。	EK＋02135
	♪	マシン異常です。	EK＋02136
	♪	マシンが異常です。	EK＋02137
	♪	マシンが動きます。	EK＋02138
		マシンが動きます。注意してください。	EK＋02139
		マシンが走行中です。注意してください。	EK＋02140
		マシンが近づきます。注意してください。	EK＋02141
		マシントラブル発生点検してください。	EK＋02142
		まだ設定温度になっていません。	EK＋02143
		まだ適正温度になっていません。	EK＋02144
		まもなく受入れ終了します。	EK＋02146
		まもなくクレーンが通過します。	EK＋02149
		まもなく作業が終了します。	EK＋02150
		まもなく終了停止します。	EK＋02155
	* ♪	まもなく、生産予定数です。段取り替えの準備をしてください。	EK＋02156
		まもなくロットが終了します。	EK＋02164
	*	満ぱい! ケースを取りにきてください。	EK＋02167
	♪	満ぱい、台車を取ってください。	EK＋02168
		満ぱいです。	EK＋02169
	♪	満巻(マンマ)きです。	EK＋02170
	♪	満巻きになりました。	EK＋02171
		満巻きになります。マーク合わせ不良です。	EK＋02172
み		未加工品です。	EK＋02173
		ミキサー異常です。	EK＋02174
		ミキサーゲートが異常です。	EK＋02175
	♪	未検査品です。	EK＋02190
	♪	水洗い工程異常です。	EK＋02191
		水計量中です。	EK＋02192
	♪	水もれです。点検してください。	EK＋02193
		水もれ発生!	EK＋02194
		未登録品です。	EK＋02195
め		メイン組立ライン起動します。注意してください。	EK＋02211
		メイン搬送が停止しています。	EK＋02212
		メインラインが停止しました。	EK＋02213
		メタンガスが発生しました。避難してください。	EK＋02214
		メッキ槽液面異常です。	EK＋02215
		メッキ槽温度異常です。	EK＋02216
	♪	メッキ不良です。	EK＋02217
も		モーター過負荷。	EK＋02218
		モーターが過負荷です。	EK＋02219
		モーターが過熱しました。	EK＋02220
	♪	モーター故障です。	EK＋02221
		モーター停止です。	EK＋02222
		もう一度カードを操作してください。	EK＋02223
	♪	もう一度セットしてください。	EK＋02224
		もう一度バーコードを読んでください。	EK＋02227
		もうしばらくお待ちください。	EK＋02228
	♪	申し訳ありません。	EK＋02229
		もうすぐ作業終了します。	EK＋02231
	♪	もうすぐ終了します。	EK＋02234
	♪	もうすぐ自動停止します。	EK＋02235
		もう少しです。	EK＋02236
		目視検査をしてください。	EK＋02237
		持ち込み券を入れてください。	EK＋02238
		持ち出し券を入れてください。	EK＋02239
	♪	元の位置に復帰してください。	EK＋02240
		漏れ検査してください。	EK＋02241
		漏れてますよ。	EK＋02242
や		夜間運転に入りました。	EK＋02243
ゆ	♪	油圧が上がりました。	EK＋02246
	♪	油圧が異常です。	EK＋02247
	♪	油圧が下がりました。	EK＋02248
	♪	油圧の供給を始めます。	EK＋02249
		油圧ポンプ異常です。	EK＋02250
		油圧ポンプ運転異常です。	EK＋02251
		油圧ポンプ起動しました。	EK＋02252
		油圧ポンプ故障。	EK＋02253
	♪	タ礼の時間です。	EK＋02254
		油温異常。	EK＋02255
		油温を測定してください。	EK＋02256
		油温が上昇しました。	EK＋02257
		指先に注意してください。	EK＋02260
		指差(ユビサシ)確認を励行しましょう。	EK＋02261
		指差確認してください。	EK＋02262
		指差呼称を励行しましょう。	EK＋02263
		指差呼称で安全確認をしてください。	EK＋02264
	♪	油量を確認してください。	EK＋02265
よ	♪	溶解工程異常発生。	EK＋02266
		溶解炉異常。	EK＋02267
		容器を交換してください。	EK＋02268
	♪	容器を取り出してください。	EK＋02269
		容器が少量です。補充してください。	EK＋02270
		容器不足(フソク)。	EK＋02271
		熔接完了しました。	EK＋02272
	♪	熔接不良です。	EK＋02273
	♪	熔接棒を交換してください。	EK＋02274
	♪	容量オーバーです。	EK＋02275
	♪	予定加工数を完了しました。	EK＋02276
		予定数完了しました。	EK＋02277
		呼び出しがかかりました。	EK＋02278
		呼び出しです。	EK＋02279
		呼び出しボタンを押してください。	EK＋02280
		読み取り確認してください。	EK＋02281
	♪	読み取り不良です。	EK＋02282
ら		ライトが消えています。	EK＋02284
	♪	ライトがついています。	EK＋02285
	♪	ライン異常。	EK＋02286
	♪	ライン動きます。	EK＋02287
	♪	ラインを点検してください。	EK＋02288
	♪	ラインが異常です。	EK＋02289
		ラインが動きます。注意してください。	EK＋02290
	♪	ライン起動します。	EK＋02291
		ライン事故停止。	EK＋02292
	♪	ラインスタートします。	EK＋02293
		ラインストップ。	EK＋02294
	♪	ライン設備故障です。	EK＋02295
		ライン停止しました。	EK＋02296
	♪	ライン停止します。	EK＋02297
	♪	ライントラブルです。	EK＋02298
	♪	ライン非常停止します。	EK＋02299
	♪	ラベル異常です。	EK＋02300
		ラベルを入れてください。	EK＋02301
	♪	ラベルを確認してください。	EK＋02302
	♪	ラベルを交換してください。	EK＋02303
		ラベル欠品。	EK＋02304
		ラベル終了です。補充してください。	EK＋02305
		ラベル不良です。	EK＋02306
		ランナー取り出しミスです。	EK＋02307
		ランプがつくまで扉を開(ア)けてください。	EK＋02308
		ランプがつくまで扉を開けないでください。	EK＋02309
		ランプが点滅している方へお入りください。	EK＋02310
		ランプ切(ギ)れです。	EK＋02311
	♪	ランプの照度を確認ください。	EK＋02312
		ランプの点灯を確認してください。	EK＋02313
り		リークしています。	EK＋02314
		リークチェック異常です。	EK＋02315
		リーク不良が発生しました。	EK＋02316
	♪	リード線長さが不良です。チェック願います。	EK＋02317
	♪	リールを交換してください。	EK＋02318
	♪	リセットスイッチを入れてください。	EK＋02319
		リセットボタンを押してください。	EK＋02320
		リフターを上昇させてください。	EK＋02321
		リフターが下降します。	EK＋02322
		リフターが上昇します。	EK＋02323
		リフター上昇中作業禁止です。	EK＋02324
	♪	リフトが上がります。	EK＋02325
	* ♪	リフトが動きます。ご注意ください。	EK＋02326
	♪	リフトが下降します。	EK＋02327
	♪	リフトが下がります。	EK＋02328

		メッセージ内容	No.
り	♪	リフトが作動中です。	EK＋02329
	♪	リフトが上昇します。	EK＋02330
	♪	リフトが出ます。注意してください。	EK＋02331
	＊ ♪	リフトが到着致しました。扉を開けてください。	EK＋02332
	♪	リフトが到着、扉を開けてください。	EK＋02333
	♪	リベットがありません。	EK＋02334
		リベットが抜けています。確認してください。	EK＋02335
		リベット欠品です。チェックしてください。	EK＋02336
	♪	リボンを交換してください。	EK＋02337
		リボン起動します。	EK＋02338
		利用券をお取りください。	EK＋02343
		リンク異常です。	EK＋02344
れ		冷却開始。	EK＋02345
	♪	冷却機が起動します。	EK＋02346
	♪	冷却系が異常です。	EK＋02347
		冷却工程異常です。	EK＋02348
		冷却終了。	EK＋02349
	♪	冷却水が低下しました。	EK＋02350
		冷却水の圧力が低下しました。	EK＋02351
		冷却水ポンプ故障。	EK＋02352
	♪	冷却水量を確認してください。	EK＋02353
	♪	冷却装置が不良です。	EK＋02354
	♪	冷却ファントラブルです。	EK＋02355
	♪	冷却ポンプが異常です。	EK＋02356
		冷蔵庫温度異常です。点検してください。	EK＋02357
		冷暖房装置が異常です。	EK＋02358
		冷凍機、異常。	EK＋02359
		冷凍機異常です。点検してください。	EK＋02360
	♪	冷凍機が異常です。	EK＋02361
		冷凍庫温度異常です。点検してください。	EK＋02362
		冷凍庫内トラブルです。	EK＋02363
	＊	冷凍庫満ぱいです。供給を終了してください。	EK＋02364
	♪	冷房装置が不良です。	EK＋02365
		レベル異常です。	EK＋02373
	♪	レベルを確認してください。	EK＋02374
		レベル出し完了しました。	EK＋02375
		レベル低下しています。	EK＋02376
		連続不良です。	EK＋02377
		連動運転起動します。	EK＋02378
ろ		ローターが下降します。	EK＋02379
		ローターが旋回します。	EK＋02380
		ローラーが逆回転しています。	EK＋02381
		ローラーの回転が異常です。	EK＋02382
		ロール回転不良です。	EK＋02383
	♪	ロールかしめ不良です。	EK＋02384
	♪	ロールが回転しています。注意してください。	EK＋02385
		漏水（ロウスイ）発生。	EK＋02386
		漏電が発生しました。	EK＋02387
		漏電です。	EK＋02388
	♪	漏電です。ご注意ください。	EK＋02389
		漏電です。点検してください。	EK＋02390
	♪	露点、異常です。	EK＋02391
		ロックを確認してください。	EK＋02392
	♪	ロック確認してください。	EK＋02393
		ロックスイッチを解除してください。	EK＋02394
		ロックになりました。	EK＋02395
		ロック不良です。	EK＋02396
		ロットエンドです。	EK＋02397
		ロット完了しました。	EK＋02398
		ロットが変更になります。	EK＋02399
		ロット切替え中です。	EK＋02400
		ロット変更です。	EK＋02401
		炉の温度が、上昇しています。	EK＋02402
		ロボット異常です。	EK＋02403
	♪	ロボットが異常です。	EK＋02404
	♪	ロボットが動きます。	EK＋02405
		ロボットが動きます。注意してください。	EK＋02406
		ロボットが後退します。	EK＋02407
	♪	ロボットがスタートします。	EK＋02408
		ロボットが前進します。	EK＋02409
		ロボットが停止しました。チェックしてください。	EK＋02410
	♪	ロボットが停止します。	EK＋02411
	♪	ロボットが止まります。	EK＋02412
		ロボット作動中です。ご注意ください。	EK＋02413
	♪	ロボット走行中。	EK＋02414
		ロボットトラブル発生。点検してください。	EK＋02415
	♪	ロボットに近づかないでください。	EK＋02416
	♪	ロボットの運転を開始します。	EK＋02417
		ロボットの作業半径内に立入らないでください。	EK＋02418
	♪	ロボット非常停止します。	EK＋02419
		路面清掃中です。道路上の車を移動してください。	EK＋02422
わ	♪	ワーク位置を直してください。	EK＋02423
	♪	ワーク位置が異常です。	EK＋02424
	♪	ワークオーバーです。	EK＋02425
		ワークオーバーラン停止です。	EK＋02426
		ワーク、オーバーランです。	EK＋02427
		ワークを供給してください。	EK＋02428
	♪	ワークを交換してください。	EK＋02429
	♪	ワークをセットしてください。	EK＋02430
		ワークをセットしなおしてください。	EK＋02431
	♪	ワークを取外してください。	EK＋02432
		ワークを入庫してください。	EK＋02433
	♪	ワークを反転してください。	EK＋02434
	♪	ワークが異常です。	EK＋02435
	♪	ワークが金型からはずれません。	EK＋02436
	♪	ワークが金型から離脱不能。	EK＋02437
		ワークが変わります。セットしてください。	EK＋02438
		ワークが不足しています。	EK＋02439
		ワーク切れです。	EK＋02440
	♪	ワーク締付不良です。	EK＋02441
		ワークセット異常です。	EK＋02442
		ワークセットしてください。	EK＋02443
		ワーク取り出し不良。	EK＋02444
		ワーク取りわすれです。	EK＋02445
	♪	ワーク排出完了しました。	EK＋02446
		ワーク搬出できません。	EK＋02447
		ワイヤー異常です。	EK＋02448
	♪	ワイヤーが切れました。	EK＋02449
		ワイヤー残量少なくなりました。	EK＋02450
	♪	ワッシャーがありません。	EK＋02453
		ワニス供給完了、確認してください。	EK＋02454
		ワニスタンクを交換してください。	EK＋02455

車載・交通

		メッセージ内容	No.
あ		赤信号です。停止してしばらくお待ちください。	EK＋00004
	♪	足もとにご注意ください。	EK＋00009
		足もとに注意してお乗りください。	EK＋00010
	♪	安全運転をしてください。	EK＋00035
	♪	安全運転をしましょう。	EK＋00036
		安全を確認後、運転してください。	EK＋00037
	♪	アンテナを納めてください。	EK＋00061
		アンテナを降ろしてください。	EK＋00062
		アンテナを格納しドアをロックしてください。	EK＋00063
		アンテナを下げてください。	EK＋00064
		アンテナを下げ、窓を閉めてください。	EK＋00065
		アンテナ、サイドミラーを格納してください。	EK＋00066
い		行先を確認してください。	EK＋00067
		行先票をお取りください。	EK＋00068
	♪	行先ボタンを押してください。	EK＋00069
	♪	移動を始めます。	EK＋00100
		移動します。	EK＋00101
		移動終了。	EK＋00102
	♪	移動中です。	EK＋00103
	♪	今から散水します。	EK＋00107
		インプットミスのため動作不能です。	EK＋00130
う	♪	ウイングが上がっています。	EK＋00131
		ウイングがひらいています。	EK＋00132
		右折します。	EK＋00145
え	♪	エンジンを切ってください。	EK＋00199
		エンジンを止め、サイドブレーキを引いてください。	EK＋00200
	♪	エンジンを止めてください。	EK＋00201
		エンジンが異常です。点検してください。	EK＋00202
お		オーバーヒートしました。スイッチを切ってください。	EK＋00205
	♪	オーバーヒートです。	EK＋00206
	♪	オーバーヒートに注意してください。	EK＋00207
	♪	オーバーランしました。	EK＋00208
	♪	オーバーランです。	EK＋00209
		横断歩道は正しく渡りましょう。	EK＋00222
		お降りの方は早めにボタンを押してください。	EK＋00224
		お降りの際、足元に注意してください。	EK＋00225
		お車を前進させてください。	EK＋00236
	♪	お子様の手をつないでお乗りください。	EK＋00238
		お子様の乗り降りは注意してください。	EK＋00239
	＊ ♪	押ボタンを押し、信号機が青になってから渡ってください。	EK＋00245
		お進みください。	EK＋00249
	＊ ♪	お待たせいたしました。アンテナを下げてお進みください。	EK＋00266
	＊ ♪	お待たせしました。注意してお進みください。	EK＋00267
か	♪	ガソリンを補給してください。	EK＋00427
		ガソリンの残りは少ししかありません。	EK＋00428
		ガソリンポンプを開（ア）けてください。	EK＋00429
		ガソリンポンプを閉めてください。	EK＋00430
き	♪	黄色い線の内側にお乗りください。	EK＋00436
		黄色の線までおさがりください。	EK＋00437
		気をつけてお降りください。	EK＋00438
		危険ですから横断しないでください。	EK＋00451
		危険ですから横断にはご注意ください。	EK＋00452
	♪	危険! バックしないでください。	EK＋00460
	♪	きめられた通路を歩きましょう。	EK＋00471
		救急車が通ります。進路をあけてください。	EK＋00476
		救急車が通ります。左に寄ってください。	EK＋00477
	＊	救急車が通ります。前の車は左に寄ってください。	EK＋00478
		救急車が通ります。道をあけてください。	EK＋00479
		救急車が左に曲がります。	EK＋00480
		救急車が右に曲がります。	EK＋00481
		給油完了しました。ありがとうございました。	EK＋00492
	♪	給油機トラブルです。	EK＋00493
		給油してください。	EK＋00494
		今日も一日安全に運転してください。	EK＋00505
		緊急自動車が通ります。左に寄ってください。	EK＋00520
		緊急自動車が通ります。道をあけてください。	EK＋00521
		緊急車両が出動します。注意してください。	EK＋00522
		緊急走行中です。前をあけてください。	EK＋00523
く	♪	下り列車が来ます。	EK＋00539
		下り列車が到着します。ご注意ください。	EK＋00540
		車を出庫（シュッコ）させてください。	EK＋00551
		車を定位置に止め、エンジンを切ってください。	EK＋00552
		車が出庫します。ご注意ください。	EK＋00553
		車が近づきます。ご注意ください。	EK＋00554
		車が出入りします。ご注意ください。	EK＋00555
	♪	車が出てきます。	EK＋00556
		車が出ます。ご注意ください。	EK＋00557
		車が通ります。ご注意ください。	EK＋00558
	♪	車が入ってきます。	EK＋00559
		車にご注意ください。	EK＋00560
	♪	車のエンジンを止めてください。	EK＋00561
		車のキーを、お忘れなく。	EK＋00562
		車の出入りにご注意ください。	EK＋00563
け		軽油を給油します。	EK＋00598
こ		交差点に進入します。注意してください。	EK＋00675
	♪	後退してください。	EK＋00679
		後退します。ご注意ください。	EK＋00680
	♪	後退ボタンを押してください。	EK＋00681
		後方を確認してドアをお開けください。	EK＋00694
	＊	ここは駐車禁止です。通行の妨げになります。至急車を移動してください。	EK＋00698
	♪	この車は駐車できません。	EK＋00709
		この道路は駐車禁止です。すぐ移動してください。	EK＋00711
		この道路は通行止めです。迂回してください。	EK＋00712
	＊ ♪	この場所には消火栓があります。駐車はご遠慮ください。	EK＋00713
	＊ ♪	この場所には消火栓がありますので車を止めないでください。	EK＋00714
	♪	この場所は駐車できません。	EK＋00716
	＊ ♪	これであなたのお車を完全にお預かりいたしました。	EK＋00719
	♪	ご乗車ありがとうございました。	EK＋00789
	♪	ご乗車ありがとうございます。	EK＋00790
	♪	ゴミ収集車が参りました。	EK＋00794
さ	♪	サイドブレーキをかけてください。	EK＋00810
	♪	サイドブレーキを引いてください。	EK＋00811
	＊	サイドブレーキを引いてドアを確実にロックしてください。アンテナも下げてください。	EK＋00812
	＊	サイドブレーキを引き、アンテナ、ドアミラーを確認してください。	EK＋00813
		サイドブレーキを引き、エンジンを切ってください。	EK＋00814
		サイドブレーキ、ドアロックを確認してください。	EK＋00815

	メッセージ内容	No.
	サイレンを鳴らしてください。	EK＋00816
	左折します。	EK＋00834
♪	散水異常です。	EK＋00844
♪	散水します。ご注意ください。	EK＋00845
	散水車が通ります。ご注意ください。	EK＋00846
し		
	市バスをご利用いただきありがとうございました。	EK＋00908
	車間距離をあけて、運転してください。	EK＋00916
	車体が動きます。ご注意ください。	EK＋00919
♪	車体が傾斜しています。	EK＋00920
♪	車内禁煙にご協力ください。	EK＋00931
♪	車内は禁煙です。	EK＋00932
	車両を、前進してください。	EK＋00933
	車両を、停止してください。	EK＋00934
♪	車両が近づいています。	EK＋00935
	車両が通過するまで、しばらくお待ちください。	EK＋00936
	車両が出入りしますので、通行にご注意ください。	EK＋00937
	車両進入します。	EK＋00938
	終点です。足元にご注意ください。	EK＋00944
	出庫終わりました。	EK＋00949
	出庫中です。停止ラインで停止してください。	EK＋00950
	出庫してください。	EK＋00951
♪	衝突防止が働きました。	EK＋00962
	消防車が通ります。道をあけてください。	EK＋00963
♪	信号が変わりました。一時停止してください。	EK＋00989
	進入します。ご注意ください。	EK＋00992
	事故処理中です。注意してください。	EK＋01003
	事故処理中です。前をあけてください。	EK＋01004
	事故で渋滞しています。ご注意ください。	EK＋01005
	事故です。緊急手配してください。	EK＋01006
	事故のため渋滞しています。迂回してください。	EK＋01007
	事故のため電車が遅れています。お急ぎのところ恐れいりますが、今しばらくお待ちください。	EK＋01008
	事故発生すぐ来てください。	EK＋01009
	渋滞中です。	EK＋01047
♪	乗車位置へお進みください。	EK＋01078
♪	乗車位置までお進みください。	EK＋01079
♪	徐行中です。	EK＋01083
	除雪車が動きます。ご注意ください。	EK＋01085
	除雪車が作業中です。ご注意ください。	EK＋01086
	除雪車が走行中です。ご注意ください。	EK＋01087
	除雪車が通ります。ご注意ください。	EK＋01088
す		
♪	少し後ろへ下がってください。	EK＋01122
	少しバックしてください。	EK＋01123
	スピードオーバーです。ご注意ください。	EK＋01145
	スピードオーバーです。停車しなさい。	EK＋01146
	スピードの出しすぎ、無理な運転はやめましょう。	EK＋01147
せ		
♪	前進してください。	EK＋01229
	前進します。ご注意ください。	EK＋01230
♪	前進ボタンを押してください。	EK＋01231
そ		
	走行します。	EK＋01246
	走行します。ご注意ください。	EK＋01247
♪	走行装置故障。	EK＋01248
	走行トラブル。	EK＋01249
♪	そこは車専用の道です。人は通れません。	EK＋01276
た		
♪	ターンテーブル異常が発生しました。	EK＋01281
	ターンテーブル回転中。	EK＋01282
	ターンテーブル回転中です。ご注意ください。	EK＋01283
♪	ターンテーブルが回転します。	EK＋01284
♪	ターンテーブルが回ります。	EK＋01285
	ターンテーブル旋回中です。	EK＋01286
	高さオーバー危険です。衝突します。	EK＋01302
♪	高さ制限オーバーです。	EK＋01303
	高さ制限オーバーで駐車できません。	EK＋01304
＊ ♪	只今車イスリフト作動中です。大変ご迷惑をおかけします。	EK＋01318
	只今、交通安全週間実施中です。	EK＋01321
	只今交通規制中です。ご協力願います。	EK＋01322
	只今、車両が通過中です。	EK＋01327
♪	只今手動走行中です。	EK＋01330
	只今、渋滞中です。しばらくお待ちください。	EK＋01333
	只今、除雪作業中です。前をあけてください。	EK＋01334
	只今満車です。しばらくお待ちください。	EK＋01349
＊ ♪	只今満車です。第2駐車場をご利用ください。	EK＋01350
	只今満車です。停止ラインまでバックしてください。	EK＋01351
＊	只今より散水致します。付近の人は注意してください。	EK＋01358
	只今より散水します。退避してください。	EK＋01359
＊	只今リフトを呼び出しています。しばらくお待ちください。	EK＋01364
	タワークレーンが動きます。作業半径に入らないでください。	EK＋01372
	台車を供給します。	EK＋01389
	台車をセットしてください。	EK＋01390
	台車を搬送します。	EK＋01391
	台車を返却します。	EK＋01392
	台車がありません。	EK＋01393
	台車が移動します。注意してください。	EK＋01394
	台車が移動中です。退避してください。	EK＋01395
	台車が動きます。ご注意ください。	EK＋01396
	台車が動きます。ご注意願います。	EK＋01397
	台車が回転します。注意してください。	EK＋01398
	台車が後退します。	EK＋01399
	台車が昇降します。	EK＋01400
	台車が上下します。足元にご注意ください。	EK＋01401
	台車が接近します。ご注意ください。	EK＋01402
	台車が走行中です。ご注意ください。	EK＋01403
	台車が停止しました。	EK＋01404
♪	台車が出ます。注意してください。	EK＋01405
	台車が到着します。注意してください。	EK＋01406
	台車が満ぱいです。	EK＋01407
	台車数を設定してください。	EK＋01408
	台車走行中、ご注意ください。	EK＋01409
	台車の移動が完了しました。	EK＋01410
	台車の移動ができていません。	EK＋01411
	台車の高さ異常です。	EK＋01412
	ダンプの荷台を降ろしてください。	EK＋01420
	ダンプの荷台を水平にしてください。	EK＋01421
	ダンプの荷台が上がっています。	EK＋01422
	ダンプの荷台が傾いています。	EK＋01423
ち		
	注意して運転してください。	EK＋01444
	駐車違反です。	EK＋01446
	駐車禁止です。すみやかに移動してください。	EK＋01447
♪	駐車券をお取りください。	EK＋01448
	駐車券を係員にお渡しください。	EK＋01449
	駐車券、通行料金をお入れください。	EK＋01450
	駐車券は必ずお持ちください。	EK＋01451
	駐車場入口につき駐車は遠慮してください。	EK＋01452
＊ ♪	駐車場から車が出てきますのでしばらくお待ちください。	EK＋01453
♪	駐車はご遠慮ください。	EK＋01454
つ		
♪	通過可能です。安全運転でおねがいします。	EK＋01462
	通過中です。**待機してください。（*は1秒間の空白）	EK＋01463
♪	通行券を無くさないでください。	EK＋01464
	通行中です。ご注意ください。	EK＋01465
♪	次、停車します。	EK＋01476
	積み上げ満ぱい。	EK＋01482
♪	積み換えを始めます。	EK＋01483
♪	積み換えが終わりました。	EK＋01484
♪	積み換え中です。	EK＋01485
♪	積み込み停止しました。	EK＋01486
♪	積み込みます。ご注意ください。	EK＋01487
	詰め込みミスです。	EK＋01488
て		
♪	定位置に車を止めてください。	EK＋01502
＊	停止してサイドブレーキを引いてください。アンテナを降ろしてドアをロックしてください。	EK＋01506
＊	停車したら、サイドブレーキを引いてエンジンをストップしてください。	EK＋01510
♪	停止ラインまで進んでください。	EK＋01511
♪	電車が到着しました。	EK＋01555
♪	電車が発進します。	EK＋01556
♪	電車接近中につき注意。	EK＋01557
と		
	扉が開(ヒラ)きます。車を入れてください。	EK＋01606
	扉が開(ヒラ)きます。車を出庫させてください。	EK＋01607
	トラックが出入りします。ご注意ください。	EK＋01611
	トラックが到着しました。	EK＋01612
	トラック・スケールが違います。	EK＋01613
	トラック・スケールに乗り直してください。	EK＋01614
	トラック搬入中です。ご注意ください。	EK＋01615
♪	ドアミラーをたたんでください。	EK＋01660
	道路作業中です。ご注意ください。	EK＋01670
	道路点検中です。ご注意ください。	EK＋01671
の		
♪	上り列車が来ます。	EK＋01736
	上り列車が到着します。ご注意ください。	EK＋01737
は		
♪	白線内に駐車してください。	EK＋01755
♪	白線の内側でお待ちください。	EK＋01756
♪	白線の内側へおさがりください。	EK＋01757
は		
♪	発車いたします。	EK＋01761
♪	発車してください。	EK＋01762
	発車します。	EK＋01763
♪	搬送車を回送中です。	EK＋01785
	搬送車が動きます。ご注意ください。	EK＋01786
	搬送車が接近します。ご注意ください。	EK＋01787
	搬送車が走行中です。ご注意ください。	EK＋01788
＊ ♪	搬送車が通過します。停止してお待ちください。	EK＋01789
	搬送台車異常です。	EK＋01792
	半ドアーです。注意してください。	EK＋01802
	ハンドルを切ります。ご注意ください。	EK＋01803
♪	ハンドルが付いています。	EK＋01804
♪	バスが通ります。注意してください。	EK＋01812
	バスがまもなく出発します。	EK＋01813
♪	バスの前を横断しないでください。	EK＋01814
	バックしてください。	EK＋01816
	バックします。	EK＋01817
	バックします。ご注意ください。	EK＋01818
	バッテリーカーが走行します。ご注意ください。	EK＋01819
	バッテリーカーが通過します。待避してください。	EK＋01820
♪	バッテリー系統が異常です。	EK＋01821
♪	バッテリーの充電をしてください。	EK＋01822
	パトカーが通ります。道をあけてください。	EK＋01830
	パンクです。	EK＋01855
ひ		
	左旋回注意。	EK＋01881
♪	左旋回停止します。	EK＋01882
♪	左前方に障害物あり。	EK＋01883
♪	左に回転します。	EK＋01884
	左に屈折します。	EK＋01885
	左に旋回します。	EK＋01886
	左に曲がります。ご注意ください。	EK＋01887
	左に寄ってください。	EK＋01888
	左に寄ります。ご注意ください。	EK＋01889
	左へ移動します。ご注意ください。	EK＋01890
	左へ走行します。ご注意ください。	EK＋01891
	左へ曲がります。ご注意ください。	EK＋01892
	左へ寄せてください。	EK＋01893
	左方向に障害物あり。	EK＋01894
	人が通行中です。ご注意ください。	EK＋01899
＊ ♪	標識が上がっています。走行しないでください。	EK＋01905
ふ		
	フォークリフトを後退してください。	EK＋01943
	フォークリフトを前進してください。	EK＋01944
	フォークリフトが来ます。ご注意ください。	EK＋01945
	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	EK＋01946
	フォークリフト走行中です。	EK＋01947
	踏み切りです。一旦停止してください。	EK＋01963
へ		
♪	ヘッドライトがついていません。	EK＋02021
	ヘッドランプを点灯してください。	EK＋02022
	ヘルメット、シートベルトをしましょう。	EK＋02024
	ベルが鳴ってから発車してください。	EK＋02028
ほ		
	歩行者が横断中です。しばらくお待ちください。	EK＋02057
	歩行者、自転車に注意しましょう。	EK＋02058
	歩行者にご注意ください。	EK＋02059
	ボタンを押して駐車券をお取りください。	EK＋02095
	ポイントが切り換わります。ご注意ください。	EK＋02102
	ポイント切り換え不良です。	EK＋02103
ま		
＊	まもなく降り口です。足元に注意してお降りください。	EK＋02147
＊	まもなく降り場です。足元にご注意ください。	EK＋02148
＊	まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。	EK＋02151
	まもなく終点です。徐行してください。	EK＋02152
	まもなく終点です。セーフティバーを上げてください。	EK＋02153
♪	まもなく停止します。	EK＋02157
♪	まもなく電車が到着します。	EK＋02158
♪	まもなく電車がまいります。	EK＋02159
♪	まもなく発車します。お乗りください。	EK＋02160
	まもなく発車します。ご注意ください。	EK＋02161
♪	まもなくバスが到着します。	EK＋02162
	まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	EK＋02163
	満員です。後からお乗りの方は降りてください。	EK＋02165
♪	真中にお乗りください。	EK＋02166
み		
	右旋回注意。	EK＋02176
♪	右旋回停止します。	EK＋02177
♪	右前方に障害物あり。	EK＋02178
♪	右に回転します。	EK＋02179
♪	右に屈折します。	EK＋02180

		メッセージ内容	No.
み		右に旋回します。	EK＋02181
		右に曲がります。ご注意ください。	EK＋02182
		右に寄ってください。	EK＋02183
		右に寄ります。ご注意ください。	EK＋02184
		右へ移動します。ご注意ください。	EK＋02185
		右へ走行します。ご注意ください。	EK＋02186
		右へ曲がります。ご注意ください。	EK＋02187
		右へ寄せてください。	EK＋02188
		右方向に障害物あり。	EK＋02189
む		無人車異常。	EK＋02196
		無人車が動きます。ご注意ください。	EK＋02197
		無人車が故障しました。点検してください。	EK＋02198
		無人車が接近します。ご注意ください。	EK＋02199
		無人車が接近します。通路をあけてください。	EK＋02200
		無人車が走行中です。ご注意ください。	EK＋02201
	♪	無人車が通過中です。	EK＋02202
		無人車が到着しました。	EK＋02203
		無人車が到着しました。材料を降ろしてください。	EK＋02204
		無人車が到着しました。材料を積んでください。	EK＋02205
		無人車が到着しました。荷物を降ろしてください。	EK＋02206
		無人車が通ります。通路をあけてください。	EK＋02207
		無人車の通行範囲に物を置かないでください。	EK＋02208
	＊	無人搬送車が走行中です。ご注意ください。	EK＋02209
		無人搬送車停止しました。	EK＋02210
も		もうすぐ降り場です。ドアを開けてください。	EK＋02230
		もうすぐ終点です。足元にご注意ください。	EK＋02232
	＊ ♪	もうすぐ終点です。セーフティバーを上げてください。	EK＋02233
や	♪	矢印に沿って進んでください。	EK＋02244
	♪	矢印の方向へお進みください。	EK＋02245
ゆ		輸送が完了しました。	EK＋02258
		ゆっくり前進してください。	EK＋02259
れ		列車が来ました。踏切から出てください。	EK＋02369
		列車が来ました。踏切に入らないでください。	EK＋02370
		列車が走行中です。ご注意ください。	EK＋02371
		列車が通過します。ご注意ください。	EK＋02372
ろ		路面清掃中です。ご注意ください。	EK＋02420
		路面清掃中です。ご迷惑かけます。	EK＋02421

公共

あ		上がります。ご注意ください。	EK＋00005
		空缶回収にご協力ありがとうございます。	EK＋00006
		開けてください。	EK＋00007
		あと少しです。	EK＋00021
		あなたが最後です。	EK＋00022
		あなたが最終退館者です。ご苦労様でした。	EK＋00023
		あなたが最初です。	EK＋00024
	＊	あなたが本日の最終退館者です。警戒設備をセットしてお帰りください。	EK＋00025
		あなたは、監視されています。立ち入らないでください。	EK＋00026
		危ないですからその場を離れてください。	EK＋00027
		危ないですから、チェーンに触らないでください。	EK＋00028
		危ないので注意してください。	EK＋00029
		暗証番号で入力してください。	EK＋00034
い		一般の方は離れてください。	EK＋00099
		インターホンに出てください。	EK＋00125
	♪	インターホンの呼びボタンを押してください。	EK＋00126
	♪	インターホン呼び出しです。	EK＋00127
う	♪	上のスイッチを押してください。	EK＋00135
		受付の電話で担当までダイヤルしてください。	EK＋00141
		後ろに行ってください。	EK＋00142
え		エックス線照射します。	EK＋00190
		エックス線照射中、危険。	EK＋00191
		エックス線照射中です。立ち入らないでください。	EK＋00192
お		OKです。	EK＋00203
		オーバータイムです。	EK＋00204
		大きな音がします。ご注意ください。	EK＋00223
	＊	お帰りの時には忘れずに終了ボタンを押してください。	EK＋00227
		お気をつけてお帰りください。	EK＋00229
	♪	起きてください。	EK＋00230
		奥へ寄せてください。	EK＋00233
	♪	お子様が通ります。	EK＋00237
	♪	お好みのスイッチを押してください。	EK＋00240
	♪	お好みのボタンを押してください。	EK＋00241
		押ボタンを押してください。	EK＋00246
		押ボタン操作ができます。	EK＋00247
		押し忘れです。もう一度押してください。	EK＋00248
	♪	お通りください。	EK＋00255
		おとりください。ありがとうございます。	EK＋00257
	♪	お入りください。	EK＋00258
	♪	お昼です。食事にしましょう。	EK＋00262
	♪	お風呂の水が溜まりました。	EK＋00263
	♪	お待たせいたしました。	EK＋00264
	＊ ♪	お待たせいたしました。足元に気をつけてお入りください。	EK＋00265
		おまわりさんはパトロール中です。	EK＋00268
		お休み前にガスの元栓を確かめてください。	EK＋00270
	♪	お湯が沸きました。	EK＋00271
	♪	終わりました。	EK＋00276
か		カーテンをあけてください。	EK＋00292
		カードエラーです。正しく操作してください。	EK＋00302
	♪	会議中です。	EK＋00314
		開始しました。	EK＋00315
		開始します。	EK＋00316
		回収箱が一杯です。	EK＋00317
		回転します。注意してください。	EK＋00318
		回転中です。カバーを閉めてください。	EK＋00319
		確認してください。	EK＋00331
		確認願います。	EK＋00332
		花粉が多いので花粉症の方はマスクをしてください。	EK＋00382
		監督者の方、来てください。	EK＋00401
		管理人に連絡してください。	EK＋00402
		完了しました。	EK＋00403
		完了です。	EK＋00404
	♪	外出中です。	EK＋00406
		画面にタッチしてください。	EK＋00432
		画面の指示を見てください。	EK＋00433
き	♪	キーを収納してください。	EK＋00434
	♪	キーを取り出してください。	EK＋00435
	♪	休憩時間です。	EK＋00482
		急用です。すぐ来てください。	EK＋00495
		今日も一日ご安全に!	EK＋00506
	♪	今日も元気に体操しましょう。	EK＋00507
		切り替わりました。	EK＋00508
	♪	禁煙です。	EK＋00511
	♪	禁煙になっております。	EK＋00512
く		靴をぬいでおはいりください。	EK＋00541
		クリアボタンを押し再度入力してください。	EK＋00550
け		計算中です。	EK＋00591
		計数機、異常です。	EK＋00592
		計測不能です。	EK＋00593
	＊	血液が不足しています。献血をお願いします。	EK＋00609
		原因を調査してください。	EK＋00637
		限界です。注意してください。	EK＋00639
こ		コースをお選びください。	EK＋00663
		コース確認の上、スタートボタンを押してください。	EK＋00664
	＊	光化学スモッグが発生しています。注意してください。	EK＋00669
	♪	行動半径内に立入らないでください。	EK＋00692
	♪	合格です。	EK＋00774
		ご確認ください。	EK＋00778
	♪	ご協力ください。	EK＋00783
		ご苦労さまでした。	EK＋00784
		ご苦労さまでした。お気をつけてお帰りください。	EK＋00785
		ご苦労さまです。	EK＋00786
		ご苦労さまです。気をつけてお降りください。	EK＋00787
	＊ ♪	ご苦労様です。作業中ご注意ください。	EK＋00788
		ご注意ください。	EK＋00792
	♪	ゴミを落としてください。	EK＋00793
		ゴミは係員に渡し、近づかないでください。	EK＋00795
さ		再スタートしてください。	EK＋00809
		下がります。ご注意ください。	EK＋00817
		3時になりました。リラックス体操をしましょう。	EK＋00843
		サンダルをそろえてください。	EK＋00849
し		至急来てください。	EK＋00887
		下へ行きます。	EK＋00901
		室内の温度を確認してください。	EK＋00905
	♪	指定位置まで進んでください。	EK＋00906
	♪	しばらくお待ちください。	EK＋00909
		閉めてください。	EK＋00915
		周囲の方ご注意ください。	EK＋00939
	♪	終了。	EK＋00945
	♪	終了しました。	EK＋00946
	♪	終了ボタンを押してください。	EK＋00948
		消灯しました。	EK＋00961
	♪	時間です。	EK＋00999
	♪	時間ですよ! 起きてください。	EK＋01000
		磁気カードを必ずお取りください。	EK＋01001
	♪	順序が違います。	EK＋01069
	♪	上昇します。	EK＋01080
		上昇ボタンを押してください。	EK＋01081
す	♪	少し前へ出てください。	EK＋01124
		スタートしてください。	EK＋01125
		スタートしました。	EK＋01126
		スタートします。	EK＋01127
		スタンプを押してください。	EK＋01130
	♪	スタンプの確認をしてください。	EK＋01131
	♪	ステップが上がります。	EK＋01136
	♪	ステップが下がります。	EK＋01137
	♪	ステップが出ます。	EK＋01138
	♪	ステップには立たないでください。	EK＋01139
		すみません、手を貸してください。	EK＋01151
せ		清掃作業中です。ご注意ください。	EK＋01173
		赤色灯が点灯しているか確認してください。	EK＋01197
		接近中。注意。	EK＋01198
	♪	節水にご協力ください。	EK＋01202
		セフティーバーを降ろしてください。	EK＋01213
	♪	全長がプラスです。	EK＋01234
	♪	全長がマイナスです。	EK＋01235
そ		掃除をしましょう。	EK＋01258
	♪	掃除の時間です。	EK＋01259
	♪	送電異常です。	EK＋01264
た	♪	ターンしてください。	EK＋01280
		待機してください。	EK＋01293
	♪	待機中です。	EK＋01294
		退社時には戸締りを点検しましょう。	EK＋01295
		大変ご苦労様でした。	EK＋01299
		助けてください。	EK＋01305
		只今受け付けました。しばらくお待ちください。	EK＋01306
	＊ ♪	只今からX線撮影をおこないます。危険ですから立ち入らないでください。	EK＋01313
		只今より禁煙タイムに入ります。	EK＋01356
	♪	タバコの火を消してください。	EK＋01371
	♪	ダムの水を放水します。	EK＋01413
て	♪	定員オーバーです。	EK＋01504
		手を洗いましょう。	EK＋01514
		手すりをお持ちください。	EK＋01518
	♪	手すりにおつかまりください。	EK＋01519
		電話です。	EK＋01566
と		扉が閉まります。	EK＋01595
		扉が閉まります。ご注意ください。	EK＋01596
		扉が閉まります。ご注意願います。	EK＋01597
		扉が閉まりますのでご注意ください。	EK＋01598
		扉が動作します。注意してください。	EK＋01600
		扉が開(ヒラ)いています。危険です。	EK＋01601
		扉が開(ヒラ)いています。危険ですから閉めてください。	EK＋01602
		扉が開(ヒラ)きます、ご注意願います。	EK＋01608
		ドアーが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	EK＋01650
		どうぞお進みください。	EK＋01662
		どうぞお通りください。	EK＋01663
	♪	どうぞ、ごゆっくりご覧ください。	EK＋01664
		どうぞ2階へおあがりください。	EK＋01665
な		ナースコールです。	EK＋01683
は		番号をお確かめの上、確認キーを押してください。	EK＋01823
ひ		一人ずつお通りください。	EK＋01900
へ		部屋の空気が汚れています。換気をしてください。	EK＋02023
ほ	♪	放射線管理区域内立入り禁止です。	EK＋02049

ほ
放射線管理区域内です。 EK＋02050
放射線モニタが異常です。 EK＋02051
ま
前に行ってください。 EK＋02123
♪ 前へお進みください。 EK＋02124
間違いです。 EK＋02145
まもなく終了します。 EK＋02154
よ
♪ よろしくお願いします。 EK＋02283
り
了解しました。 EK＋02339
♪ 料金を入れてください。 EK＋02340
♪ 料金をお入れください。 EK＋02341
利用券を入れてください。 EK＋02342
わ
忘れ物の無いよう、ご注意ください。 EK＋02451
忘れ物はありませんか、お確かめください。 EK＋02452

店舗

あ
ありがとうございました。又のお越しをお待ちしております。 EK＋00032
い
いらっしゃいませ。 EK＋00108
いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。 EK＋00109
いらっしゃいませ。おこのみのスイッチを押してください。 EK＋00110
＊ ♪ いらっしゃいませ。コインまたはカードで操作順にキーボタンを押してください。 EK＋00111
＊ いらっしゃいませ。新商品カタログです。ご自由にお持ち帰りください。 EK＋00112
＊ ♪ いらっしゃいませ毎度ありがとうございます。 EK＋00113
う
♪ 上に参ります。 EK＋00134
♪ 上へ参ります。 EK＋00136
え
営業時間外ですので入らないでください。 EK＋00175
エレベーターをご利用くださいませ。 EK＋00194
エレベーターが上がります。 EK＋00195
エレベーターが上がります。ご注意ください。 EK＋00196
エレベーターが下がります。ご注意ください。 EK＋00197
エレベーター作動異常です。係に連絡してください。 EK＋00198
お
♪ お金が足りません。 EK＋00228
お客様がおみえになりました。 EK＋00231
♪ お客様です。 EK＋00232
♪ おつりをお取りください。 EK＋00253
♪ おつりが切れています。 EK＋00254
お持ちの券では利用できません。 EK＋00269
か
カードをお入れください。 EK＋00303
♪ カードをお受け取りください。 EK＋00304
カードをお取りください。 EK＋00305
カードを確認してください。 EK＋00306
カードをセットしてください。 EK＋00307
カードを抜いてください。 EK＋00308
♪ カードが識別できません。 EK＋00309
カードが違います。カードを確認してください。 EK＋00310
カードが違います。差し換えてください。 EK＋00311
♪ カードは正しく投入してください。 EK＋00312
カードまたはコインを入れてください。 EK＋00313
係員をお呼びください。 EK＋00324
係員がまいります。 EK＋00325
係員がまいりますので、しばらくお待ちください。 EK＋00326
♪ 係員来てください。 EK＋00327
係員に従ってください。 EK＋00328
係員の指示があるまでお待ちください。 EK＋00329
係員の指示に従ってください。 EK＋00330
き
金額が足りません。 EK＋00513
金額の確認をしてスイッチを押してください。 EK＋00514
け
計算機処理が終わっていませんのでお待ちください。 EK＋00590
現金をお取りください。 EK＋00640
現金をお忘れなくお持ち帰りください。 EK＋00641
こ
♪ コーヒーが入りました。 EK＋00665
硬貨をお取りください。 EK＋00668
♪ 小銭をご用意ください。 EK＋00703
このカードは現在使えません。 EK＋00706
♪ このカードは使用できません。 EK＋00707
♪ このカードは使えません。 EK＋00708
♪ この券は子供券です。 EK＋00710
この場所は禁煙です。タバコはご遠慮ください。 EK＋00715
この利用券は違います。 EK＋00717
これ以上は、入金できません。 EK＋00718
これで本日の業務は終了いたします。 EK＋00720
これで本日の業務は終了させていただきます。 EK＋00721
ご希望の金種ボタンを押してください。 EK＋00779
♪ ご希望のコースを選んでください。 EK＋00780
ご希望のメニューをタッチしてください。 EK＋00781
♪ ご協力ありがとうございました。 EK＋00782
さ
♪ サービスマンに連絡してください。 EK＋00796
最後に確認キーを押してください。 EK＋00808
♪ 残額不足です。 EK＋00869
し
♪ 下に参ります。 EK＋00900
♪ 下へ参ります。 EK＋00902
紙幣を1枚ずつお入れください。 EK＋00910
紙幣をお入れください。 EK＋00911
＊ 終了です。ありがとうございました。またのおこしをお待ちしております。 EK＋00947
食器を置き直してください。 EK＋00964
食料品売場です。 EK＋00965
紳士服売場です。 EK＋00990
す
スポーツ用品売場です。 EK＋01150
せ
♪ 整理券をお取りください。 EK＋01189
♪ 整理券と運賃をお入れください。 EK＋01190
♪ 洗車機が動きます。 EK＋01218
た
只今禁煙タイムです。ご協力お願い致します。 EK＋01317
＊ 只今店内で緊急事態が発生しました。すぐに110(ヒャクトウ)番してください。 EK＋01345
只今、店内で緊急事態発生! すぐに110番してください。 EK＋01346
只今ドアーは開きません。 EK＋01347
只今、道路作業中です。ご注意ください。 EK＋01348
＊ ♪ 只今呼び出し中でございます。そのまましばらくお待ちください。 EK＋01352
♪ 只今より開店いたします。 EK＋01354
＊ 只今より実演を致します。ごゆっくりご覧ください。 EK＋01361
ち
＊ 小さなお子様連れのお客様は、手をつないで、中央にお乗せください。 EK＋01425
調理中です。お待ちください。 EK＋01459
つ
＊ 通行中の皆さん! 只今店内で緊急事態が発生しました。110(ヒャクトウ)番してください。 EK＋01466
て
店内で緊急事態発生! 110番してください。 EK＋01529
と
どうもありがとうございました。 EK＋01668
ふ
♪ 婦人服売場です。 EK＋01952
ほ
本日の営業はまもなく終了させていただきます。 EK＋02073
本日の業務は終了いたしました。 EK＋02074
本日のご来店ありがとうございました。 EK＋02075
本日のご来店ありがとうございます。 EK＋02076
本日のサービスはまもなく終了します。 EK＋02077
本日はありがとうございます。 EK＋02078
本日はご来社いただきましてありがとうございました。 EK＋02079
ま
毎度ありがとうございます。 EK＋02120
毎度ご利用ありがとうございました。 EK＋02121
れ
レギュラーガソリンを給油します。 EK＋02366
♪ レシートをお取りください。 EK＋02367
レシートの必要な方はボタンを押してください。 EK＋02368

防災・防犯・安全

あ
＊ 安全栓を抜いてください。ホースを火元に向けてください。レバーを握ってください。 EK＋00043
安全栓を抜いて、ホースを火元に向けてください。 EK＋00044
安全扉があいてます。 EK＋00051
安全に注意してください。 EK＋00052
安全に注意しましょう。 EK＋00053
安全ピンを入れてください。 EK＋00056
＊ 安全ピンを引抜きホースを火元に向けレバーを強く握ってください。 EK＋00057
安全ベルトをお付けください。 EK＋00058
♪ 命綱をつけなさい。 EK＋00104
か
火災が発生しました。 EK＋00344
＊ ♪ 火災が発生しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。 EK＋00345
♪ 火災です。 EK＋00346
火災発生。 EK＋00347
火災発生。火災発生。 EK＋00348
火災発生直ちに地上に避難してください。 EK＋00349
火事です。 EK＋00350
火事です。全員避難してください。 EK＋00351
火事です。直ちに室外に退避してください。 EK＋00352
風が強いです。ご注意ください。 EK＋00355
川の水が急に増えてきます。 EK＋00388
川の水が更に増えますので注意してください。 EK＋00389
＊ 乾燥注意報が出ています。火の元にご注意ください。 EK＋00398
♪ ガスマスクを着用してください。 EK＋00420
き
危険だたちに退避してください。 EK＋00447
危険、通行禁止です。 EK＋00448
♪ 危険です。 EK＋00449
危険です。安全な場所に離れてください。 EK＋00450
危険ですから、ご注意ください。 EK＋00453
♪ 危険です。ご注意してください。 EK＋00454
＊ ♪ 危険です。これより中に入らないでください。 EK＋00455
♪ 危険です。処置をお願いします。 EK＋00456
危険です。止まりなさい。 EK＋00458
危険ですので関係者以外立入禁止です。 EK＋00459
危険物の持ち込みはお断りいたします。 EK＋00461
♪ 基本を守って今日も一日ご安全に。 EK＋00470
＊ 強風注意報が出ています。火の元にご注意ください。 EK＋00504
緊急事態発生! EK＋00517
緊急事態発生! 緊急事態発生! EK＋00518
緊急事態発生! 110(ヒャクトウ)番してください。 EK＋00519
緊急通報を受信しました。至急確認してください。 EK＋00524
け
警備にセットされました。 EK＋00594
こ
工事中です。足もとにご注意ください。 EK＋00676
工事中です。迂回路をご利用ください。 EK＋00677
工事中です。ご注意ください。 EK＋00678
後方に障害物があります。注意してください。 EK＋00695
ここは立入り禁止です。入らないでください。 EK＋00697
♪ ここは非常口です。荷物を置かないでください。 EK＋00699
＊ これより先は危険ですので、絶対に入らないでください。 EK＋00723
♪ これより先は禁煙区域です。 EK＋00724
♪ これより先は立入禁止です。 EK＋00725
♪ これより先は入らないでください。 EK＋00726
♪ ご安全に! EK＋00773
強盗、強盗、至急警察へ連絡してください。 EK＋00775
強盗です。警察に連絡してください。 EK＋00776
強盗です。警察へ連絡してください。 EK＋00777
し
室外に退避してください。 EK＋00903
消火活動中です。協力願います。 EK＋00956
消火しました。 EK＋00957
消火ポンプが異常です。 EK＋00958
焼却炉が異常です。 EK＋00959
侵入者があります。警戒してください。 EK＋00993
侵入者警報です。 EK＋00994
侵入者です。警戒してください。 EK＋00995
自室の施錠を確認してください。 EK＋01010
地震です。 EK＋01011
＊ ♪ 地震です。ドアーが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。 EK＋01012
地震発生。 EK＋01013
地震発生です。点検してください。 EK＋01014
地震発生、点検してください。 EK＋01015
＊ ♪ 地震を感知しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベータから降りてください。 EK＋01016
す
♪ すべて停電です。 EK＋01148
＊ ♪ すべて停電です。非常側に切り換えてください。 EK＋01149
せ
♪ 全停電です。 EK＋01236
全停電です。非常側に切り換えてください。 EK＋01237
全非常停止です。 EK＋01238
＊ ♪ 前方で工事をしております。足元や頭上にご注意ください。 EK＋01239
前方、扉に注意してください。 EK＋01240
前方に障害物あり。 EK＋01241
前方に障害物があります。注意してください。 EK＋01242
前方に段差があります。ご注意ください。 EK＋01243
そ
増水します。すぐ川から出てください。 EK＋01279
た
台風が接近しています。ご注意ください。 EK＋01297

		メッセージ内容	No.
た		只今、火災が発生しました。出動中です。	EK＋01309
		只今ガス漏洩中です。ご注意ください。	EK＋01310
		只今警備中ですので、ただちに退出してください。	EK＋01319
		立ち入り禁止区域に入らないでください。	EK＋01367
		立ち入り禁止です。	EK＋01368
と	＊ ♪	扉が施錠されておりません。お確かめください。	EK＋01599
ひ	＊	非常事態が発生しました。すぐ点検してください。	EK＋01863
		非常事態が発生しました。避難してください。	EK＋01864
		非常事態発生。	EK＋01865
	＊	非常事態発生、安全な場所に離れてください。	EK＋01866
		非常制動。	EK＋01867
		非常停止。	EK＋01868
		非常停止がかかりました、点検してください。	EK＋01869
		非常停止が作動しました。	EK＋01870
	♪	非常停止が働きました。	EK＋01871
		非常停止しました。	EK＋01872
		非常停止しました。点検してください。	EK＋01873
		非常停止中です。確認願います。	EK＋01874
		非常停止です。	EK＋01875
		非常停止ボタンを押してください。	EK＋01876
	♪	非常停止ボタンが押されました。	EK＋01877
	＊	非常ドアの前です。ここに、物を置かないでください。	EK＋01878
	♪	非常ベルがなりました。	EK＋01879
	♪	避難してください。	EK＋01901
		火の元にご注意ください。	EK＋01902
		火元をめがけて、レバーを強く握ってください。	EK＋01903
	♪	110（ヒャクトウ）番してください。	EK＋01904
ほ		防犯設備異常。	EK＋02093

IT

	♪	オーバーロード。	EK＋00210
	♪	コンピュータートラブル点検してください。	EK＋00740
	♪	コンピュータが異常です。	EK＋00741
	♪	只今通話中です。	EK＋01342
	♪	端末異常です。	EK＋01388
		チェックしてください。	EK＋01432
		チェック不良です。	EK＋01433
		チェック不良です。点検してください。	EK＋01434
		チェックもれです。	EK＋01435
	♪	通信、異常です。	EK＋01467
		通信完了です。	EK＋01468
		通信データが異常です。	EK＋01469
	♪	データー異常です。	EK＋01530
		データを入力してください。	EK＋01531
		データーがありません。	EK＋01532
		データー用紙切れです。	EK＋01533
		伝言があります。	EK＋01553
		登録。	EK＋01576
		登録完了。	EK＋01577
	♪	トナーを補給してください。	EK＋01581
		名前をタッチしてください。	EK＋01695
	♪	バーコードを読み取ってください。	EK＋01809
	♪	バーコードを読み取りました。	EK＋01810
		パソコンが異常です。	EK＋01826
		パソコン情報が異常です。	EK＋01827
		プログラムを入れてください。	EK＋02016
		プログラム番号を指定してください。	EK＋02017
		もう一度できます。	EK＋02225
		もう一度入力してください。	EK＋02226

挨拶

		あけましておめでとうございます。	EK＋00008
	♪	ありがとうございました。	EK＋00031
	♪	ありがとうございます。	EK＋00033
	♪	お帰りなさい。	EK＋00226
	♪	おつかれさまでした。	EK＋00250
		おつかれさまでした。気をつけてお降りください。	EK＋00251
＊	♪	おつかれさまでした。気をつけてお帰りください。	EK＋00252
	♪	おはようございます。	EK＋00259
＊		おはようございます。今日も一日がんばりましょう。	EK＋00260
		おはようございます。今日も一日ご安全に。	EK＋00261
	♪	こんにちは。	EK＋00738
	♪	こんばんわ。	EK＋00739

数

		メッセージ内容	No.
	♪	1号機。	EK＋02456
	♪	2号機。	EK＋02457
	♪	3号機。	EK＋02458
	♪	4号機。（ヨン）	EK＋02459
	♪	5号機。	EK＋02460
	♪	6号機。	EK＋02461
	♪	7号機。（ナナ）	EK＋02462
	♪	8号機。	EK＋02463
	♪	9号機。（キュウ）	EK＋02464
	♪	10号機。	EK＋02465
	♪	11号機。	EK＋02466
	♪	12号機。	EK＋02467
	♪	13号機。	EK＋02468
	♪	14号機。（ジュウヨン）	EK＋02469
	♪	15号機。	EK＋02470
	♪	16号機。	EK＋02471
	♪	17号機。（ジュウナナ）	EK＋02472
	♪	18号機。	EK＋02473
	♪	19号機。（ジュウキュウ）	EK＋02474
	♪	20号機。	EK＋02475
	♪	21号機。	EK＋02476
	♪	22号機。	EK＋02477
	♪	23号機。	EK＋02478
	♪	24号機。	EK＋02479
	♪	25号機。	EK＋02480
	♪	26号機。	EK＋02481
	♪	27号機。	EK＋02482
	♪	28号機。	EK＋02483
	♪	29号機。	EK＋02484
	♪	30号機。	EK＋02485
	♪	31号機。	EK＋02486
	♪	32号機。	EK＋02487
	♪	33号機。	EK＋02488
	♪	34号機。（サンジュウヨン）	EK＋02489
	♪	35号機。	EK＋02490
	♪	36号機。	EK＋02491
	♪	37号機。	EK＋02492
	♪	38号機。	EK＋02493
	♪	39号機。	EK＋02494
	♪	40号機。（ヨンジュウ）	EK＋02495
	♪	41号機。（ヨンジュウイチ）	EK＋02496
	♪	42号機。	EK＋02497
	♪	43号機。	EK＋02498
	♪	44号機。	EK＋02499
	♪	45号機。	EK＋02500
	♪	46号機。	EK＋02501
	♪	47号機。	EK＋02502
	♪	48号機。	EK＋02503
	♪	49号機。	EK＋02504
	♪	50号機。	EK＋02505
	♪	51号機。	EK＋02506
	♪	52号機。	EK＋02507
	♪	53号機。	EK＋02508
	♪	54号機。（ゴジュウヨン）	EK＋02509
	♪	55号機。	EK＋02510
	♪	56号機。	EK＋02511
	♪	57号機。	EK＋02512
	♪	58号機。	EK＋02513
	♪	59号機。	EK＋02514
	♪	60号機。	EK＋02515
		61号機。	EK＋02516
		62号機。	EK＋02517
		63号機。	EK＋02518
		64号機。	EK＋02519
		65号機。	EK＋02520
		66号機。	EK＋02521
		67号機。	EK＋02522
		68号機。	EK＋02523
		69号機。	EK＋02524
		70号機。（ナナジュウ）	EK＋02525
		71号機。	EK＋02526
		72号機。	EK＋02527
		73号機。	EK＋02528
		74号機。	EK＋02529
		75号機。	EK＋02530
		76号機。	EK＋02531
		77号機。（ナナジュウナナ）	EK＋02532
		78号機。	EK＋02533
		79号機。	EK＋02534
		80号機。	EK＋02535
	♪	1号機、異常です。	EK＋02536
	♪	2号機、異常です。	EK＋02537
	♪	3号機、異常です。	EK＋02538
	♪	4号機、異常です。（ヨン）	EK＋02539
	♪	5号機、異常です。	EK＋02540
	♪	6号機、異常です。	EK＋02541
	♪	7号機、異常です。（ナナ）	EK＋02542
	♪	8号機、異常です。	EK＋02543
	♪	9号機、異常です。（キュウ）	EK＋02544
	♪	10号機、異常です。	EK＋02545
		1号機完了しました。	EK＋02546
		2号機完了しました。	EK＋02547
		3号機完了しました。	EK＋02548
		4号機完了しました。	EK＋02549
		5号機完了しました。	EK＋02550
		1号機点検してください。	EK＋02551
		2号機点検してください。	EK＋02552
		3号機点検してください。	EK＋02553
		4号機点検してください。	EK＋02554
		5号機点検してください。	EK＋02555
		6号機点検してください。	EK＋02556
		7号機点検してください。	EK＋02557
		8号機点検してください。	EK＋02558
		9号機点検してください。	EK＋02559
		10号機点検してください。	EK＋02560
	♪	1号ライン起動します。	EK＋02561
	♪	2号ライン起動します。	EK＋02562
	♪	3号ライン起動します。	EK＋02563
	♪	4号ライン起動します。	EK＋02564
	♪	5号ライン起動します。	EK＋02565
	♪	6号ライン起動します。	EK＋02566
	♪	7号ライン起動します。	EK＋02567
	♪	8号ライン起動します。	EK＋02568
	♪	9号ライン起動します。	EK＋02569
	♪	10号ライン起動します。	EK＋02570
	♪	1号ライン停止します。	EK＋02571
	♪	2号ライン停止します。	EK＋02572
	♪	3号ライン停止します。	EK＋02573
	♪	4号ライン停止します。	EK＋02574
	♪	5号ライン停止します。	EK＋02575
	♪	6号ライン停止します。	EK＋02576
	♪	7号ライン停止します。	EK＋02577
	♪	8号ライン停止します。	EK＋02578
	♪	9号ライン停止します。	EK＋02579
	♪	10号ライン停止します。	EK＋02580
		1バン	EK＋02581
		2バン	EK＋02582
		3バン	EK＋02583
		4バン	EK＋02584
		5バン	EK＋02585
		6バン	EK＋02586
		7バン	EK＋02587
		8バン	EK＋02588
		9バン	EK＋02589
		10バン	EK＋02590
		11バン	EK＋02591
		12バン	EK＋02592
		13バン	EK＋02593
		14バン	EK＋02594
		15バン	EK＋02595
		16バン	EK＋02596
		17バン	EK＋02597
		18バン	EK＋02598
		19バン	EK＋02599
		20バン	EK＋02600
		21バン	EK＋02601

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
22バン	EK＋02602	96バン	EK＋02676		
23バン	EK＋02603	97バン	EK＋02677		
24バン	EK＋02604	98バン	EK＋02678		
25バン	EK＋02605	99バン	EK＋02679		
26バン	EK＋02606	100バン	EK＋02680		
27バン	EK＋02607				
28バン	EK＋02608	♪ Aのエレベーターへどうぞ。	EK＋02681		
29バン	EK＋02609	♪ Bのエレベーターへどうぞ。	EK＋02682		
		♪ Cのエレベーターへどうぞ。	EK＋02683		
30バン	EK＋02610				
31バン	EK＋02611	Aライン動きます。注意してください。	EK＋02684		
32バン	EK＋02612	Bライン動きます。注意してください。	EK＋02685		
33バン	EK＋02613	Cライン動きます。注意してください。	EK＋02686		
34バン	EK＋02614				
35バン	EK＋02615	♪ Aラインで部品異常が発生しました。	EK＋02687		
36バン	EK＋02616	♪ Bラインで部品異常が発生しました。	EK＋02688		
37バン	EK＋02617	♪ Cラインで部品異常が発生しました。	EK＋02689		
38バン	EK＋02618				
39バン	EK＋02619	♪ 地下2階でございます。	EK＋02690		
40バン	EK＋02620	♪ 地下1階でございます。	EK＋02691		
41バン	EK＋02621	♪ 1階でございます。	EK＋02692		
42バン	EK＋02622	♪ 2階でございます。	EK＋02693		
43バン	EK＋02623	♪ 3階でございます。	EK＋02694		
44バン	EK＋02624	♪ 4階でございます。	EK＋02695		
45バン	EK＋02625	♪ 5階でございます。	EK＋02696		
46バン	EK＋02626	♪ 6階でございます。	EK＋02697		
47バン	EK＋02627				
48バン	EK＋02628	地下2階です。	EK＋02698		
49バン	EK＋02629	地下1階です。	EK＋02699		
50バン	EK＋02630	1階です。	EK＋02700		
		中2階です。(チュウニカイ)	EK＋02701		
51バン	EK＋02631	2階です。	EK＋02702		
52バン	EK＋02632	3階です。	EK＋02703		
53バン	EK＋02633	4階です。	EK＋02704		
54バン	EK＋02634	5階です。	EK＋02705		
55バン	EK＋02635	6階です。	EK＋02706		
56バン	EK＋02636	7階です。	EK＋02707		
57バン	EK＋02637				
58バン	EK＋02638	8階です。	EK＋02708		
59バン	EK＋02639	9階です。	EK＋02709		
60バン	EK＋02640	10階です。	EK＋02710		
		11階です。	EK＋02711		
61バン	EK＋02641	12階です。	EK＋02712		
62バン	EK＋02642	13階です。	EK＋02713		
63バン	EK＋02643	14階です。	EK＋02714		
64バン	EK＋02644	15階です。	EK＋02715		
65バン	EK＋02645				
66バン	EK＋02646				
67バン	EK＋02647				
68バン	EK＋02648				
69バン	EK＋02649				
70バン	EK＋02650				
71バン	EK＋02651				
72バン	EK＋02652				
73バン	EK＋02653				
74バン	EK＋02654				
75バン	EK＋02655				
76バン	EK＋02656				
77バン	EK＋02657				
78バン	EK＋02658				
79バン	EK＋02659				
80バン	EK＋02660				
81バン	EK＋02661				
82バン	EK＋02662				
83バン	EK＋02663				
84バン	EK＋02664				
85バン	EK＋02665				
86バン	EK＋02666				
87バン	EK＋02667				
88バン	EK＋02668				
89バン	EK＋02669				
90バン	EK＋02670				
91バン	EK＋02671				
92バン	EK＋02672				
93バン	EK＋02673				
94バン	EK＋02674				
95バン	EK＋02675				

■音色一覧

当社の音製品に内蔵されている音色の一部は、MP3再生報知器へ登録・出荷することが可能です。下記記載の音色はEHV型・EHS型に内蔵されている音色です。
他の当社製品に登録されている音色をご希望の場合はお問合せください。同じ音色名でも音程、長さ、和音などが若干異なります。

ブーブー	0YH00001
プルル	0YH00002
カンカン	0YH00003
パララ	0YH00004
ピーポピーポ	0YH00005
ピポパポピポパン	0YH00006
ピロロン	0YH00007
ピピピン	0YH00008
プルル+カンカン	0YH00009
列車通過音	0YH00010
ピンポン	0YH00011
ピピピ・・・	0YH00012
予兆アラーム	0YH00013
緊急アラーム	0YH00014
ゆるやかな警報音	0YH00015
トンチントンチン	0YH00016
ピポパポーン	0YH00017
ピロリロ	0YH00018
ボー	0YH00019
ピ～ロ～ン	0YH00020
お知らせ開始チャイム1	0YH00021
お知らせ開始チャイム2	0YH00022

お知らせ開始チャイム3	0YH00023
お知らせ終了チャイム1	0YH00024
お知らせ終了チャイム2	0YH00025
エリーゼのために	0YH00026
乙女の祈り	0YH00027
メヌエット	0YH00028
アニーローリー	0YH00029
ロンドン橋	0YH00030
ホルディリディア	0YH00031
メリーさんの羊	0YH00032
草競馬	0YH00033
かっこう	0YH00034
村のかじや	0YH00035
アビニヨンの橋の上で	0YH00036
アマリリス	0YH00038
モーツァルト40番	0YH00039
静かな湖畔	0YH00040
山の音楽家	0YH00041
禁じられた遊び	0YH00042
大きな古時計	0YH00044
アヴェ・マリア	0YH00045
おもちゃの兵隊の観兵式	0YH00057

オクラホマミキサー	0YH00058
フニクリ・フニクラ	0YH00060
故郷	0YH00061
BEAUTIFUL DREAMER	0YH00062
楽しい休日	0YH00063
ピピポポ	0YH00064
ビーム音	0YH00065
ハープ音	0YH00066
ピポピ×3	0YH00067
警告音	0YH00068
トゥルルル	0YH00069
ピロロロ	0YH00070
ピリリ・・・	0YH00071
ポポピピ	0YH00072
幸せなら手をたたこう	0YH00073
猫ふんじゃった	0YH00074
リバブリック賛歌	0YH00075
クラリネットこわしちゃった	0YH00076
天国と地獄	0YH00077
ラデツキー行進曲	0YH00078
クシコスポスト	0YH00079
踊ろう楽しいポーレチケ	0YH00080

おおブレネリ	0YH00081
カエルの合唱	0YH00082
コンドルは飛んでいく	0YH00083
ハンガリー舞曲第5番	0YH00084
ウィリアム・テル序曲	0YH00085
威風堂々	0YH00086
グリーンスリーヴス	0YH00087
一週間	0YH00088
ムーンライト・セレナーデ	0YH00089
我は海の子	0YH00090
ENTERTAINER	0YH00091
AMAZING GRACE	0YH00092
カノン	0YH00093
HAPPY BIRTHDAY	0YH00094
HIHO	0YH00095
線路は続くよどこまでも	0YH00096
森のくまさん	0YH00097
シューベルトの子守唄	0YH00098
黄色いリボン	0YH00099
テキサスの黄色いバラ	0YH00100
アルプス一万尺	0YH00101
聖者が街にやってくる	0YH00102
ロンドンデリーの歌	0YH00103

■外国語

当社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンサは録音の都度変更される可能性があります。
※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

工場	日本語	材料切れです。材料を補給してください。	EK+00866
	英語	This is out of material. Please supply more material.	EK-00155
	北京語	材料不足,请及时补给。	EK-00180
	韓国語	재료가 없습니다. 재료를 공급해 주십시오.	EK-00205
	日本語	非常停止しました。点検してください。	EK+01873
	英語	An emergency stop occured. Please make an inspection.	EK-00156
	北京語	机械紧急停止,请立刻检查。	EK-00181
	韓国語	비상 정지됐습니다. 점검해 주십시오.	EK-00206
	日本語	加工が完了しました。	EK+00339
	英語	The process is complete.	EK-00157
	北京語	加工完毕。	EK-00182
	韓国語	가공이 완료되었습니다.	EK-00207
	日本語	装置が動きます。注意してください。	EK+01262
	英語	The equipment is in operation. Please beware!	EK-00158
	北京語	设备运转请注意。	EK-00183
	韓国語	장치가 작동됩니다. 주의하십시오.	EK-00208
	日本語	酸素濃度低下。避難してください。	EK+02999
	英語	The oxygen concentration is falling! Evacuate now to safety!	EK-00159
	北京語	氧气浓度低,请立刻撤离。	EK-00184
	韓国語	산소 농도 저하. 대피하십시오.	EK-00209
	日本語	ガスもれ発生、避難してください。	EK+00426
	英語	There is a gas leak, evacuate to safety now!	EK-00160
	北京語	煤气泄漏,请立刻撤离。	EK-00185
	韓国語	가스 누출 발생, 대피하십시오.	EK-00210
	日本語	エラーが発生しました。係員を呼んでください。	EK+03000
	英語	An error has occurred. Please call for a supervisor.	EK-00161
	北京語	发生故障,请马上联系管理员。	EK-00186
	韓国語	에러가 발생했습니다. 직원을 불러 주십시오.	EK-00211
	日本語	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	EK+01946
	英語	The forklift is in operation. The forklift is in operation.	EK-00162
	北京語	叉车行驶中请注意安全。	EK-00187
	韓国語	포크리프트가 주행 중입니다. 주의하시기 바랍니다.	EK-00212

工場	日本語	火災が発生しました。直ちに屋外に退出をお願いします。	EK+03001
	英語	There is a fire! Please go to the nearest outdoor exit immediately.	EK-00163
	北京語	发生火灾,请立刻到室外避难。	EK-00188
	韓国語	화재가 발생했습니다. 즉시 야외로 대피 하십시오.	EK-00213
	日本語	運転開始します。	EK+00154
	英語	This can now be operated.	EK-00164
	北京語	开始运转。	EK-00189
	韓国語	운행을 시작합니다.	EK-00214
車載・交通	日本語	まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。	EK+02151
	英語	We are approaching the terminal, soon. Please watch your step when exiting.	EK-00165
	北京語	终点站马上到了,下车时请注意脚下安全。	EK-00190
	韓国語	곧 종점입니다. 내리실때는 잊으신 물건이 없는지 확인해 주시기 바랍니다.	EK-00215
	日本語	扉が開(ヒラ)きます、ご注意願います。	EK+01608
	英語	Please be careful, the door is opening.	EK-00166
	北京語	车门马上开启,请注意。	EK-00191
	韓国語	문이 열립니다. 주의 하시기 바랍니다.	EK-00216
	日本語	まもなく、バスが発車(ハッシャ)します。	EK+03002
	英語	The bus is leaving soon!	EK-00167
	北京語	巴士马上出发。	EK-00192
	韓国語	곧 버스가 출발합니다.	EK-00217
	日本語	車が出ます。ご注意ください。	EK+00557
	英語	A car is exiting. Please be careful!	EK-00168
	北京語	车辆靠近,请注意。	EK-00193
	韓国語	출차중 입니다. 주의하시기 바랍니다.	EK-00218
	日本語	上り列車が到着します。ご注意ください。	EK+01737
	英語	A train is approaching. Please be careful!	EK-00169
	北京語	上行车到站,请注意安全。	EK-00194
	韓国語	열차가 들어옵니다. 주의하시기 바랍니다.	EK-00219
	日本語	まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	EK+02163
	英語	The train will be arriving soon. For your safety, please stand away from the train on the platform.	EK-00170
	北京語	列车即将进站,为了安全请站在站台内侧。	EK-00195
	韓国語	지금 열차가 들어옵니다. 안전선 밖으로 한 걸음 물러나 주시기 바랍니다.	EK-00220

■外国語

当社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンサは録音の都度変更される可能性があります。

※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

公共・店舗・防災・防犯・安全	日本語	このトイレは、男性用は右側、女性用は左側です。	EK+03003
	英語	The toilets on the right-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the left-hand side.	EK-00171
	北京語	右侧为男卫生间，左侧为女卫生间。	EK-00196
	韓国語	이 화장실은 남성용은 오른쪽, 여성용은 왼쪽입니다.	EK-00221
	日本語	このトイレは、男性用は左側、女性用は右側です。	EK+03004
	英語	The toilets on the left-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the right-hand side.	EK-00172
	北京語	左侧为男卫生间，右侧为女卫生间。	EK-00197
	韓国語	이 화장실은 남성용은 왼쪽, 여성용은 오른쪽입니다.	EK-00222
	日本語	こちらは、多目的トイレです。上(うえ)のボタンを押すとドアが開きます。	EK+02981
	英語	This is a multi-function toilet. Please press the top button to open the door.	EK-00097
	北京語	这是多用途洗手间。请按上面的按钮，门会自动开启。	EK-00115
	韓国語	여기는 다목적화장실입니다.위쪽 버튼을 누르면 문이 자동으로 열립니다.	EK-00135
	日本語	下のボタンを押して、ドアを閉めてください。	EK+02987
	英語	Please press the bottom button to close the door.	EK-00103
	北京語	请按下面的按钮，门会自动关闭。	EK-00121
	韓国語	아래쪽 버튼을 누르면 문이 닫힙니다.	EK-00141
	日本語	ドアは施錠されました。	EK+02991
	英語	The door has been locked.	EK-00107
	北京語	门已上锁。	EK-00127
	韓国語	문이 잠겼습니다.	EK-00147
	日本語	長時間のご利用のため、係員が安全確認にまいります。	EK+02995
	英語	Staff will conduct a safety inspection for extended use.	EK-00111
	北京語	使用时间过长，马上会有专人前来查看。	EK-00131
	韓国語	장시간 이용하고계셔서 관리인이 안전을 확인하러 오겠습니다.	EK-00151
	日本語	非常通報をしました。係員が安全確認にまいります。	EK+02997
	英語	An emergency has been reported. Staff will conduct a safety inspection.	EK-00113
	北京語	警铃已响，马上会有专人前来查看。	EK-00133
	韓国語	비상벨이 울렸습니다. 관리인이 올때까지 잠시만 기다려주십시오.	EK-00153

公共・店舗・防災・防犯・安全	日本語	本日のご来店ありがとうございます。	EK+02076
	英語	Thank you for shopping here, today.	EK-00173
	北京語	感谢您今天的惠顾。	EK-00198
	韓国語	오늘도 방문해 주셔서 감사합니다.	EK-00223
	日本語	大きな地震が発生しました。	EK+03005
	英語	A major earthquake has just occurred.	EK-00174
	北京語	发生大地震了。	EK-00199
	韓国語	큰 지진이 발생했습니다.	EK-00224
	日本語	身の周りのもので落下物から頭をまもってください。	EK+03006
	英語	Surrounding objects may fall, so please protect your head from falling objects.	EK-00175
	北京語	请保护好头部，不要被周围掉下的物品砸伤。	EK-00200
	韓国語	주변 위에서 떨어지는 물건에 주의하시기 바랍니다.	EK-00225
	日本語	中に人が入っています。助けてください。	EK+01687
	英語	There is a person inside. Please help!	EK-00176
	北京語	里面有人，请马上营救。	EK-00201
	韓国語	안에 사람이 있습니다. 도와주십시오.	EK-00226
	日本語	火災が発生しました。至急避難してください。	EK+03007
	英語	There is a fire! Immediately evacuate to safety now!	EK-00177
	北京語	发生火灾，请立刻撤离。	EK-00202
	韓国語	화재가 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00227
	日本語	地震が発生しました。至急避難してください。	EK+03008
	英語	There is an earthquake! Immediately evacuate to safety now!	EK-00178
	北京語	发生地震，请立刻撤离。	EK-00203
	韓国語	지진이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00228
	日本語	津波が発生しました。至急避難してください。	EK+03009
	英語	There is a tsunami! Immediately evacuate to safety now!	EK-00179
	北京語	发生海啸，请立刻撤离。	EK-00204
	韓国語	해일이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00229