

※外部接点でNBM型からNHS/NHP/NHL型をTRAPで制御をするための設定※

1. NBM型SNMP設定画面

- (1) SNMP機能を有効にする。
- (2) トラップ送信機能を有効にする。
- (3) 送信トラップコミュニティが「public」に設定されていることを確認する。
- (4) トラップ送信先アドレスにNH型のIPアドレスを設定する。
- (5) 「設定」を押す。

SNMP設定	
コミュニティ名	
(1) SNMP機能 (SET/GET)	●有効 ○無効
SETコミュニティ	<input type="text" value="private"/>
GETコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
受信トラップ	
受信トラップコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
トラップ送信	
(2) トラップ送信機能	●有効 ○無効
(3) 送信トラップコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
トラップ送信回数(1-10回)	<input type="text" value="1"/>
トラップ送信先アドレス	
(4) 1	<input type="text" value="192.168.0.4"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>
(5)	<input type="button" value="設定"/>

※外部接点でNBM型からNHS/NHP/NHL型をTRAPで制御をするための設定※

2. NBM型デジタル入力設定画面

- (1) 入力番号選択を選択する。
- (2) 「有効」「A接点」「ON状態」を選択する。
- (3) トラップ送信を「有効」にする。
- (4) 「設定」を押す。

デジタル入力設定

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8

(2)

デジタル入力1	
有効/無効	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
論理値	<input checked="" type="radio"/> A接点 <input type="radio"/> B接点
信号定数	状態 <input type="text" value=""/>

(3)

ON状態時の動作設定1				
デジタル出力	1. デジタル出力1	<input type="text" value="変化なし"/>		
	2. デジタル出力2	<input type="text" value="変化なし"/>		
	3. デジタル出力3	<input type="text" value="変化なし"/>		
	4. デジタル出力4	<input type="text" value="変化なし"/>		
	5. デジタル出力5	<input type="text" value="変化なし"/>		
	6. デジタル出力6	<input type="text" value="変化なし"/>		
	7. デジタル出力7	<input type="text" value="変化なし"/>		
	8. デジタル出力8	<input type="text" value="変化なし"/>		
RSRコマンド送信	<input type="checkbox"/> 1. test	<input type="checkbox"/> 2. 未登録	<input type="checkbox"/> 3. 未登録	<input type="checkbox"/> 4. 未登録
	<input type="checkbox"/> 5. 未登録	<input type="checkbox"/> 6. 未登録	<input type="checkbox"/> 7. 未登録	<input type="checkbox"/> 8. 未登録
ソケット送信	<input type="checkbox"/> 1. 未登録	<input type="checkbox"/> 2. 未登録	<input type="checkbox"/> 3. 未登録	<input type="checkbox"/> 4. 未登録
	<input type="checkbox"/> 5. 未登録	<input type="checkbox"/> 6. 未登録	<input type="checkbox"/> 7. 未登録	<input type="checkbox"/> 8. 未登録
	<input type="checkbox"/> 9. 未登録	<input type="checkbox"/> 10. 未登録	<input type="checkbox"/> 11. 未登録	<input type="checkbox"/> 12. 未登録
	<input type="checkbox"/> 13. 未登録	<input type="checkbox"/> 14. 未登録	<input type="checkbox"/> 15. 未登録	<input type="checkbox"/> 16. 未登録
メール送信	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 題名 <input type="text" value="1:"/>			
メール送信先	<input type="checkbox"/> 1. 未登録	<input type="checkbox"/> 2. 未登録	<input type="checkbox"/> 3. 未登録	<input type="checkbox"/> 4. 未登録
	<input type="checkbox"/> 5. 未登録	<input type="checkbox"/> 6. 未登録	<input type="checkbox"/> 7. 未登録	<input type="checkbox"/> 8. 未登録
トラップ送信	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効			
OFF状態時の動作設定1				
デジタル出力	1. デジタル出力1	<input type="text" value="変化なし"/>		
	2. デジタル出力2	<input type="text" value="変化なし"/>		
	3. デジタル出力3	<input type="text" value="変化なし"/>		
	4. デジタル出力4	<input type="text" value="変化なし"/>		
	5. デジタル出力5	<input type="text" value="変化なし"/>		
	6. デジタル出力6	<input type="text" value="変化なし"/>		
	7. デジタル出力7	<input type="text" value="変化なし"/>		
	8. デジタル出力8	<input type="text" value="変化なし"/>		

(4) 設定

※外部接点でNBM型からNHS/NHP/NHL型をTRAPで制御をするための設定※

3. NH-FV1型SNMP設定画面

- (1) 受信TRAPコミュニティに「public」を設定する。
NH-FB1型は「public」に固定されており、設定も変更もできません。
NH-FV1型で「public」以外に設定をする場合は、NBM型の送信トラップコミュニティを同じ値に変更する。
- (2) 「設定」を押す。

SNMP設定	
SNMPコマンド受信	
SNMPコマンド受信機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
SETコミュニティ	<input type="text" value="private"/>
GETコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
SNMP対応機器監視	
SNMP対応機器監視機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
GETコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
受信TRAP	
受信TRAPコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
送信TRAP	
TRAP送信機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
送信TRAPコミュニティ	<input type="text" value="public"/>
TRAP送信回数	<input type="text" value="1"/>
TRAP 送信先アドレス	
1	<input type="text" value="192.168.0.4"/>
2	<input type="text" value="192.168.0.2"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>

(2) 設定

※外部接点でNBM型からNHS/NHP/NHL型をTRAPで制御をするための設定※

4. NH型TRAP受信設定画面

- (1) TRAP受信設定の番号を選択する。
- (2) NBM型のデジタル入力1がオンになったことでNH型の制御をする場合、TRAP送信元アドレスはNBM型のIPアドレス、TRAP番号は「1.3.6.1.4.1.20440.4.4.1.1.1」を設定する。
- (3) 表示灯の制御パターンを設定する。
- (4) 「設定」を押す。

TRAP受信設定

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(2)

受信TRAPグループ設定1	
グループ名称1	<input style="width: 95%;" type="text"/>
1	TRAP 送信元アドレス <input style="width: 95%;" type="text" value="192.168.0.6"/>
	TRAP番号 <input style="width: 95%;" type="text" value="1.3.6.1.4.1.20440.4.4.1.1.1"/>
	variable-bindings1 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
	variable-bindings2 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
2	TRAP 送信元アドレス <input style="width: 95%;" type="text" value="192.168.0.6"/>
	TRAP番号 <input style="width: 95%;" type="text" value="1.3.6.1.4.1.20440.4.4.1.1.1.2"/>
	variable-bindings1 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
	variable-bindings2 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
3	TRAP 送信元アドレス <input style="width: 95%;" type="text"/>
	TRAP番号 <input style="width: 95%;" type="text"/>
	variable-bindings1 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
	variable-bindings2 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
4	TRAP 送信元アドレス <input style="width: 95%;" type="text"/>
	TRAP番号 <input style="width: 95%;" type="text"/>
	variable-bindings1 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0
	variable-bindings2 OID: <input style="width: 80%;" type="text"/> 型: integer ▼ 値: 0

(3)

TRAP受信時動作設定1	
赤	<input style="width: 95%;" type="text" value="点滅パターン1 ▼"/>
黄	<input style="width: 95%;" type="text" value="点滅パターン2 ▼"/>
緑	<input style="width: 95%;" type="text" value="点滅パターン1 ▼"/>
青	<input style="width: 95%;" type="text" value="変化なし ▼"/>
白	<input style="width: 95%;" type="text" value="変化なし ▼"/>
ブザー	<input style="width: 95%;" type="text" value="停止 ▼"/>
メール送信	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 題名: <input style="width: 80%;" type="text" value="1.Message ▼"/> 本文: <input style="width: 80%;" type="text" value="1: ▼"/>
メール送信先	<input type="checkbox"/> 1未登録 <input type="checkbox"/> 2未登録 <input type="checkbox"/> 3未登録 <input type="checkbox"/> 4未登録 <input type="checkbox"/> 5未登録 <input type="checkbox"/> 6未登録 <input type="checkbox"/> 7未登録 <input type="checkbox"/> 8未登録
TRAP送信	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

(4)