


補修パーツリスト


2020年8月1日 更新


PSX **生産終了**


注)品名、適用機種、備考、の□□は任意の文字を表します。


- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。備考項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。

	品 名	グローブ 赤	
	品 番	A31110005-1F1	
	所 要 数	1	
	適用機種	PSX	
	備 考		


	品 名	グローブ 黄	
	品 番	A31110005-2F1	
	所 要 数	1	
	適用機種	PSX	
	備 考		

	品 名	グローブ 緑	
	品 番	A31110029-3F1	
	所 要 数	1	
	適用機種	PSX	
	備 考		

	品 名	グローブ 青	
	品 番	A31110005-4F1	
	所 要 数	1	
	適用機種	PSX	
	備 考		

	品 名	グローブパッキン	
	品 番	A33410010-F1	
	所 要 数	1	
	適用機種	PSX	
	備 考		

販売終了		
	品 名	キセノンユニット組立
	品 番	B71100202-F1
	所 要 数	1
	適 用 機 種	PSX-100
	備 考	

販売終了		
	品 名	キセノンユニット組立
	品 番	B71100203-F1
	所 要 数	1
	適 用 機 種	PSX-220
	備 考	